

ET



Bobcat®

Kasutus- ja hooldusjuhend



E19

Kompaktekskavaator

Alates seerianumbrist B4PK11001 ja edasi



HOIATUS JUHI OHUTUSE TAGAMISEKS




HOIATUS

Operaator peab saama enne masina kasutamist asjatundlikke juhiseid. Väljaõppeta operaatorite tegevus võib põhjustada raske või surmava vigastuse.

W-2001-0502




Ohutushoiatuse tähis: see hoiatava lausega tingmärk tähendab: „Hoiatus, olge ettevaatlik! Teie turvalisus on oluline!“ Lugege sellele järgnev teade hoolikalt läbi.



⚠ Ärge töötag ilma kasutusjuhendita.


⚠ Lugege masinal olevaid kleebiseid ja masina kasutus- ning hooldusjuhendit ja operaatori käsiraamatut.



⚠ Varikatuse alla minekul või kabiini sisenemisel ei tohi haarata juhthoobadest.

⚠ Veenduge, et juhtseadised oleks enne käivitamist neutraalasendis.


⚠ Andke signaali ja kontrollige masinatagust enne käivitamist.




⚠ Ärge kunagi kasutage masinat, millel ei ole heakskiidetud varikatust või kabiini.

⚠ Ärge kunagi ehitage varustust ümber.

⚠ Ärge kunagi kasutage lisaseadmeid, mida Bobcat ei ole heaks kiitnud.




⚠ Vältige järske kallakuid ja varinguohtlikke järsakuservi.



⚠ Ümbermineku vältimiseks olge väga ettevaatlik – rasket koormust ei tohi üle roomiku külje pöörata.


⚠ Töötage masinaga tasasel kohal.




⚠ Jälgige, et ei oleks juuresolijaid suurima ulatuse alas.

⚠ Ärge sõitke ega pöörake väljalükatud kopaga.


⚠ Ärge sõidutage masinal inimesi.




⚠ Ärge ületage 15° külgakallet.



⚠ Ärge sõitke üles kallakust, mille kalle ületab 15°.




⚠ Ärge sõitke alla ega tagurdage üles kallakust, mille kalle ületab 25°.




⚠ Ekskavaatorist väljumiseks langetage tööseade ja sahk maapinnale.

⚠ Seisake mootor.



⚠ Kinnitage turvavöö kindlalt.

⚠ Kasutage juhtseadmeid ainult juhikohal istudes.



⚠ Vaadake pööramise suunas ning veenduge, et tööalal ei oleks juuresolijaid.

TURVAVARUSTUS

Bobcat®-i ekskavaatoril peavad olema iga töö jaoks vajalikud ohutusseadised. Lisateavet tööorganite ja tarvikute saadavuse ning ohutu kasutamise kohta küsige Bobcati edasimüüjalt.

1. TURVAVÖÖ: kontrollige turvavöö kinnitusi ning jälgige, et vöö ja pandlad ei oleks kahjustatud.
2. JUHI VARIKATUS / KABIIN (ROPS ja TOPS): kontrollige seisukorda ja kinnitust detaile.
3. MASINAJUHI KÄSIRAAMAT: peab olema kabiinis / varikatuse küljes.
4. VASAKPOOLNE KONSOOL: tõstetud turvatõke peab välja lülitama veo- ja hüdraulikafunktsioonid.
5. OHUTUSSILDID (KLEEBISED): kahjustuste korral vahetage need välja.
6. KÄEPIDEMED: kahjustuste korral vahetage need välja.
7. INTEGREERITUD PÖÖRAMISVASTANE LUKUSTUSPIDUR.
8. TURVAASTE: kahjustuste korral vahetage need välja.

OSW66-ET-0117

SISUKORD

SISUKORD	1
EESSÕNA	2
OHUTUS- JA KOOLITUSMATERJALID	10
KASUTUSJUHISED	23
ENNETAV HOOLDUS	93
SÜSTEEMI SEADISTUS JA ANALÜÜS	137
TEHNILISED ANDMED	144
GARANTII	169
TÄHESTIKREGISTER	171

PÕHIANDMED

Kirjutage järgmistesse lünkadesse vastav teave TEIE Bobcati ekskavaatori kohta. Bobcati ekskavaatorile viidates kasutage alati neid numbreid.

Ekskavaatori seerianumber _____

Mootori seerianumber _____

MÄRKUSED:

BOBCATI MÜÜGIESINDAJA:

AADDRESS:

TELEFON:



Bobcat Company
Postkast 128
Gwinner, ND 58040-0128
AMEERIKA ÜHENDRIIGID

Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
U Kodetky 1810
263 12 Dobris
TŠEHHI VABARIIK

EESSÕNA

Kasutus- ja hooldusjuhend on kirjutatud omanikule / juhile Bobcati ekskavaatori ohutu kasutamise ning hooldamise juhiste andmiseks. ENNE BOBCATI ESKKAVAATORI KASUTAMIST LUGEGE SEE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEHEND HOOLEGA LÄBI NING TEHKE SEE ENDALE SELGEKS. Küsimuste korral pöörduge Bobcati edasimüüja poole. Juhendis võidakse käsitleda valikvarustust ja lisaseadmeid, mis pole teie ekskavaatorile paigaldatud.

VASTAVUSDEKLARATSIOON	3
Mudelile E19	3
BOBCAT COMPANYL ON ISO 9001 SERTIFIKAAT	4
KORRALISE HOOLDUSE LOETELU	4
MÄÄRDEAINED JA VEDELIKUD	5
SEERIANUMBRI ASUKOHT	6
Ekskavaatori seerianumber	6
Mootori seerianumber	6
VASTUVÕTUAKT	6
EKKKAVAATORI IDENTIFITSEERIMINE	7
FUNKTSIOONID, LISA- JA TÖÖSEADMED	8
Standardvarustus	8
Valikvarustus ja lisaseadmed	8
Tööseadmed	8
Kasutatavad kopad	8
Langevate esemete eest kaitsev tarind (FOGS)	9
Eritarvikute komplekt	9
Eritarvikute komplekti kontrollimine ja hooldamine	9

EÜ vastavusdeklaratsiooni sisu

See teave on esitatud ekskavaatorijuhi käsiraamatus, et tagada vastavus
Euroopa Liidu masinadirektiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.7.4.2(c).

Ametlik EÜ vastavusdeklaratsioon on lisatud eraldi dokumendina.

Tootja


Bobcat

Bobcat Company
World Headquarters
250 East Beaton Drive
West Fargo, ND 58078-6000
AMEERIKA ÜHENDRIIGID

Direktiiv 2000/14/EÜ: välitingimustes
kasutatavate seadmete müra

Teavitatud asutus:

Ehitusvaldkonna tehnika- ja katseinstituut (Technical and
Test Institute for Construction) Praha
Tšehhi Vabariik
Teavitatud asutuse number: 1020

Tehniline dokumentatsioon

Homologeerimise haldur
Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
U Kodetky 1810
26312 Dobříš
TŠEHHI VABARIIK

EÜ sertifikaadi number

1020-090-022395

Vastavushindamise protseduur(id)

2000/14/EÜ, VIII lisa, täielik kvaliteedi tagamine

Helivõimsuse tasemed [Lw(A)]

Mõõdetud helivõimsus	92 dBA
Garanteeritud helivõimsus	93 dBA

Seadme kirjeldus

Seadme tüüp: ekskavaator
Mudeli nimi: E19
Mudeli kood: B4PK

Mootori tootja: Kubota
Mootori mudel: D722-EF11
Mootori võimsus: 10,2 kW pööratel 2500 p/min

Seadmed vastavad alltoodud CE-direktiivi(de)
nõuetele

2006/42/EÜ: masinadirektiiv
2014/30/EL: elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv

Vastavusdeklaratsioon

Seade vastab kõigi selles deklaratsioonis loetletud Euroopa Liidu direktiivide nõuetele.

Kehtib alates:

3. oktoober 2018

BOBCAT COMPANYL ON ISO 9001 SERTIFIKAAT



ISO 9001 on rahvusvaheline standard, millega on määratletud nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemile nende protsesside ja protseduuride juhtimiseks, mida me kasutame Bobcati toodete projekteerimisel, arendamisel, tootmisel ja tarnimisel.

Briti Standardiinstituut (**BSI**) on sertifitseeritud tunnustusasutus, mille Bobcati kontsern valis ettevõtte ISO 9001 vastavuse hindamiseks Bobcati tootmisrajatistes Gwinner, Põhja-Dakota (USA) ja Pontchâteau (Prantsusmaa) ning Bobcati kontserni kontorites (Gwinner, Bismarck ja West Fargo) Põhja-Dakotas. **TÜV Rheinland** on sertifitseeritud tunnustusasutus, mille Bobcati kontsern valis ettevõtte ISO 9001 vastavuse hindamiseks Bobcati tootmisrajatistes Dobris (Tšehhi Vabariik). Tunnustuse võivad anda ainult sertifitseeritud tunnustusasutused, nagu BSI ja TÜV Rheinland.

ISO 9001 tunnistus tähendab, et ettevõtteks on meie sõnad ja teod omavahel kooskõlas. Teisisõnu – meie tootmistegevus ja poliitika on tunnustust leidnud ning me kanname hoolt, et seda pidevalt tõendada.

KORRALISE HOOLDUSE LOETELU

	MOOTORI ÕLIFILTER 6671057		AKU 6670251
	KÜTUSEFILTER 6667352 KÜTUSEFILTER – eelfilter 7247169		HÜDRAULIKA TÄITE- / ÕHUTUSKORK 6692836
	ÕHUFILTER, väline 6673752		RADIAATORIKORK 7257434
	ÕHUFILTER, sisemine 6673753		
	HÜDRAULIKASÜSTEEMI EELFILTER 6661248		

MÄRKUS. Kontrollige alati varuosade numbrite vastavust Bobcati müügiesindaja loetelust.

MÄÄRDEAINED JA VEDELIKUD

		Bobcati varustus				Ainult ratastega EXC ja AL									
Pakend	Pilt	MOOTORI/LAADURI TRANSMISSIOON						ANTIFRIIS JAHUTUSVEDELIK				TELG/TRANSMISSIOON		PIDURIVEDELIK	
		Bobcati mootori võimsus SAE 0W30	Bobcati mootori võimsus SAE 10W30 CJ4	Bobcati mootori võimsus SAE 15W40 CJ4	Bobcati mootori võimsus SAE 15W40	Bobcati mootori võimsus SAE 20W50	Bobcat Superior SH Hüdraliika/Hüdrosaatika	Bobcat Bio Hüdraliika/Hüdrosaatika	Jahutusvedelik Bobcat PG Coolant kontsentreeritud	Jahutusvedelik Bobcat EG Coolant kontsentreeritud	Jahutusvedelik Bobcat EG Coolant Valmisseg	Bobcati telje-/transmissiooniõli SAE 85W90 LS	Bobcati telje-/transmissiooniõli ISO 100	Bobcati pidurivedelik	
		Bobcati mootori võimsus SAE 0W30	Bobcati mootori võimsus SAE 10W30 CJ4	Bobcati mootori võimsus SAE 15W40 CJ4	Bobcati mootori võimsus SAE 15W40	Bobcati mootori võimsus SAE 20W50	Bobcat Superior SH Hüdraliika/Hüdrosaatika	Bobcat Bio Hüdraliika/Hüdrosaatika	Jahutusvedelik Bobcat PG Coolant kontsentreeritud	Jahutusvedelik Bobcat EG Coolant kontsentreeritud	Jahutusvedelik Bobcat EG Coolant Valmisseg	Bobcati telje-/transmissiooniõli SAE 85W90 LS	Bobcati telje-/transmissiooniõli ISO 100	Bobcati pidurivedelik	
5 l mahuti		Bobcati mootori võimsus SAE 0W30	Bobcati mootori võimsus SAE 10W30 CJ4	Bobcati mootori võimsus SAE 15W40 CJ4	Bobcati mootori võimsus SAE 15W40	Bobcati mootori võimsus SAE 20W50	Bobcat Superior SH Hüdraliika/Hüdrosaatika	Bobcat Bio Hüdraliika/Hüdrosaatika	Kaitse -35°C	6987793A	6987803A	6987804A	6987794A	6987795A	
25 l konteiner		Bobcati mootori võimsus SAE 0W30	Bobcati mootori võimsus SAE 10W30 CJ4	Bobcati mootori võimsus SAE 15W40 CJ4	Bobcati mootori võimsus SAE 15W40	Bobcati mootori võimsus SAE 20W50	Bobcat Superior SH Hüdraliika/Hüdrosaatika	Bobcat Bio Hüdraliika/Hüdrosaatika	6987796B	6987789B	6987818B	6987819B	6987790B		
209 l vaat		Bobcati mootori võimsus SAE 0W30	Bobcati mootori võimsus SAE 10W30 CJ4	Bobcati mootori võimsus SAE 15W40 CJ4	Bobcati mootori võimsus SAE 15W40	Bobcati mootori võimsus SAE 20W50	Bobcat Superior SH Hüdraliika/Hüdrosaatika	Bobcat Bio Hüdraliika/Hüdrosaatika	6987796C	6987789C	6987818C	6987819C	6987790C	6987794C	
1000 l tsistern		Bobcati mootori võimsus SAE 0W30	Bobcati mootori võimsus SAE 10W30 CJ4	Bobcati mootori võimsus SAE 15W40 CJ4	Bobcati mootori võimsus SAE 15W40	Bobcati mootori võimsus SAE 20W50	Bobcat Superior SH Hüdraliika/Hüdrosaatika	Bobcat Bio Hüdraliika/Hüdrosaatika	6987796D	6987789D	6987818D	6987819D	6987790D	6987805D	
		Bobcat Multi-Purpose Grease (Bobcati mitmeotstarbeline määre)													
400 g määre		Bobcati Supreme HD määre													
		Bobcati Extreame HP määre													


4700300-ET (06-13)

SEERIANUMBRI ASUKOHT

Hooldusteabe küsimisel või varuosade tellimisel lisage alati ekskavaatori seerianumber. Vanemad ja uuemad mudelid (neid saab eristada seerianumbri järgi) võivad vajada erinevaid varuosi või erinevaid hooldustoiminguid.

Ekskavaatori seerianumber


Joonis 1



Ekskavaatori seerianumbriplaat (1) [Joonis 1] – asub masina raamil, asukoha leiate jooniselt.

Mootori seerianumber


Joonis 2



Mootori seerianumber paikneb mootoriploki pealiskattel (1) või küljel (2) [Joonis 2] kütusepumba kohal.

VASTUVÕTUAKT


Joonis 3



Vastuvõtuakt [Joonis 3] sisaldab nimekirja elementidest, mida edasimüüja peab Bobcati ekskavaatori üleandmisel omanikule või kasutajale selgitama või näitama.

Vastuvõtuakt tuleb läbi vaadata ning omanik või kasutaja ja edasimüüja peavad sellele alla kirjutama.

EKSKAVAATORI IDENTIFITSEERIMINE



ELE-MENT	KIRJELDUS	ELE-MENT	KIRJELDUS
1	Juhi käsiraamat	15	Kabiin / varikatus (ROPS / TOPS) [B]
2	Kopavarre silinder	16	Tagumine kate
3	Lisakiirliitmikud	17	Vastukaal
4	Nool	18	Roomikud
5	kopavars	19	Kinnitused (mõlemal küljel)
6	Kopasilinder	20	Roomikuraamid
7	Kopaliigend / tööseadme liitmik (kui on olemas) [C]	21	Sahk
8	Kopp [A]	22	Parempoolne kate
9	Noolesilinder	23	Tõstepunkt
10	Kinnituskohad / tõstepunktid		
11	Saha silinder		
12	Ülaosa		
13	Juhthoovad (juhtkangid)		
14	Juhiiste koos turvavööga		

[A] KOPP – Bobcati ekskavaatori jaoks on saadaval mitmeid erinevaid koppasid ja teisi tööseadmeid.

[B] ROPS / TOPS – (ümber- / kummulimineku puhul kaitsev tarind) standardvarustusena.
ROPS / TOPS vastab standarditele ISO 12117-2 JA ISO 12117.

[C] TÖÖSEADME LIITMIK – saadaval on valikulised tööseadmete liitmikud.

FUNKTSIOONID, LISA- JA TÖÖSEADMED

Standardvarustus

Bobcati ekskavaatoritel E19 on järgmine standardvarustus.

- ROPS-i / TOPS-i / FOPS-i jaoks heaks kiidetud varikatus
- Kummiroomikud – 230 mm (9,0")
- Buldooserisahk 1360 mm (53,5") (k.a laiendused)
- Noolele paiknev lisahüdroüsteem (kahetoimeline)
- Hüdraulikasüsteemi juhthoovad
- Mootori kiiruse juhthoob
- Hüdraulika ja sõidu juhtseadmete lukustid
- Hüdrauliline sissetõmmatav veermik (1360 mm kuni 980 mm)
- Roomikutevahe laiuse reguleerklapp / -lülit
- Kaks liikumiskiirust
- Väljalülitusfunktsiooniga mootor
- Noolele paigaldatud töötuli
- Signaal
- Liikumatu iste
- Inertsmehhanismiga turvavöö
- Sädemepüüdursummuti
- Täiustatud diagnostikasüsteem
- Vastukaal
- Aku lahklülit
- Neljapunktilise kinnitusega ülaosa
- Kütusefiltri setteanum

Valikvarustus ja lisaseadmed

Allpool on loetletud mõned Bobcati ekskavaatorite edasimüüjalt saadaolevad lisaseadmed ja / või tehases paigaldatud lisaseadmed ja tehases paigaldatud valikvarustus. (Rohkem teavet lisavarustuse, tarvikute ja varuosade kohta saate Bobcati edasimüüjalt.)

- Automaatse ümberlülitusega ajamootorid
- Lisahüdroüsteem kopavarrel
- Suletud kabiin ja kütteseade
- Liikumisalarm
- Võtmeta käivitamine
- Varikatusele / kabiinile kinnitatud tuled
- Pikk buldooserisahk
- pikk kopavars;
- Kabiini ülaosa kaitsekomplekt (FOGS)
- Eritarvikute komplekt
- Tööseadme kinnitusliitmik (Klac)
- Tööseadme kiirliitmik, saksa tüüpi kiirliitmik
- Objektide käsitlemine sertifitseeritud (nool / kopavarre koorma hoidmise klappid, ülekoormushoiatus ja tõsteaas)
- Koormuse hoidmise klapp – nool
- Koormuse hoidmise klapp – kopavars
- Tõsteaas
- Reguleeritav või vedrustusega iste
- Vilkur
- Külgspeegel
- Tulekustuti
- Raadio
- Lisavastukaal
- Vooliku õhutustamise komplekt
- Automaatse ümberlülituse komplekt

- Signaaltuli
- Antenni ja kõlarite komplekt
- Summutipuhasti komplekt
- Nihkega äravoolutoru komplekt
- Kapoti tugevduskomplekt
- Lammutamiskomplekt
- Teisene lisahüdroüsteem

Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta ja standardvarustus võib varieeruda.

Tööseadmed

Need ja muud tööseadmed on heaks kiidetud kasutamiseks koos selle Bobcati ekskavaatoriga. Ärge kasutage heakskiitmata tööseadmeid. Tööseadmetel, mida ei ole tootnud Bobcat, puudub heakskiit.

Universaalse Bobcati ekskavaatori saab erinevate tööseadmete abil kiiresti mitmeotstarbeliseks masinaks muuta.

Lisateavet heakskiidetud tööseadmete kohta ning tööseadmete kasutus- ja hooldusjuhendeid saate Bobcati edasimüüjalt.

- Hüdrauliline klamberhaarats
- Kallutatav kopp
- Laservastuvõtja
- Piikvasar
- Pinnasepuur
- Tagasikäigu haakeseadis

Kasutatavad kopad


Bobcati ekskavaatori saab universaalsemaks muuta eri suurusega koppelade abil.

Bobcati ekskavaatori jaoks on saadaval mitmesuguse ehituse, laiuse ja mahuga koppelad, mis sobivad kasutamiseks erinevatel töödel. Nende hulgas on koppelad süvendamiseks, kaevamiseks, tasandamiseks, kallutamiseks, kui loetleda olulisemad. Pöörduge Bobcati ekskavaatori ja kasutusala jaoks õige kopa saamiseks Bobcati edasimüüja poole.

FUNKTSIOONID, LISA- JA TÖÖSEADMED (JÄRG)

Langevate esemete eest kaitsev tarind (FOGS)

Joonis 4



Saadaval erikaitsevahendite jaoks, mida on vaja kaitsta varikatusele / kabiinile langevate väiksemate objektide eest, või takistamaks materjali tungimist läbi varikatuse / kabiini avade [Joonis 4] ja [Joonis 5].


Ekskavaatoril peab olema paigaldatud peakoha kaitse [Joonis 4] vastamaks ISO 10262 nõuetele.

Täpsemat teavet saab Bobcati edasimüüjalt.

MÄRKUS. Langevate esemete eest kaitsev tarind paigaldatakse varikatusele tehases.

Eritarvikute komplekt

Joonis 5



Saadaval teatud rakenduste jaoks, et vältida materjali tungimist ekskavaatori esiosasse.

Standardis ISO 10262 eesmise kaitsepiirde kohta kehtestatud 1. taseme nõuete täitmiseks peab ekskavaatorile olema paigaldatud eritarvikute komplekt [Joonis 5].

Komplekti kuuluvad ülemine ja alumine kaitsepiire.

Täpsemat teavet saab Bobcati edasimüüjalt.

Eritarvikute komplekti kontrollimine ja hooldamine

Eritarvikute komplekti tuleb regulaarselt kontrollida ja hooldada. Kontrollige võret kahjustuste suhtes. Vajaduse korral asendage osad.

OHUTUS- JA KOOLITUSMATERJALID

OHUTUSJUHISED	11
Enne kasutamist	11
Ohutu töö eest vastutab operaator	12
Masina ohutu juhtimine eeldab pädevat juhti.	12
Vältige kvartsitolmu	13
TULEOHU VÄLTIMINE	13
Hooldus	13
Talitlus	13
Elektriseadised	13
Hüdraulikasüsteem	14
Tankimine	14
Käivitamine	14
Sädemepүүduriga heitgaasisüsteem	14
Keevitamine ja ketaslihvimine	14
Tulekustutid	14
TRÜKISED JA KOOLITUSMATERJALID	15
OHUTUSSILDID (KLEEBISED)	16
Piltohutusmärgid	18

OHUTUSJUHISED

Enne kasutamist

Täitke täpselt selle juhendi kasutus- ja hooldusjuhiseid.

Bobcati ekskavaator on väga hea manöövervusvõimega ja kompaktne. See on vastupidav ja sobib tööks mitmesugustes tingimustes. Kui Bobcati ekskavaator töötab konarlikul või künklikul pinnasel, võib see aga ekskavaatorijuhile ohtlik olla.

Bobcati ekskavaatoril on sisepõlemismootor, mille töötamisel eraldub soojust ja heitgaase. Heitgaasid võivad põhjustada surma või tervisehäireid, mistõttu tuleb ekskavaatori töötamise kohas tagada küllaldane ventilatsioon.

Bobcati ekskavaatori müügiesindaja selgitab ekskavaatori ja selle tööseadmete kasutusvõimalusi ja piiranguid kõikides rakendustes. Edasimüüja näitab ka seda, kuidas kasutada Bobcati masinat turvaliselt, masina tarnekomplektis oleva ohutu töö juhendi järgi. Edasimüüja võib ka nimetada kasutusviise ja tööseadmeid, mille kasutamine ei vasta ohutusnõuetele. Tööseadmed ja kopad on tehtud kindla nimitõstejõu jaoks. Need saab kindlalt Bobcati ekskavaatori külge kinnitada. Kasutaja peab edasimüüja käest või masinaga kaasasolevatest dokumentidest teada saama ohutud koormused eri tööseadmete kasutamisel mitmesuguste materjalide laadimiseks.

Järgmised materjalid annavad ülevaate Bobcati laaduri ja lisaseadmete ohutust kasutamisest ja hooldusest.

- Saateleht (vastuvõtuakt) kinnitab tavaliselt, et uus omanik on täielikult instrueeritud ja nii masin kui ka tööseadmed on ohutus töökorras.
- Masinaga või tööseadmega kaasas olev kasutus- ja hooldusjuhend annab teavet nii kasutamise kui ka hoolduse kohta. See on üks osa masina tarnekomplektist ja seda saab hoida juhikabiini spetsiaalses sahtlis. Kasutus- ja hooldusjuhendi lisaeksemplare saate tellida Bobcati edasimüüja kaudu.
- Masinale kinnitatud ohutussildid (kleebised) kirjeldavad Bobcati masina ja tööseadmete ohutut kasutamist ja hooldamist. Mainitud sildid ja nende asukohad on ära näidatud kasutus- ja hooldusjuhendis. Varutähiseid saate hankida Bobcati edasimüüja kaudu.
- Juhi käsiraamat on kinnitatud ekskavaatori juhikabiini. Selle lühikesed ja selged juhised on juhile arusaadavad. Täpsemat teavet käsiraamatu tõlgete kohta saate Bobcati edasimüüjalt.

Seadme kättesaamisel peaksid edasimüüja ja omanik / kasutaja toote soovitud kasutusala dega tutvuma. Kui omanik / kasutaja kavatseb kasutada masinat teistes rakendustes, peab ta enne konsulteerima edasimüüjaga uue kasutusala asjus.

OHUTUSJUHENDID (JÄRG)

Ohutu töö eest vastutab operaator

**Ohutustähis**

See tähis hoiatuse juures tähendab: „Hoiatus, olge ettevaatlik! Teie turvalisus on ohus!“ Lugege sellele järgnev teade hoolikalt läbi.

**HOIATUS**

Operaator peab saama enne masina kasutamist asjatundlikke juhiseid. Väljaõppeta operaatorite tegevus võib põhjustada raske või surmava vigastuse.

W-2001-0502

OLULINE

Selles teates on kirjas toimingud, mida tuleb järgida masina kahjustamise vältimiseks.

I-2019-0284

**OHT**

Märksõna OHT masinal ja kasutusjuhendites viitab ohuolukorrale, mis võib põhjustada raskeid või surmaga lõppevaid vigastusi, kui seda ei väldita.

D-1002-1107

**HOIATUS**

Märksõna HOIATUS masinal ja kasutusjuhendites viitab potentsiaalsele ohuolukorrale, mis võib põhjustada raskeid või surmaga lõppevaid vigastusi, kui seda ei väldita.

W-2044-1107

Bobcati ekskavaator ja tööseade peavad enne kasutamise alustamist olema heas seisukorras.

Kontrollige kõiki punkte Bobcati hoolduskava sildi 8–10 tunni veerus või kasutus- ja hooldusjuhendi järgi.

Masina ohutu juhtimine eeldab pädevat juhti.

Kvalifitseeritud juht ei tohi olla kasutanud ravimeid või alkohoolseid jooke, mis halvendavad tähelepanuvõimet või koordineerimist. Kui masinajuht tarvitab mingeid ravimeid, siis peab ta küsima oma arstilt, kas need ravimid takistavad tööd masinatega.

Pädev operaator peab vastama järgmistele nõuetele.

Tuleb selgeks teha kirjalikud juhised, normid ja eeskirjad

- Bobcati kirjalikeks juhisteks on vastuvõtuakt, kasutus- ja hooldusjuhend, juhi käsiraamat ja masinal olevad ohutussildid (kleebised).
- Kontrollige kohalikke asjakohaseid reegleid ja eeskirju. Reeglid võivad sisaldada tööandja kehtestatud tööohutusnõudeid. Üldkasutatavatel teedel liikudes peab masinal olema teie riigis kehtivatele avalike teede kasutamise kohalikele eeskirjadele vastav varustus. Ohtlikus piirkonnas, näiteks torustike või õhuliinide läheduses töötamise kohta võib olla samuti olemas eeskirju.

Läbib tegelikul masinajuhtimisel põhineva väljaõppe

- Juhi väljaõpe peab hõlmama töövõtete ettenäitamist ja sõnalist juhendamist. Väljaõppe korraldab Bobcati müügiesindaja enne toote tarnimist.
- Uus masinajuht peab alustama tööpiirkonnas ilma juuresolijateta ja proovima kõiki juhtseadiseid, kuni ta suudab masinat ja tööseadet ohutult käsitseda kõigis tööpiirkonnas tekkida võivates olukordades. Enne kasutamist tuleb alati kinnitada turvavöö.

Tuleb tunda töötingimusi

- Selgitage täpselt välja käsitletava materjali kaal. Vältige masina nimitõstevõime ületamist. Väga tihe materjal on raskem kui samamahuline kergem materjal. Tiheda materjali käsitlemisel vähendage käsitletava materjali mahtu.
- Masinajuht peab teadma kõiki keelatud juhtimisvõtteid ja tööks keelatud alasid, näiteks järskude kallakute asukohti.
- Tehke endale selgeks töötamiskohas olevate maa-aluste võrgustike ja torustike asukoht.
- Kandke liibuvaid rõivaid. Remont- ja hooldustöödel tuleb alati kanda kaitseprille. Teatud tööde tegemisel on vaja kanda kaitseprille, respiraatorit, kõrvaklappe või erikomplekte. Bobcati kaitsevarustuse kohta annab täpsemat teavet Bobcati edasimüüja.

SI EXC EMEA-0913

OHUTUSJUHENDID (JÄRG)

Vältige kvartsitolmu



Lõigates või puurides betooni, mis sisaldab kvartsi sisaldavat liiva või kive, võib tekkida kokkupuude kvartsitolmuga. Kaitske end tolmu eest respiraatori, pihustatava vee vm meetoditega.

TULEOHU VÄLTIMINE



Hooldus

Masinas ja mõnes lisaseadmes on komponente, mille temperatuur on tavaliste töötingimuste korral kõrge. Peamised kuumusallikad on mootor ja väljalaskesüsteem. Kahjustatud või valesti hooldatud elektrisüsteemis võib tekkida kaarlahendusi või sädemeid.

Tuleohtlik praht (lehed, kõrred jne) tuleb korrapäraselt eemaldada. Tuleohtliku prahi kogunemise tagajärjekes võib olla tuleoht. Suure prahihulga kogunemise vältimiseks puhastage masinat sageli. Kergsüttiv praht mootoriruumis on tuleohu allikas.

Kabiini, mootoriruumi ja mootori jahutussüsteemi tuleb tuleohu ja ülekuumenemise vältimiseks kontrollida iga päev ning vajaduse korral puhastada.

Kõik kütused, suurem osa määretest ja mõned jahutusvedelikud on tuleohtlikud. Tuleohtlikud vedelikud, mis lekivad või tilguvad tulistele pindadele või elektrisadele, võivad põhjustada tulekahju.

Talitus

Ärge kasutage masinat kohas, kus kaarlahendused, sädemed või tulised komponendid võivad süüdata kergsüttiva materjali, plahvatusohtliku tolmu või gaasid.

Elektriseadised



Kontrollige kõiki elektrijuhtmeid ja elektriühendusi, et need ei oleks kahjustunud. Akukontaktid peavad olema puhtad ja kindlalt ühendatud. Parandage või asendage kõik kahjustatud osad või juhtmed, mis on lahti või läbi kulunud.

Akust eralduv gaas on plahvatusohtlik ja võib põhjustada raske vigastuse. Aku ühendamisel või mootori abiseadmega käivitamisel järgige kasutus- ja hooldusjuhendis kirjeldatud tegevuskorda. Ärge käivitage ega laadige külmunud või kahjustatud akut. Ärge hoidke akut sädemete või lahtise tule lähedal. Ärge suitsetage akude laadimise ajal.

SI EXC EMEA-0913

TULEOHUTUS (JÄTKUB)

Hüdraulikasüsteem

Kontrollige võimalike kahjustuste ja lekete puudumist kõikidel hüdrostsüsteemi torudel, voolikutel ja liitmikel. Lekete avastamiseks ei tohi kunagi kasutada lahtist leeki või katmata kehaosa. Hüdrostsüsteemi torud ja liitmikud peavad olema õigesti suunatud ja varustatud ning kinnitatud piisava arvu klambritega. Pingutage kõik lekkivad kohad või asendage uutega.

Mahavoolanud vedelikud tuleb alati kõrvaldada. Masinaosade puhastamiseks ei tohi kasutada bensiini või diislikütust. Kasutage kaubanduses müüdavaid mittesüttivaid lahusteid.

Tankimine



Enne kütuse lisamist seisake mootor ja laske sellel täiesti jahtuda. Mitte suitsetada! Ärge tankige masinat lahtise tule ega sädemete lähedal. Täitke kütusepaak välitingimustes.

Eriti väikese väävlisisaldusega diislikütuse (ULSD) puhul on staatiliste laengute tõttu süttimisoht suurem kui varasemate diislikütuse valemite puhul, kus väävlisisaldus oli suurem. Hoidke ära tulekahjust või plahvatuselt tingitud õnnetused, mille tagajärjeks võib olla surm või raske vigastus. Pidage nõu oma kütuse- või kütusesüsteemi tarnijaga, et olla kindel toitesüsteemi vastavuses kütuse tankimise standardites nõuetekohasele maandusele ja ühendustele kehtestatud nõuetele.

Käivitamine

Ärge kasutage hõõgküünaldega mootoris eetrit ega käivitusvedelikke. Need käivituslisandid võivad plahvatada ning vigastada teid ja juuresolijaid.

Aku ühendamisel või mootori abiseadmega käivitamisel järgige kasutus- ja hooldusjuhendis kirjeldatud tegevuskorda.

Sädemepüüduriga heitgaasisüsteem

Mootorist ja heitgaasisüsteemist väljuvate kuumade osakeste püüdmiseks on väljalaskesüsteemis sädemepüüdur, kuid summuti ja heitgaasid on siiski tulised.

Kontrollige sädemepüüduriga heitgaasisüsteemi korrapäraselt veendumaks, et see on heas seisukorras ja töötab korralikult. Sädemepüüduri (kui kuulub varustusse) puhastamist on kirjeldatud kasutus- ja hooldusjuhendis.


Keevitamine ja ketaslihvimine

Enne keevitamist puhastage masin ja tööseade, ühendage aku lahti ja lahutage Bobcati kontrollrite kaablid. Katke kummivoolikud, aku ja kõik muud tuleohtlikud masinaosad kinni. Keevitustööde ajal hoidke masina läheduses tulekustutit.

Värvitud masinaosi tohib lihvida või keevitada ainult hästiventileeritavas kohas. Värvkattega osade abrasiivtöötlemisel kandke tolumumaski. Sellise töö tegemisel võib tekkida mürgist tolmu või gaasi.

Mittermetallist osade, nt kapoti, tiibade või katete parandamisel tekkiv tolmu võib olla tule- või plahvatusohtlik. Parandage selliseid masinaosi hästiventileeritud ruumis ja eemal lahtisest tulest ning sädemetest.

Tulekustutid




Õppige tundma tulekustutite ja esmaabivahendite asukohti ning nende kasutamist. Kontrollige ja hooldage tulekustutit korrapäraselt. Pidage kinni tulekustutil toodud juhistest.

TRÜKISED JA KOOLITUSMATERJALID


Teie Bobcati ekskavaatori kohta on saadaval ka järgmised trükised. Neid saate tellida Bobcati edasimüüjalt.

Värskeima teabe saamiseks Bobcati toodete ja ettevõtte Bobcat kohta külastage meie veebisaiti **Bobcat.com/training** või **Bobcat.com**.



KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

7349195etET




JUHI KÄSIRAAMAT

7255186etET

Sisaldab põhilisi kasutusjuhiseid ja ohuhoiatusi.

- Täielikud juhised Bobcati ekskavaatori nõuetekohaseks kasutamiseks ja korralise hoolduse teostamiseks.




HOOLDUSJUHEND

7255013etET

- Bobcati ekskavaatori täielikud hooldusjuhised.

OHUTUSSILDID (KLEEBISED)

Järgige ekskavaatoril olevatel ohutussiltidel (kleebistel) esitatud kõiki juhiseid. Kui ohutussilt kahjustub, vahetage see kohe välja ja jälgige, et paigaldaksite selle õigesse kohta. Ohutussilte on võimalik hankida Bobcati ekskavaatori müüjal.



MASINAL OLEVAD OHUTUSSILDID (KLEEBISED) (JÄRG)

Järgige ekskavaatoril olevatel ohutussiltidel (kleebistel) esitatud kõiki juhiseid. Kui ohutussilt kahjustub, vahetage see kohe välja ja jälgige, et paigaldaksite selle õigesse kohta. Ohutussilte on võimalik hankida Bobcati ekskavaatori müüjalt.

6732148

7

VARIKATUSE ALL
VÕI JUHIKABIINIS

7148158

7255648
(ainult
juhikabiiniga
mudelid)

8

7255482 – varikatus, standardne kopavars
7255483 – juhikabiin, standardne kopavars
7255484 – varikatus, pikk kopavars
7255485 – juhikabiin, pikk kopavars
7255486 – varikatus, standardne kopavars, vastukaal
7255487 – juhikabiin, standardne kopavars, vastukaal
7255488 – varikatus, pikk kopavars, vastukaal
7255489 – juhikabiin, pikk kopavars, vastukaal

7350127 – varikatus, standardne kopavars, lamm
7350130 – juhikabiin, standardne kopavars, lamm
7350135 – varikatus, pikk kopavars, lamm
7350193 – juhikabiin, pikk kopavars, lamm
7350195 – varikatus, standardne kopavars, vastukaal, lamm
7350197 – juhikabiin, standardne kopavars, vastukaal, lamm
7350199 – varikatus, pikk kopavars, vastukaal, lamm
7350201 – juhikabiin, pikk kopavars, vastukaal, lamm

MOOTORIRUUMIS

7120573

9

7243563

11

7169009

TAGALUUGI
SISEKÜLJEL

12

7252176

6595014 (4)

7135250

7115386

AINULT
JUHTPEDAALIDEGA
MUDELIDELE

7199543

6815993 (2)

PAREMPOOLSE KATTE ALL

7237314

10

7200990

7315525

7185935

7120569


NA9367

MASINAL OLEVAD OHUTUSSILDID (KLEEBISED) (JÄRG)


Piltohutusmärgid

Ohutussilt kasutatakse seadme kasutaja ja hoolduspersonali hoiatamiseks ohtude eest, mis võivad tekkida seadme kasutamisel ja hooldamisel. Selles peatükis kirjeldatakse üksikasjalikult ohutussiltide asukohta ja sisu. Palun tutvuge kõikide ekskavaatoril olevate ohutussiltidega.

Vertikaalne paigutus



Horisontaalne paigutus



Formaat koosneb ohuhoiatuse välja(de)st ja vältimisjuhiste välja(de)st.

Ohuhoiatuse väli kujutab võimalikku ohtu, mis on ümbritsetud ohukolmnurgaga.

Vältimisjuhiste väli kujutab ohtude vältimiseks vajalikku tegevust.

Ohutussilt võib sisaldada mitut ohuhoiatuse ja vältimisjuhiste välja.

MÄRKUS. Vaadake nummerdatud piltmärkide asukohta masinal: OHUTUSSILDID (KLEEBISED) lk 16 ja Masinal olevad ohutussildid (kleebised) (järg) lk 17.

1. Liikumisalarm (7136738)

See ohutussilt paikneb parempoolsel aknal (kabiiniga mudelitel), tagumisel risttalal (varikatusega mudelitel).



Masinal on liikumisalarm.
LIIKUMISALARM PEAB TÖÖLE HAKKAMA,
kui masin edasi või tagasi liigub.

Selge nähtavuse puudumine sõidusuunas võib kaasa tuua raskeid või surmavaid vigastusi.

Juht vastutab masina ohutu käitamise eest.



W-2786-0309

MASINAL OLEVAD OHUTUSSILDID (KLEEBISED) (JÄRG)

Piltohutusmärgid (järg)

2. Juhtskeem / juhthoob (7251802, 7255944)

Need ohutussildid asuvad vasakpoolsel konsoolil ja parempoolsel konsoolidel juhthoobade lähedal.




Enne juhtimisele asumist õppige tundma juhtskeemi.

W-2989-0714

3. Muljumisoht (6713507)

See ohutussilt paikneb noole mõlemal küljel.




Hoidke töötavast masinast eemale, et vältida raskeid või surmaga lõppevaid vigastusi.

W-2520-0106

4. Õhku paiskuvad või eemale lendavad objektid (7168039)

See ohutussilt paikneb mõlema roomikuraami välisküljel.



Kõrge rõhu all olev määre võib põhjustada raskeid vigastusi. Ärge keerake määrdeniplit lahti. Ärge keerake tühjendamise liitmikku lahti rohkem kui 1-1/2 pööret.

Lugege täpsema teabe saamiseks hoolikalt läbi kasutus- ja hooldusjuhend.

W-2516-0110

MASINAL OLEVAD OHUTUSSILDID (KLEEBISED) (JÄRG)

Piltohutusmärgid (järg)

5. Transportimine ja tõstmine (7178215)

See ohutussilt paikneb kabiini esiküljel.




Ebaõiged laadimis-, transportimis- ja tõstmisvõtted võivad põhjustada raskeid vigastusi või surma. Enne masina transportimist ja tõstmist lugege läbi ning tehke endale selgeks kasutus- ja hooldusjuhendis olev teave.

W-2517-0110

6. Transportimine ja tõstmine (7120578)

See ohutussilt paikneb kabiini esiküljel.



- Hoiduge eemale pööramisalast.
- Hoidke kõrvalseisjad eemal.
- Töötage ekskavaatoriga ainult juhiistmel istudes.

W-2990-0714

7. Üldine oht (7148158)

See ohutussilt paikneb juhikabiinis vasakpoolsel juhtpuldil.



Nende hoiatussiltide ja juhiste eiramine võib põhjustada raskeid või surmaga lõppevaid vigastusi. Ekskavaatorit ei tohi mitte kunagi juhtida asjatundmatu isik. Lugege läbi kasutus- ja hooldusjuhend ning juhi käsiraamat ja tehke endale selgeks nendes olev teave.

Vältige langusid, järske kallakuid ja varisemisohtlikke kaldaid.

Masina kokkupuutumisel trasside ja torustikuga võib tekkida plahvatus või surmav elektrivool. Enne tööleasumist kontrollige õhuliinide ja maa-aluste kaablite olemasolu.

Hoidke kõrvalseisjad eemal. Ärge sõidutage inimesi. Enne juhtseadmete kasutamist kontrollige saha paigutust liikumissuuna kindlakstegemiseks.

Masina juhtimine mujalt kui juhiistmelt võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

Ekskavaatorist lahkumisel toimige järgmiselt.

1. Laske lisaseade ja sahk maapinnale.
2. Seisake mootor ja eemaldage süütevõti (kui kuulub varustusse).
3. Tõstke üles juhtkonsool.

W-2518-0110

MASINAL OLEVAD OHUTUSSILDID (KLEEBISED) (JÄRG)

Piltohutismärgid (järg)

8. Tõstevõime (7255482, 7255483, 7255484, 7255485, 7255486, 7255487, 7255488, 7255489, 7350127, 7350130, 7350135, 7350193, 7350195, 7350197, 7350199, 7350201)

See ohutussilt paikneb parempoolsel aknal (kabiiniga mudelitel) või tagumisel risttalal (varikatusega mudelitel).

 		   																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
E19 		A		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B		B </	

KASUTUSJUHISED

OTSTARBEKOHANE KASUTAMINE	26
JUHTSEADMED JA KONSOOLID	27
Kabiini sisevalgusti	27
Vasak konsool	27
Parempoolne konsool	28
Näidikuplokk	29
Ekraan	31
Raadio lisavõimalus	32
Konsooli(de) tõstmine ja langetamine	34
Kaks liikumiskiirust	35
Automaatse ümberlülitusega ajamootorid	35
VARIKATUS (ROPS / TOPS / FOPS)	36
Kirjeldus	36
JUHIKABIIN (ROPS / TOPS)	36
Kirjeldus	36
Juhikabiini uks	37
Esiaken	38
Eesmine klaasipuhasti	39
Aknapesuvedeliku mahuti	39
Parempoolne külgaken	40
Kütte- ja ventilatsioonitorustik	40
VARUVÄLJAPÄÄS	41
Külg- või tagaaken	41
Esiaken	41
LIIKUMISALARM SÜSTEEM	42
Talitus	42
SÕIDU JUHTSEADMED	43
Edasi ja tagasi liikumine	43
Pööramine:	43
HÜDRAULILISED JUHTSEADISED	45
Kirjeldus	45
ISO juhtskeem	45
Kiirühendusotsakud	46
Lisahüdroüsteemi juhthoovad	47
Hüdraulilise rõhu vabastamine juhthoobade abil (ekskavaator ja tööseade)	48
Lisahüdroüsteemi käsijuhtseadised	48
Hüdraulilise rõhu vabastamine käsijuhtseadiste abil (ekskavaator ja tööseade)	48
Teisene lisahüdroüsteem	49
Teisese lisahüdroüsteemi vabastamine rõhu alt (ekskavaator ja tööseade)	50
Teisese lisahüdroüsteemi vabastamine hüdraulilise rõhu alt käsijuhtseadiste abil (ekskavaator ja tööseade)	50
MOOTORI GAASIHOOB	51
Mootori kiiruse seadistamine (P/MIN)	51

BULDOOSERIHÖLMA JUHTHOOB	51
Hõlma tõstmine ja langetamine	51
ROOMIKURAAMI KITSAMAKS VÕI LAIEMAKS REGULEERIMINE	52
Talitus	52
Saha laiendamine	53
NOOLE PÖÖRAMINE	54
Talitus	54
NOOLE KOORMUSE HOIDEKLAPP	55
Kirjeldus	55
Koormuse hoideklapiga noole langetamine	55
KOPAVARRE KOORMA HOIDMISE KLAPP	57
Kirjeldus	57
Koorma hoidmise klappiga kopavarre langetamine	57
ÜLEKOORMUSHOIATUSE SEADE	59
Kirjeldus	59
Talitus	59
IGAPÄEVANE KONTROLLIMINE	60
Igapäevane kontrollimine ja hooldamine	60
KÄIVITAMISEELSESED TOIMINGUD	62
Kasutus- ja hooldusjuhendi ning ekskavaatorijuhi käsiraamatu asukohad	62
Ekskavaatorisse sisenemine	62
Juhiistme reguleerimine	63
Turvavöö	63
Juhtkonsool	64
Peeglite reguleerimine	64
MOOTORI KÄIVITAMINE	65
Süütevõti	65
Võtmeta	66
Hüdroüsteemi soojendamine	67
Käivitus külma ilmaga	67
NÄIDIKUPANEELIDE JÄLGIMINE	68
Näidikuplokk	68
Hoiatus ja seiskamine	68
MOOTORI SEISKAMINE JA EKS Kavanaugh TORIST LAHKUMINE	69
Protseduur	69
TÖÖSEADMED	70
Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (tihvtiga tööseade)	70
Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (kiirliitmik, süsteem Klac™)	71
Kiirliitmiku ja lisaseadme kontrollimine	75
Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (saksa tüüpi liitmik)	76

JUHTIMISTOIMINGUD	80
Tööpiirkonna ülevaatus	80
Põhilised kasutusjuhised	80
Tööseadme langetamine (mootor SEISATUD)	80
Esemete käsitlemine	81
Tõstejõud	82
Haaratsi kasutamine	84
Ekskavaatoriga sõitmine	85
Kasutamine kallakutel	86
Kasutamine vees	88
Roomiku kahjustamise vältimine	89
 EKS Kavanaughatori PUKSEERIMINE	90
Protseduur	90
 EKS Kavanaughatori TÕSTMINE	91
Protseduur	91
 EKS Kavanaughatori TRANSPORTIMINE HAAGISEL	92
Peale- ja mahalaadimine	92
Kinnitamine	92


OTSTARBEKOHANE KASUTAMINE

See masin on klassifitseeritud vastavalt ISO 6165 määratlusele ekskavaatorina. Masinal on roomikud ja tavaliselt paigaldatud kopp, mis on mõeldud peamiselt lahtiste materjalide, nagu muld, kruus või purustatud kivi kaevamiseks, laadimiseks ja nendega aukude täitmiseks.


Täiendavad Bobcati heakskiidetud tööseadmed võimaldavad masinaga teha muid töid, mis on kirjeldatud tööseadme kasutus- ja hooldusjuhendites.

Otstarbekohane kasutamine on näiteks järgmine.

Kaevamine




Noole pööramine



Ülaosa pööramine

Materjali laadimine



Täisajamine

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Ärge ületage nimitõstevõimet. Ülekoormus võib põhjustada masina ümbermineku või juhitamatuks muutumise.

W-2374-0500

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Kontrollige kaevatavat ala õhuliinide ja maa-aluste elektriliinide suhtes. Hoiduge elektriliinidest ohutusse kaugusesse.

PINGE	MINIMAALNE VAHEKAUGUS
kuni 50 kV	3 m (10 ft)
üle 50 kV	5 m (17 ft)

W-2757-ET-0513

! HOIATUS

Töö ajal ei tohi kõrvalised isikud viibida masinale lähemal kui 6 m (20 ft). Kokkupuutumine liikuvate osadega, kraavi kokkuvarisemine või eemalepaiskuvad esemed võivad põhjustada raskeid või eluohtlikke vigastusi.

W-2119-0910

OLULINE

Vältige esemete kokkupõrget sahaga. Sakh või veermikud võivad kahjustada saada.


I-2256-0507

JUHTSEADMED JA KONSOOLID

Kabiini sisevalgusti

Sisevalgusti on olemas kabiiniga ekskavaatoritel.


Joonis 6



Valguse sisselülitamiseks vajutage lülitit paremale (1). Valguse väljalülitamiseks vajutage lülitit vasakule (2) [Joonis 6].

Vasak konsool

Joonis 7




Vasakpoolne konsool [Joonis 7]

VII-TENR	KIRJELDUS	FUNKTSIOON / KASUTAMINE
1	Vasakpoolne juhthoob	(Vt HÜDRAULILISED JUHTSEADISED, lk 45.)
2	Signaal	Helisignaali andmiseks vajutage vasakpoolsel juhthooval asuvat nuppu.
3	Noole pööratismehhanismi lülit (kui on olemas)	Liigutage lülitit vasakule, et noolt vasakule pöörata. Liigutage lülitit paremale, et noolt paremale pöörata. MÄRKUS. Kui masinal pole vasakpoolsel juhthooval asuvat lülitit (3), (Vt NOOLE PÖÖRAMINE, lk 54.)
4	Puhasti / pesuri lülit (kui on olemas)	Vajutage lülitit vasakule, et klaasipuhastit sisse lülitada. Vajutage ja hoidke lülitit vasakul, et klaasipesurit sisse lülitada. Klaasipuhasti väljalülitamiseks lükake lülitit paremale.
5	Ei kasutata	- - -
6	Signaaltuli / vilkur (kui on olemas)	Signaaltule / vilkuri sisselülitamiseks vajutage lülitit vasakule. Väljalülitamiseks vajutage lülitit paremale.
7	Ülekoormushoiatuse seadme lülit (kui on olemas)	Ülekoormushoiatuse seadme sisselülitamiseks vajutage lülitit vasakule. Väljalülitamiseks vajutage lülitit paremale. (Vt ÜLEKOORMUSHOIATUSE SEADE, lk 59.)
8	Saha / roomikutevahe laiuse reguleerimislülit	Roomikutevahe laiuse reguleerimiseks vajutage lülitit vasakule. Noole tõstmiseks või langetamiseks vajutage lülitit paremale. (Vt sellest kasutusjuhendist ROOMIKUTEVAHE LAIEMAKS REGULEERIMISE kohta.)
9	Ei kasutata	- - -

JUHTSEADMED JA KONSOOLID (JÄRG)

Parempoolne konsool

Joonis 8



VIITE- NUM- BER	KIRJELDUS	FUNKTSIOON / KASUTAMINE
1	Parempoolne juhthoob	(Vt HÜDRAULILISED JUHTSEADISED, lk 45.)
2	Lisahüdrosteemi lüliti (kui on olemas)	Reguleerib vedelikuvoolu lisakiirliitmikesse (lisaseade). (Vt Lisahüdrosteemi juhthoovad, lk 47.) MÄRKUS. Kui masinal pole parempoolsel juhthooval asuvat lüliti (2), vaadake lisahüdrosteemi pedaali käsitlevat teavet. (Vt Lisahüdrosteemi käsijuhthoovad, lk 48.)
3	Saha juhthoob / roomikutevahe laiuse reguleerimishoob	juhtseadmed saha tõstmiseks ja langetamiseks. (Vt BULDOOSERIHÕLMA JUHTHOOB, lk 51.) Juhthoovad roomikutevahe laiemaks ja kitsamaks reguleerimiseks. (Vt ROOMIKURAAMI KITSAMAKS VÕI LAIEMAKS REGULEERIMINE, lk 52.)
4	Mootori kiiruse juhthoob	Reguleerib mootori pööreid. (Vt MOOTORI GAASIHOOB, lk 51.)
5	Kahe kiiruse nupp	Lülitab sisse ja välja suure sõidukiiruse. (Vt Kaks liikumiskiirust, lk 35.) ja (Vt Automaatse ümberlülitusega ajamootorid, lk 35.)
6	Lisaseadme volupistik	12-voldine pesa tarvikutele.
7	Võtmega lüliti / pööratav käivitustüliti	Alati tuleb teha KÄIVITAMISEELSE TOIMINGUD (Vt KÄIVITAMISEELSE TOIMINGUD, lk 62.) enne mootori käivitamist. (Vt MOOTORI KÄIVITAMINE, lk 65.)
8	Ventilaatorimootori lüliti (kui on olemas)	Ventilaatori kiiruse suurendamiseks keerake päripäeva, vähendamiseks vastupäeva.
9	Temperatuuriregulaator (kui on olemas)	Temperatuuri tõstmiseks keerake päripäeva, langetamiseks vastupäeva.
10	Näidikuplokk	(Vt Näidikuplokk, lk 29.)
11	Klaviatuur (kui on olemas)	Sisestage parool ja käivitage mootor (Vt Võtmeta, lk 66.)
12	Raadio (kui on olemas)	(Vt Raadio lisavõimalus, lk 32.)

MÄRKUS. Kui mootor on seisatud, keerake süütevõti ja kõik lisaseadmed asendisse OFF (VÄLJAS). Kui süütevõti jäetakse asendisse ON (SEES), laeb aku end tühjaks.

JUHTSEADMED JA KONSOOLID (JÄRG)

Näidikuplokk

Joonis 9



P-97989

VIITE-NUMBER	KIRJELDUS	FUNKTSIOON / KASUTAMINE
1	Valgustus	Töötulede sisselülitamiseks vajutage üks kord. (Süttib vasakpoolne roheline valgusdiod.) Kõigi tulede väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti. (Vasakpoolne roheline valgusdiod kustub.) Vajutage viieks sekundiks alla, et kuvada ekraanil tarkvaraversioon.
2	Automaatse jõudeoleku funktsioon (SELLE MUDELI PUHUL EI OLE KASUTUSEL)	-----
3	Lisahüdroüsteemi nupp (kasutatakse üksnes juhthoova lüliti abil aktiveeritava lisahüdroüsteemi puhul)	Lisahüdroüsteemi aktiveerimiseks vajutage üks kord. (Süttib vasakpoolne roheline valgusdiod.) Vt selles kasutusjuhendis lisahüdroüsteemi kohta esitatud teavet. (Vt Lisahüdroüsteemi juhthoovad, lk 47.) või (Vt Lisahüdroüsteemi käsijuhtseadised, lk 48.)
4	Teave	Vahetuvad näidud (iga nupuvajutusega) (andmenäidiku kuval esitatakse alljärgnev teave, 6): - Töötundide loendur (käivitamisel) - Tööaja kell (1 ja 2) - Mootori kiirus (p/min) - Akupinge - Hoolduskell (hoolduskella lähtestamiseks vajutage seitsmeks sekundiks alla, kui on parajasti ekraanil) - Hoolduskoodid*
5	Mootoritemperatuuri näidik	Näitab mootori jahutusvedeliku temperatuuri.

JUHTSEADMED JA KONSOOLID (JÄRG)

Näidikupaneel (järg)

VIITE- NUMBER	KIRJELDUS	FUNKTSIOON / KASUTAMINE
6	Ekraan	Andmenäidiku kuva näitab käivitamisel töötundide loendurit, mis ekska- vaatori tavapärase töö ajal asendub mootori pöörlemissagedusega. Eelsoojenduse sisselülitamisel näitab ekraan allesjäänud eelsoojendus- aega. Ekraani saab kasutada töökella, mootori pöörete ja valitava lisa- hüdraulikavoo kuvamiseks. (Vt Ekraan, lk 31.)
7	Kütusetaseme näidik	Näitab paagis olevat kütusekogust.
8	Turvavöö.	Turvavöö kinnitamise meeldetuletus – valgustus jääb põlema 45 sekundiks, meenutades turvavöö kinnitamise vajadust.
9		Selle mudeli puhul ei ole kasutusel.
10		Selle mudeli puhul ei ole kasutusel.
11	Vasakpoolse juhtpuldi lukustus	Vasakpoolse juhtpuldi tõstmisel ikoon SÜTTIB. Vasakpoolse juhtpuldi langetamisel ikoon KUSTUB.
12	Üldhoiatus **	Ühe või mitme masinafunktsiooni tõrge. (Vt DIAGNOSTIKA TEENINDUSKOODID, lk 138.)
13	Kiire vahemik on sisse lülitatud ***	Kui kahe sõidukiiruse funktsioon on aktiivne, siis ikoon põleb.
14	Mootori jahutusvedeliku temperatuur **	Mootori jahutusvee temperatuur liiga kõrge või anduri tõrge.
15	Mootori tõrge **	Mootori tõrge või rike.
16	Hüdroüsteemi tõrge **	Hüdraulikasüsteemi tõrge või rike.
17	Kütus	Kütusetase madal või anduri tõrge. (Kui kütusetase on madal, siis ikoon põleb. Kütuseanduri tõrke korral ikoon vilgub.)
18		Selle mudeli puhul ei ole kasutusel.
19		Selle mudeli puhul ei ole kasutusel.
20		Selle mudeli puhul ei ole kasutusel.
21		Selle mudeli puhul ei ole kasutusel.

* Hoolduskoodide kirjeldusi vaadake jaotisest „SÜSTEEMI SEADISTAMINE JA ANALÜÜS“. (Vt DIAGNOSTIKA
TEENINDUSKOODID, lk 138.)

** Kui diagnostikasüsteem näitab probleemi esinemist, siis ikoonid kas põlevad või vilguvad. (Vt DIAGNOSTIKA
TEENINDUSKOODID, lk 138.)

*** Kui diagnostikasüsteem näitab probleemi esinemist, siis ikoonid vilguvad. (Vt DIAGNOSTIKA
TEENINDUSKOODID, lk 138.)

JUHTSEADMED JA KONSOOLID (JÄRG)


Ekraan

Näidikuikoonid

Ekraanil näidatakse järgmist teavet.

- Töötunnid
- Tööaja kell (1 ja 2)
- Mootori kiirus (p/min)
- Akupinge
- Hoolduskella pöördloendus
- Hoolduskoodid

Joonis 10




Ekraani näidatakse joonisel [Joonis 10]. Käivitamisel näitab ekraan töötunde.

1. Andmenäidik
2. Töötunniarvesti
3. Meetermöödustik / tollmöödustik (selle mudeli puhul ei ole kasutusel)
4. Kell (selle mudeli puhul ei ole kasutusel)
5. Valitav lisavool
6. Mootori eelsoojendus
7. Mootori kiirus (p/min)
8. Aku / laadimise pinge
9. Töötamine
10. Tööaja kell (1 ja 2)

JUHTSEADMED JA KONSOOLID (JÄRG)


Raadio lisavõimalus

Joonis 11



Ekskavaatori varustuses võib olla raadio (1) [Joonis 11].

Joonis 12



MÄRKUS. Kella seadmise juhiseid vaadake järgnevast tabelist pealkirja „KUVA“ alt (3).

JUHTSEADE JA KONSOOLID (JÄRG)

Raadio (järg)


VIITE- NUM- BER	KIRJELDUS	FUNKTSIOON / KASUTAMINE
1	TOIDE	Vajutage seda SISSE lülitamiseks ja VÄLJA lülitamiseks vajutage uuesti.
2	VAIGISTAMINE	Vajutage heli väljundi vaigistamiseks; ekraanil kuvatakse tekst [MUTE] (vaigistatud); VÄLJA lülitamiseks vajutage uuesti.
3	KUVA	Vajutage funktsioonirežiimi (kuvatakse tuuneri sagedus, lissisend, ilmakanalite teave või taimer) ja kellarežiimi vahetamiseks. Hoidke all, kui soovite siseneda kella seadmise režiimi. Tunninäidu muutmiseks kasutage SAGEDUSE VÄHENDAMISE nuppu (TUN -) ja minutilise muutmiseks SAGEDUSE SUURENDAMISE nuppu (TUN +). Tavatalitus jätkub automaatselt.
4	SAGEDUSALA	Vajutage tuuneri režiimi valimiseks. Vajutage kahe AM-sagedusriba (MW) ja kolme FM-sagedusriba vahetamiseks.
5	LISASISEND	Vajutage lissisendi režiimi valimiseks. Kantav heliseade (MP3-mängija) tuleb ühendada lissisendi pesa.
6	ILMAKANAL	Vajutage ilmakanalite valimiseks; kasutage SAGEDUSE SUURENDAMISE (TUN +) ja SAGEDUSE VÄHENDAMISE (TUN -) nuppe, et kohandada selgeima jaamaga. Ilmahoiatuse funktsioon, kui see on aktiveeritud, lülitub ilmahoiatuse saabudes automaatselt käimasolevast funktsioonist ümber ilmakanalile. Vt selle tabeli punkti „HELI REGULEERIMINE / MENÜÜ KAUDU KOHANDAMINE“.
7	TAIMER	Vajutage taimerirežiimi lülitamiseks. Vajutage taimerifunktsiooni käivitamiseks; taimer peatamiseks vajutage teist korda; taimerit uuesti käivitamiseks vajutage veel kord. Taimeri lähtestamiseks ja taimerirežiimist väljumiseks hoidke all.
8	EKRAAN	Kuvab kellaaja, sageduse ja aktiveeritud funktsioonid.
9	HELITUGEVUSE SUURENDAMINE	Reguleerib heli tugevaks; ekraanile ilmub lühikeseks ajaks praegune helitugevus (0–40).
10	HELI REGULEERIMINE / MENÜÜ KAUDU KOHANDAMINE	HELI REGULEERIMINE: vajutage bassi, kõrgete toonide ja tasakaalu seadete vahetamiseks. Kui kuvatakse soovitud valikut, kasutage reguleerimiseks HELITUGEVUSE SUURENDAMISE (VOL +) ja HELITUGEVUSE VÄHENDAMISE nuppu (VOL -). Tavatalitus jätkub automaatselt. MENÜÜ KAUDU KOHANDAMINE: hoidke 3 sekundit all, et avada menüü kohandamise seadistused; vajutage järgmiste seadistuste vahel liikumiseks; kasutage soovitud suvandi kuvamisel väärtuse reguleerimiseks nuppe HELITUGEVUSE SUURENDAMINE (VOL+) ja HELITUGEVUSE VÄHENDAMINE (VOL-); tavarežiim taastub automaatselt. • Beep Confirm (heliga kinnitamine) (On (sees) või Off (väljas)) – määrab, kas igal nupuvajutusel kostab helimärku. • Operation Region (kasutusregioon) (USA või Europe (Euroopa)) – õige regiooni valimine. • Clock Display (kellaaja kuva) (12 või 24) – 12-tunnise või 24-tunnise kellaaja kuva valimine. • Display Brightness (ekraani heledus) (Low (madal), Medium (keskmine) või High (kõrge)) – määrab ekraani heleduse. • Backlight Colour (taustvalgustuse värv) (Amber (oranžkollane) või Green (roheline)) – määrab ekraani taustvalgustuse värvuse. • Power On Volume (helitugevus sisselülitamisel) (0–40) – määrab vaikimisi helitugevuse raadio sisselülitamisel. • WB Alert (ilmakanalite märku) (On (sees) või Off (väljas)) – määrab, kas ilmakanalite märku funktsioon on aktiveeritud.
11	SAGEDUSE VÄHENDAMINE	Vajutage sageduse käsitsi vähendamiseks.
12	SAGEDUSE SUURENDAMINE	Vajutage sageduse käsitsi suurendamiseks.
13	HELITUGEVUSE VÄHENDAMINE	Reguleerib heli nõrgemaks; ekraanile ilmub lühikeseks ajaks praegune helitugevus (0–40).
14	SAGEDUSE OTSING ALLASUUNAS	Vajutage sageduse automaatseks vähendamiseks, kuni leitakse järgmine tugeva signaaliga jaam.
15	SAGEDUSE OTSING ÜLESUUNAS	Vajutage sageduse automaatseks suurendamiseks, kuni leitakse järgmine tugeva signaaliga jaam.
16	EELSEADISTATUD JAAMAD	Kasutatakse jaamade salvestamiseks ja uuesti valimiseks kõigil AM- ja FM-sagedusribadel. Parajasti valitud jaama salvestamiseks hoidke all. Jaama uuesti valimiseks vajutage nuppu.
17	LISASISENDI PESA	Ühendage kantava heliseadme (MP3-mängija) liiniväljund 3,5 mm (1/8") pesa ja vajutage lissisendi nuppu AUX.

JUHTSEADMED JA KONSOOLID (JÄRG)

Konsooli(de) tõstmine ja langetamine

Enne kabiinist väljumist tõstke konsool üles.

Joonis 13



Tõmmake vabastushoob üles [Joonis 13]. Vedru hõlbustab konsooli tõstmist.

Enne ekskavaatori kasutamist langetage konsool.

Suruge konsooli alla [Joonis 13], kuni see paika klõpsatab.

MÄRKUS. Kui vähemalt üks konsool on üles tõstetud, on hüdraulika- ja veosüsteem lukustatud ega tööta.


Mootori seiskumisel saab noolt / koppa (tööseadmed) hüdraulikasüsteemi ülerõhu abil maapinnale langetada.

Juhtkonsool peab olema alumises lukustatud asendis ja süütevõti asendis ON (sees).

JUHTSEADMED JA KONSOOLID (JÄRG)

Kaks liikumiskiirust


Joonis 14



Vajutage nuppu (1) [Joonis 14] kiire vahemiku sisselülitamiseks. Väljalülitamiseks vajutage uuesti.

MÄRKUS. Kiire vahemiku sisselülitamisel kõlab kaks piiksu. Aeglase vahemiku sisselülitamisel kõlab üks piiks.

Joonis 15



Kui kiire vahemik on sisse lülitatud, kahekäigulise käigukasti ikoon (1) [Joonis 15] süttib.

Vajutage nuppu (1) [Joonis 14] veel kord, et välja lülitada.

Automaatse ümberlülitusega ajammootorid

Sõidumootorid võivad olla varustatud automaatkäiguvahtuse funktsiooniga, mis tajub hüdraulilist rõhku. Kui sõidumootorid on kiirel käigul, lülituvad need automaatselt aeglasele käigule, kui on vaja suuremat pöördemomenti, ning lülituvad hüdraulilise rõhu langedes tagasi kiirele käigule.

MÄRKUS. Ekskavaatorit transpordisõidukile laadides või seda sealt maha laadides seadke sõidukiirus alati aeglasele käigule.

VARIKATUS (ROPS / TOPS / FOPS)

Kirjeldus

Bobcati ekskavaatori standardvarustusse kuulub varikatus (ROPS / TOPS / FOPS), mis kaitseb juhti ekskavaatori ümbermineku korral. ROPS- / TOPS- / FOPS-kaitseks peab turvavöö olema kinnitatud.

Kontrollige ROPS / TOPS / FOPS-varikatust, selle kinnitust ja kinnitusdetalle kahjustuste osas. Ärge kunagi muutke ROPS / TOPS / FOPS-varikatuse ehitust. Vahetage kahjustatud varikatus ja kinnitused välja. Varuosade saamiseks pöörduge Bobcati edasimüüja poole.

ROPS – ümbermineku kaitsetarind kooskõlas standardiga ISO 12117-2:2008.

FOPS – kummulimineku kaitsetarind kooskõlas standardiga ISO 12117: 2000, EN13531:2001.

FOPS – kukkuvate objektide kaitsetarind kooskõlas standardiga ISO 10262:1998 – vastab tasemele 1.

HOIATUS

Keelatud on juhikabiini muutmise keevitamise, lihvimise, avade puurimise või lisaseadmete paigaldamise teel, v.a juhul, kui tööd teostatakse Bobcati juhiste kohaselt. Kabiini ehituse muutmise võib halvendada kaitset ümbermineku (turvakaar) või langevate esemete vastu (turvakatus), mille tagajärjeks võib olla vigastus või surm.

W-2069-0200

JUHIKABIIN (ROPS / TOPS)

Kirjeldus

Bobcati ekskavaatori valikvarustusse kuulub juhikabiin (ROPS / TOPS), mis kaitseb juhti ekskavaatori ümbermineku korral. Ümberminekuvastaseks kaitseks (ROPS / TOPS) peab turvavöö olema kinnitatud.

Kontrollige ROPS / TOPS-kabiini, selle kinnitust ja kinnitusdetalle kahjustuste suhtes. Ärge kunagi muutke ROPS / TOPS-kabiini ehitust. Vahetage kahjustatud kabiin ja kinnitused välja. Varuosade saamiseks pöörduge Bobcati edasimüüja poole.

ROPS / TOPS – ümbermineku puhul kaitsev tarind (ISO 12117-2:2008 kohaselt) ja kummulimineku puhul kaitsev tarind (ISO 12117:2000, EN 13531:2001 kohaselt).

HOIATUS


Keelatud on juhikabiini muutmise keevitamise, lihvimise, avade puurimise või lisaseadmete paigaldamise teel, v.a juhul, kui tööd teostatakse Bobcati juhiste kohaselt. Kabiini ehituse muutmise võib halvendada kaitset ümbermineku (turvakaar) või langevate esemete vastu (turvakatus), mille tagajärjeks võib olla vigastus või surm.

W-2069-0200

JUHIKABIIN (ROPS / TOPS) (JÄRG)


Juhikabiini uks

Joonis 16




Kabiini ust saab lukustada (1) [Joonis 16] süütevõtmega. Ukse avamiseks tõmmake fiksaatorit.

Joonis 17




Lükake juhikabiini uks täielikult lahti, kuni fiksaatori post (1) lukustub fiksaatoris (2) [Joonis 17] ja hoiab ust avatud asendis.

Joonis 18




Kui uks on avatud asendis, vajutage fiksaatorit (1) [Joonis 18] ja sulgege uks.

Joonis 19



Kabiini sees vajutage fiksaatorit (1) [Joonis 19] ja sulgege uks.

Joonis 20




Ukse avamiseks kabiini seest tõmmake fiksaatorist (1) [Joonis 20] ja avage uks.

JUHIKABIIN (ROPS / TOPS) (JÄRG)

Esiaken


Esiakna avamine

Joonis 21



Vajutage akna fiksaatornuppu (1) **[Joonis 21]** (mõlemal küljel).


Joonis 22



Kasutage mõlemat käepidet (1) **[Joonis 22]** akna ülaserva sissetõmbamiseks.

Jätkake akna nihutamist sissepoole üle juhi pea, kuni aken on täielikult üles tõstetud.

Joonis 23



Kui aken on täielikult üles tõstetud, sulgub fiksaator (1) **[Joonis 23]** (mõlemal küljel) klambriil kinnitatud asendisse.

Tõmmake akent pisut alla ja ettepoole, et kontrollida, kas see on täielikult fikseeritud.

Esiakna sulgemine

Kasutage akna toetamiseks mõlemat akna käepidet aknafiksaatori nupu (2) **[Joonis 23]** vajutamise ajal (mõlemal küljel).

Kasutage mõlemat akna käepidet (1) **[Joonis 22]** akna täielikuks alla tõmbamiseks.


Suruge akna ülaosa sissepoole, kuni fiksaator lukustub fikseeritud asendisse (mõlemal küljel) **[Joonis 21]**.

Tõmmake akent pisut sisse- ja ülespoole, et kontrollida, kas see on täielikult suletud asendisse fikseeritud.

JUHIKABIIN (ROPS / TOPS) (JÄRG)

Eesmine klaasipuhasti


Joonis 24



Esiaknal on klaasipuhasti (1) [Joonis 24] ja -pesur.

Aknapesuvedeliku mahuti

Joonis 25



Aknapesuvedeliku mahuti (1) [Joonis 25] paikneb parempoolse katte all.


MÄRKUS. Kui on tõenäoline, et välistemperatuur langeb alla nulli, siis kasutage madala temperatuuri jaoks ette nähtud aknapesuvedelikku, et hoida ära pesuvedeliku mahuti kahjustamine.

JUHIKABIIN (ROPS / TOPS) (JÄRG)

Parempoolne külgaken


Parempoolse esiakna avamine

Joonis 26



Vajutage alla fiksaator (1) [Joonis 26], mis paikneb esiakna eesosas.

Joonis 27




Akna avamiseks tõmmake fiksaatorit (1) [Joonis 27] tahapoole kuni soovitud piirini. Vabastage fiksaator ja fikseerige aken paigale.

Parempoolse esiakna sulgemine

Akna sulgemiseks vajutage fiksaator (1) [Joonis 26] alla ja lükake seda ettepoole.

Kütte- ja ventilatsioonitorustik

Joonis 28




Kütte- ja ventilatsiooniavad (1) [Joonis 28] saab seada vajaliku asendisse, et suunata õhuvoog kabiini erinevatesse piirkondadesse.

VARUVÄLJAPÄÄS

Väljuda on võimalik ukse, taga- ja esiakna kaudu.


Külg- või tagaaken

Joonis 29



Kui varuväljapääsu kasutamiseks on vaja purustada aken, kasutage komplekti kuuluvat haamrit (1) [Joonis 29], mis asub kabiini tagaosas vasakul.

Joonis 30



Võtke haamer hoidikust välja ja lööge klaasi haamri terava otsaga [Joonis 30].

Enne väljumist eemaldage haamri abil akna servast purunenud klaas.

Esiaken

Joonis 31





Avage esiaken ja väljuge [Joonis 31].

MÄRKUS. Kui ekskavaatorile on paigaldatud erikaitsevahendite komplekt, EI OLE esiaken varuväljapääsuks kasutatav.

LIIKUMISALARMI SÜSTEEM

Talitus

Joonis 32



Ekskavaatori varustusse võib kuuluda liikumisalarm. Liikumisalarm paikneb ekskavaatori tagaosas (1) [Joonis 32].

! HOIATUS

Masinal on liikumisalarm.
LIIKUMISALARM PEAB TÖÖLE HAKKAMA,
kui masin edasi või tagasi liigub.

Selge nähtavuse puudumine sõidusuunas võib kaasa tuua raskeid või surmavaid vigastusi.

Juht vastutab masina ohutu käitamise eest.

W-2786-0309

Liikumisalarm hakkab tööle, kui juht liigutab sõiduhuobasid (1) [Joonis 33] edasisõidu või tagurdamise suunas.


Kui alarm ei rakendu või kui soovite seadistamisjuhiseid, siis vaadake selle käsiraamatu ennetava hoolduse osas liikumisalarmi süsteemi hooldusjuhiseid. (Vt LIIKUMISALARMI SÜSTEEM, lk 100.)

SÕIDU JUHTSEADMED

Edasi ja tagasi liikumine

MÄRKUS. Järgmised protseduurid kirjeldavad edaspidi ja tagurpidi sõitmist, vasakule ja paremale pööramist juhiistmelt nähtuna.

Joonis 33



Seadke buldooseri hõlm nii, et see asetseks masina eesotsas (juhiistmelt vaadates). Edaspidi sõitmiseks lükake mõlemaid juhtkange* (1) [Joonis 33] aeglaselt ettepoole. Tagurdamiseks tõmmake hoobasid tahapoole.

* Sõitu saab kontrollida ka pedaalide abil (2) [Joonis 33]. Kabiini pörandale lisaruumi saamiseks pöörake pedaalikand ette.

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA


- Enne liikuma asumist kontrollige hõlma asukohta. Kui sahk on suunatud tahapoole, siis käitage juhtkange / pedaale vastupidises suunas võrreldes saha eesmise asendiga.
- Liigutage juhtkange / pedaale sujuvalt. Järsud liigutused kangidega põhjustavad masina hüppamist.

W-2235-ET-1009

Pööramine:


Parempööre

Joonis 34



Edasipidi liikumisel paremale pööramiseks lükake [Joonis 34] vasakpoolne juhtkang ettepoole.

Joonis 35




Tagurdamisel paremale pööramiseks tõmmake vasakpoolset juhthooba tahapoole [Joonis 35].

SÕIDU JUHTSEADMED (JÄRG)

Pööramine (järg)

Kohapeal ringipööramine – parempööre


Joonis 36



Lükake vasakpoolset juhthooba ettepoole ja tõmmake parempoolset juhthooba tahapoole [Joonis 36].


Vasakpööre

Joonis 37



Edasiliikumisel vasakule pööramiseks lükake parempoolset juhthooba ettepoole [Joonis 37].


Joonis 38



Tagurdamisel vasakule pööramiseks tõmmake parempoolset juhthooba tahapoole [Joonis 38].

Kohapeal ringipööramine (vasakpööre)

Joonis 39



Lükake parempoolset juhthooba ettepoole ja tõmmake vasakpoolset juhthooba tahapoole [Joonis 39].

HÜDRAULILISED JUHTSEADISED


Kirjeldus

Tööseadmeid (nool, kopavars, kopp, masina ülaosa pöördseade) juhitakse vasakpoolse ja parempoolse juhthoova (juhtkangi) abil.

ISO juhtskeem

Vasakpoolne juhthoob (juhtkang)

Joonis 40




Vasakpoolset hooba (juhtkangi) kasutatakse kopavarre ja masina ülaosa juhtimiseks [Joonis 40].

1. Kopavars välja.
2. Kopavars välja ja pööre paremale.
3. Pööre paremale.
4. Kopavars sisse ja pööre paremale.
5. Kopavars sisse.
6. Kopavars sisse ja pööre vasakule.
7. Pööre vasakule.
8. Kopavars välja ja pööre vasakule.

Parempoolne juhthoob (juhtkang)

Joonis 41



Parempoolset hooba (juhtkangi) kasutatakse noole ja kopa juhtimiseks [Joonis 41].

1. Noole langetamine.
2. Noole langetamine ja kopa tühjendamine.
3. Kopa tühjendamine.
4. Noole tõstmine ja kopa tühjendamine.
5. Noole tõstmine.
6. Noole tõstmine ja kopa kergitamine.
7. Kopa kergitamine.
8. Noole langetamine ja kopa kergitamine.

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Enne masinast lahkumist tehke järgmist.

- Langetage tööorgan maapinnale.
- Langetage sahk maapinnale.
- Lülitage mootor välja ja võtke süütevõti välja.
- Tõstke juhtkonsool üles.

W-2780-0109

! HOIATUS

VÄLTIGE PÕLETUSHAAVU

Hüdrovedelik, torud, ühendused ja kiirliitmikud võivad masina ja tööseadmete kasutamisel kuumeneda. Olge ettevaatlik kiirühenduste ühendamisel ja lahutamisel.

W-2220-0396


! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Diislikütus ja surve all olev hüdrovedelik võivad söövitada nahka ning kahjustada silmi, põhjustades raskeid vigastusi või surma. Surve all oleva vedeliku lekked ei pruugi olla nähtavad. Lekkekohtade leidmiseks kasutage kartongitükki või puupulka. Ärge otsige lekkekohta palja käega. Kandke kaitseprille. Vedeliku sattumisel nahale või silma pöörduge viivitamatult vastavaid traumasid tundva arsti poole.

W-2072-ET-0909

Joonis 42



Ekskavaator on varustatud hüdrovoolikutega (1) [Joonis 42], mis edastavad tööseadmetesse hüdrovedelikku.

Saadaval on valikulised siledapinnalised liitmikud (2) [Joonis 42]. Siledapinnaliste liitmike kohta saate teavet Bobcati edasimüüjalt.


Ühendamine

Kui on paigaldatud siledapinnalised liitmikud, eemaldage mustus ja praht nii liitmiku haaratava kui ka haarava poole pinnalt ning haarava poole välispinnalt. Kontrollige, et liitmikud (2) [Joonis 42] poleks korrodeerunud, purunenud, vigased ega kulunud; selliste tunnuste ilmnemisel tuleb need välja vahetada.

Asetage sõrmühendus haaratsühendusse. Liitmik on täielikult ühendatud siis, kui kuuli vabastushülss libiseb edasi haaratsühenduse pistikupesale.

Lahtiühendamine

Joonis 43



Hoidke kinni liitmiku sõrmühendusest (1). Tõmmake haaratsühenduse hülssi tagasi (2) [Joonis 43], kuni liitmikupooled lahti tulevad.

HÜDRAULIKASÜSTEEMI JUHTSEADMED (JÄRG)

Lisahüdro süsteemi juhthoovad

Kui on olemas lisahüdro süsteemi lüliti (1) [Joonis 45], siis vaadake alljärgnevat teavet. Kui on olemas lisahüdro süsteemi pedaal (1) [Joonis 47] (Vt Lisahüdro süsteemi käsijuhtseadised, lk 48.)

Pidev hüdrauliline vool

Pideva voolu suunamiseks liitmiku haaravasse poolde vajutage hoova esiküljel olevat nuppu (2) [Joonis 45].

MÄRKUS. Pideva voolu suunamiseks liitmiku haaratavasse poolde vajutage käepideme eesotsas oleva nupu (2) [Joonis 45] vajutamise ajal lüliti (1) vasakule.

Vajutage nuppu (2) [Joonis 45] teist korda, et peatada lisavool kiirliitmikesse.

MÄRKUS. Vastupidine voog võib mõnd lisaseadet kahjustada. Kasutage oma lisaseadmega vastupidist voogu ainult siis, kui see on lubatud. Üksikasjalikku teavet leiate lisaseadme kasutus- ja hooldusjuhendist.

Joonis 44



Valitava lisahüdro süsteemi vool

Valitava lisahüdro süsteemi voolu sisselülitamiseks vajutage üks kord lisahüdro süsteemi nuppu (1). Kui valitav lisahüdro süsteem on sisse lülitatud, süttib märgutuli (2) [Joonis 44].

Lisahüdro süsteemi väljalülitamiseks vajutage veel kord sama nuppu (1). Märgutuli (2) [Joonis 44] kustub.

MÄRKUS. Kui lisahüdro süsteem on mootori väljalülitamisel aktiveeritud, jääb see aktiveerituks ka mootori uuesti käivitamisel.

Vajutage lisahüdro süsteemi nuppu (1) (iga nupuvajutusega kaasneb helisignaal). Andmenäidikul kuvatakse viimati valitud lisahüdro süsteemi vool (Aux3, Aux2 või Aux1) (2). Valgusdioid (3) [Joonis 44] süttib.


Lisavoo muutmiseks vajutage lisahüdraulika nuppu (1), et läbi seadete liikuda. Iga kord kui nuppu vajutatakse, ilmub ekraanile (2) [Joonis 44] järgmine seade. Kui soovitud seade on valitud, siis jääb see aktiivseks, kuni juht valib teise lisahüdraulikavoo. (Näide: kui on valitud Aux2, jääb see masina käivitamisel endiselt kehtima aktiivse hüdraulilise vooluna isegi mootori SEISKAMISE korral, pärast võtmega väljalülitamist ja mootori taaskäivitamist.)

Valitava lisahüdro süsteemi voolu valimise ja kasutatavate tööseadmete näited.

LISAVOO SEADE	VOOG	TÖÖSEADMED
Aux3	Maksimaalne	Piikvasar, pinnasepuur
Aux2	Keskmine	Klamber
Aux1	Kütust	Tööseadmed, mis nõuavad juhitavuse tagamiseks väga nõrka voolu

MÄRKUS. Kasutage ekskavaatori mudelile ainult heakskiidetud lisaseadmeid. Iga ekskavaatori mudeli lisaseadmetele antakse heakskiit erinevatele teguritele tuginedes. Heakskiitmata lisaseadmete kasutamine võib kahjustada lisaseadet või ekskavaatorit.

Joonis 45



Hüdraulilise voolu suunamiseks liitmiku haaravasse poolde viie parempoolse juhthoova lüliti (1) [Joonis 45] paremale. Hüdraulikavoo suunamiseks ühenduse edasiandvasse poolde viie lüliti vasakpoolsesse asendisse. Kui panete lüliti keskasendisse, toimivad ka lisaseadmed ligikaudu poole võrra aeglasemalt.

Pideva valitava voolu suunamiseks liitmiku haaravasse poolde vajutage hoova esiküljel olevat nuppu (2) [Joonis 45].

MÄRKUS. Pideva valikulise voolu suunamiseks liitmiku haaratavasse poolde vajutage käepideme eesotsas oleva nupu (2) [Joonis 45] vajutamise ajal lüliti (1) vasakule.

Vajutage nuppu (2) [Joonis 45] teist korda, et peatada lisavool kiirliitmikesse.

HÜDRAULIKASÜSTEEMI JUHTSEADMED (JÄRG)

Hüdraulilise rõhu vabastamine juhthoobade abil (ekskavaator ja tööseade)

MÄRKUS. Alljärgnev kehtib üksnes juhthooval paikneva lülitiga (1) [Joonis 45] lisahüdroüsteemi kohta. Tööseadme hüdroüsteemi käsijuhtseadiste kohta vt [Joonis 47].

Ekskavaator

Toetage lisaseade vastu maad.

Seisake mootor ja keerake võtmega lüliti asendisse ON (sees).

MÄRKUS. Vasakpoolne juhtpult tuleb hüdroüsteemi rõhu alt vabastamiseks täiesti alla lasta.

MÄRKUS. Hüdraulilise rõhu vabastamiseks peab ekskavaatori mootor olema hiljuti käivitatud.

Joonis 46



Kui lisahüdroüsteem on välja lülitatud, vajutage nuppu AUX HYD (1) [Joonis 46] ja seejärel liigutage lüliti (1) [Joonis 45] mitu korda paremale ja vasakule.

Kui lisahüdroüsteem on sisse lülitatud, liigutage lüliti (1) [Joonis 45] mitu korda paremale ja vasakule.

Tööseadmed


- Ekskavaatori hüdraulilise rõhu vabastamiseks kasutage ülalkirjeldatud toimingut.
- Ühendage sõrmühendus tööseadme küljest ekskavaatori haaratsühendusse ja seejärel korrake ülalkirjeldatud protseduuri. See vabastab tööseadme rõhu.
- Ühendage haaratsühendus tööseadme küljest lahti.

Lisahüdroüsteemi hüdrauliline rõhk võib raskendada kiirliitmike ühendamist lisaseadisega.

Lisahüdroüsteemi käsijuhtseadised

Kui on olemas lisahüdroüsteemi pedaal (1) [Joonis 47], vaadake alljärgnevat teavet. Kui on olemas juhthooval asuv lisahüdroüsteemi lüliti (1) [Joonis 45] (Vt Lisahüdroüsteemi juhthoovad, lk 47.)

Joonis 47



Hüdraulilise voolu suunamiseks liitmiku haaravasse poolde (kui on olemas) vajutage pedaali ülaosa (2) [Joonis 47].

Hüdraulilise voolu suunamiseks liitmiku haaratavasse poolde (kui on olemas) vajutage pedaali ülaosa (3) [Joonis 47].

Hüdraulilise rõhu vabastamine käsijuhtseadiste abil (ekskavaator ja tööseade)

Toetage lisaseade vastu maad.

Seisake mootor.

Ekskavaator

Lülitage mootor välja ja liigutage pedaali (1) [Joonis 47] korduvalt mõlemas suunas.

Tööseadmed

- Ekskavaatori süsteemide rõhu alt vabastamiseks toimige ülaltoodud kirjelduse järgi.
- Ühendage tööseadme haaratav liitmik ekskavaatori haarava liitmikuga. Seejärel korrake ülalkirjeldatud toimingut. Sel viisil vabaneb tööseadme hüdraulikasüsteem rõhu alt.
- Ühendage haaratsühendus tööseadme küljest lahti.

Lisahüdroüsteemi hüdrauliline rõhk võib raskendada kiirliitmike ühendamist lisaseadisega.

HÜDRAULIKASÜSTEEMI JUHTSEADMED (JÄRG)


Teisene lisahüdroüsteem

Teisese lisahüdraulikaga varustatuna paigaldatakse hüdraulikaliitmike teine komplekt kopavarre paremale küljele.

Sõltuvalt masina konfiguratsioonist saab teisest lisahüdroüsteemi juhtida kahel viisil.

1. Kasutada vasakpoolse juhthoova lüliti (1) [Joonis 49] või
2. kasutada parema jala pedaali (2) [Joonis 49].

Joonis 48




Vajutage noole pööramise / teisese lisahüdroüsteemi lüliti (1) [Joonis 48] (kui see on olemas) parempoolsesse, teisese lisahüdroüsteemi asendisse.

MÄRKUS. Teisese lisahüdroüsteemi ahel on ette nähtud kasutamiseks tööseadmetega, mis nõuavad nõuetekohaseks toimimiseks hüdraulilist rõhku alla 150 baari (2175 psi).

MÄRKUS. Saadaval on avade lisakomplekt teatud tööseadmete hüdraulilise voolu piiramiseks. Teavet saadaolevate osade kohta saate Bobcati müügiesindajalt.

MÄRKUS. Kui on olemas valikulised avad teisesele lisahüdroüsteemile (mille abil piiratakse mõne lisaseadme kasutamisel hüdraulilist voolu teisese lisahüdroüsteemi liitmike kaudu), saab neid avasid kasutada üksnes valitud tööseadmetega, millel on väliskoormusest tingitud rõhu äkiliste tõusude ärahoidmiseks sisemise kanalirõhu klapi või sisemise kanalirõhu ristklapiga juhtklapp.

Joonis 49



Kui masinal on juhthoova lüliti (1) [Joonis 49]

Hüdraulilise voolu suunamiseks liitmiku haaravasse poolde viige vasaku juhthoova lüliti (1) [Joonis 49] vasakpoolsesse asendisse. Liigutage lüliti paremale tagamaks hüdraulikavoo sõrmühendus. Kui panete lüliti keskasendisse, toimivad ka lisaseadmed ligikaudu poole võrra aeglasemalt.

Kui masinal on noole pööramise / teisese lisahüdroüsteemi pedaali (2).

Hüdraulilise voolu suunamiseks liitmiku haaravasse poolde vajutage pedaali ülaosa (3) [Joonis 49].

Hüdraulilise voolu suunamiseks liitmiku haaratavasse poolde vajutage pedaali alaosa (4) [Joonis 49].

MÄRKUS. Teisese lisahüdroüsteemi ahel ei sobi pidevaks tööks ja tööseadmetega kasutamiseks.

HÜDRAULIKASÜSTEEMI JUHTSEADMED (JÄRG)

Teisese lisahüdroüsteemi vabastamine rõhu alt (ekskavaator ja tööseade)

MÄRKUS. Lisahüdroüsteemi hüdrauliline rõhk võib raskendada kiirliitmike ühendamist tööseadisega.

MÄRKUS. Alljärgnev kehtib üksnes juhthooval paikneva lülitiga (1) [Joonis 50] teisese lisahüdroüsteemi kohta. Teisese lisahüdroüsteemi käsijuhtseadiste kohta vt [Joonis 51].

Ekskavaator


Toetage lisaseade vastu maad.

Seisake mootor ja keerake võtmega lüliti asendisse ON (sees).

MÄRKUS. Vasakpoolne juhtpult tuleb hüdroüsteemi rõhu alt vabastamiseks täiesti alla lasta.

MÄRKUS. Hüdraulilise rõhu vabastamiseks peab ekskavaatori mootor olema hiljuti käivitatud.

Joonis 50




Vajutage noole pööramise / teisese lisahüdroüsteemi nupp (1) [Joonis 50] teisese lisahüdroüsteemi asendisse ja seejärel liigutage juhthoova lüliti (2) [Joonis 50] mitu korda paremale ja vasakule.

Tööseadmed

- Ekskavaatori hüdraulilise rõhu vabastamiseks kasutage ülalkirjeldatud toimingut.
- Ühendage sõrmühendus tööseadme küljest ekskavaatori haaratsühendusse ja seejärel korrake ülalkirjeldatud protseduuri. See vabastab tööseadme rõhu.
- Ühendage haaratsühendus tööseadme küljest lahti.

Teisese lisahüdroüsteemi vabastamine hüdraulilise rõhu alt käsijuhtseadiste abil (ekskavaator ja tööseade)

Joonis 51



Toetage lisaseade vastu maad.

Seisake mootor.

Keerake süütevõti asendisse ON (SEES).

MÄRKUS. Vasak konsool tuleb hüdroüsteemi vabastamiseks rõhu alt täiesti alla lasta.

MÄRKUS. Hüdraulilise rõhu vabastamiseks peab ekskavaatori mootor olema hiljuti käivitatud.

Ekskavaator

Liigutage pedaali (1) [Joonis 51] mitu korda mõlemas suunas.


Tööseadmed

- Ekskavaatori süsteemide rõhu alt vabastamiseks toimige ülaltoodud kirjelduse järgi.
- Ühendage tööseadme haaratav liitmik ekskavaatori haarava liitmikuga. Seejärel korrake ülalkirjeldatud toimingut. Sel viisil vabaneb tööseadme hüdraulikasüsteem rõhu alt.
- Ühendage haaratsühendus tööseadme küljest lahti.

MOOTORI GAASIHOOB

Mootori kiiruse seadistamine (P/MIN)

Joonis 52




Mootori pöörlemissageduse juhtkang (1) [Joonis 52] juhib mootori pöörlemissagedust.

Mootori pöörlemissageduse vähendamiseks liigutage pöörlemissageduse juhtkangi tahapoole (2). Mootori pöörete suurendamiseks pöörake mootori kiiruse häälestusnuppu ettepoole (3) [Joonis 52].

BULDOOSERIHÖLMA JUHTHOOB


Hölma tõstmine ja langetamine

Joonis 53



Lükake saha / roomikutevahe laiuse reguleerimislüliti (1) [Joonis 53] sahaasendisse.

Joonis 54



Saha langetamiseks lükake saha juhthooba / roomikutevahe laiuse reguleerimishooba ettepoole [Joonis 54].


Saha kergitamiseks lükake saha juhthooba / roomikutevahe laiuse reguleerimishooba tahapoole [Joonis 54].

MÄRKUS. Kaevamisjõudluse suurendamiseks hoidke sahka all.

ROOMIKURAAMI KITSAMAKS VÕI LAIEMAKS REGULEERIMINE


Talitlus

Joonis 55



Ekskavaatorit saab kasutada kitsaks reguleeritud roomikuraamiga, et masinat haagisega transportida või pääseda kitsastesse tööpiirkondadesse [Joonis 55].

Joonis 56




Parema kaevamisjõudluse saamiseks reguleerige roomikuraam laiaks [Joonis 56].

OLULINE

Roomikute kulumise ja kahjustamise vältimiseks tõstke ekskavaator üles enne roomikuraami kitsaks või laiaks reguleerimist.

I-2193-0599

Joonis 57




Lükake saha / roomikutevahe laiuse reguleerimislülitit (1) [Joonis 57] paremale sahaasendisse.

Hoidke noole ja kopavart hõlma kohal ning langetage hõlm, kuni roomik tõuseb maapinnast 100–150 mm (4,00–6,00") võrra kõrgemale [Joonis 57].

Pöörake masina ülaosa 180 kraadi.

Joonis 58




Langetage noolt ja kopavart, et tõsta ekskavaatori tagaosa, kuni roomik on maapinnast 100–150 mm (4,00–6,00") kõrgusel [Joonis 58].

ROOMIKURAAMI KITSAMAKS VÕI LAIEMAKS REGULEERIMINE (JÄRG)

Kasutamine (järg)

Joonis 59




Lükake saha / roomikutevahe laiuse reguleerimislüliti (1) [Joonis 59] roomikutevahe laiuse reguleerimise asendisse.

OLULINE

Roomikute kulumise ja kahjustamise vältimiseks tõstke ekskavaator üles enne roomikuraami kitsaks või laiaks reguleerimist.

I-2193-0599

Joonis 60




Roomikutevahe laiemaks reguleerimiseks lükake saha / roomikutevahe laiuse reguleerimishooba (1) [Joonis 60] ettepoole. Hoidke hooba eesmisel asendis, kuni roomikuraam on võimalikult laiaks reguleeritud.

Roomikuraami kitsamaks reguleerimiseks tõmmake saha juhthooba / roomikutevahe laiuse reguleerimishooba [Joonis 60] tahapoole. Hoidke hooba tagumises asendis, kuni roomikuraam on võimalikult kitsaks reguleeritud.

Töötamise ajal peab roomikuraam olema kas kõige laiemas või kõige kitsamas võimalikus asendis.

Joonis 61



MÄRKUS. Töötamise ajaks viige saha / roomikutevahe laiuse reguleerimislüliti (1) [Joonis 61] alati tagasi sahaasendisse, et roomik saha / roomikutevahe laiuse reguleerimishoova kasutamisel ei liiguks.


Ekskavaatori tagaosa maapinnale langetamiseks tõstke üles nool ja kopavars.

Pöörake masina ülaosa 180 kraadi.

Kergitage sahka, kuni roomikud on maapinnal.

Saha laiendamine

Joonis 62



Kergitage sahka veidi ja asetage saha alla plokk. Langetage sahk täielikult.

Eemaldage saha kinnituspoltide koost (1) [Joonis 62].

Eemaldage sahalaiendus (2) [Joonis 62] ja paigutage see ümber sahist väljapoole.

Paigaldage uuesti saha kinnituspoltide koost (3) [Joonis 62].

MÄRKUS. Kasutage masinat alati maksimaalselt laiaks või kitsaks reguleeritud roomikutevahega.


NOOLE PÖÖRAMINE

Talitus

Sõltuvalt masina konfiguratsioonist saab noole pööramist juhtida kahel viisil.


1. Kasutada vasakpoolse juhthoova lüliti (1) [Joonis 63] või
2. kasutada parema jala pedaali (2) [Joonis 63].

Joonis 63




Vajutage noole pööramise / teisese lisahüdroüsteemi lüliti (1) [Joonis 63] (kui see on olemas) vasakpoolsesse, noole pööramise asendisse.

Joonis 64



Joonis 65




Kui masinal on juhthoova lüliti (1) [Joonis 64].

Noole pööramise lüliti (1) [Joonis 64] (kui on olemas) vasakpoolsel juhthooval (juhtkangil) juhib noole pööramist. Liigutage lüliti vasakule, et noolt vasakule pöörata. Liigutage lüliti paremale, et noolt paremale pöörata.

Kui masinal on noole pööramise pedaal (2) [Joonis 65].

Noole pööramise pedaal (2) (kui on olemas) juhib noole pööramist. Noole paremale pööramiseks vajutage pedaali ülaosa (3). Noole vasakule pööramiseks vajutage pedaali alaosa (4) [Joonis 65].

Joonis 66



MÄRKUS. Noole pööramismehhanismi pedaali otstarve on nihutada noolt ekskavaatori ülaosa suhtes, et kaevata võimalikult lähedalt [Joonis 66].

NOOLE KOORMUSE HOIDEKLAPP

Kirjeldus

Noole koorma hoidmise klapp (kui on olemas) hoiab hüdraulilise rõhu kadumisel noolt selle hetkeasendis.

! HOIATUS


VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Ärge töötage ega seiske tõstetud tööseadme või lisaseadise all.

W-2793-0409


Koormuse hoideklapiga noole langetamine

Joonis 67




Kui ekskavaator on varustatud noole koorma hoidmise klapiga (1) [Joonis 67], kinnitatakse see noole silindri külge põhimiku otsas.

Joonis 68



MÄRKUS. ÄRGE eemaldage ega reguleerige kanalirõhu klappi (1) [Joonis 68] (sellega on ühendatud tühjendusvoolik). Kui kanalirõhu klappi on modifitseeritud, pöörduge hoolduse asjus oma Bobcati edasimüüja pole.

Joonis 69



Eemaldage klapi plastist kaitsekork (1) [Joonis 69].

! HOIATUS

VÄLTIGE PÕLETUSHAAVU


Hüdrovedelik, torud, ühendused ja kiirliitmikud võivad masina ja tööseadmete kasutamisel kuumeneda. Olge ettevaatlik kiirühenduste ühendamisel ja lahutamisel.

W-2220-0396

NOOLE KOORMUSE HOIDEKLAPP (JÄRG)

Koormuse hoideklapiga noole langetamine (järg)

Joonis 70



Langetamistoimingud

Põhimiku- või vardaotsa vooliku tõrke korral ja rõhuaku puudumisel.

MÄRKUS. Kui noole langetamiseks tuleb reguleerida kaitseklappi, tuleb kaitseklapp välja vahetada. Seda ei saa algseadistusele lähtestada.

Lõdvendage lukustusmutter (1). Asetage kuuskantvõti klapi poldi sisse (2) [Joonis 70] ja pöörake polti aeglaselt päripäeva ning laske noolel maapinnale langeda.

Vahetage kaitseklapp välja [Joonis 70]. Asenduosade vajaduse korral pöörduge Bobcati kohaliku müügiesindaja poole.

Varda otsa vooliku tõrkega – mahuti ülerõhuga.

Asetage hüdrovedeliku kogumiseks klapi ja vooliku otsa alla anum. Sisenege ekskavaatorisse ja keerake süütelukk asendisse ON (sees) või vajutage koodi sisestamise nuppu (võtmeta paneeli korral), kuid ärge mootorit käivitage. Liigutage aeglaselt juhtkangi noole langetamiseks ning laske noolel maapinnale laskuda.

Hüdrosurve kadumine.

Kasutage sama protseduuri, mida kasutasite **Põhimiku- või vardaotsa vooliku tõrke korral ja rõhuaku puudumisel.**

KOPAVARRE KOORMA HOIDMISE KLAPP

Kirjeldus

Kopavarre koormuse hoideklapp (kui kuulub varustusse) hoiab hüdraulilise rõhu kadumisel kopavart selle hetkeasendis.



HOIATUS


VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Ärge töötage ega seiske tõstetud tööseadme või lisaseadise all.

W-2793-0409


Koorma hoidmise klappiga kopavarre langetamine

Joonis 71



Kui ekskavaator on varustatud kopavarre koorma hoidmise klappiga (1) [Joonis 71], kinnitatakse see kopavarre silindri põhimiku otsa külge, nagu näidatud.

Joonis 72




MÄRKUS. ÄRGE eemaldage ega reguleerige kanalirõhu klappi (1) [Joonis 72] (sellega on ühendatud tühjendusvoolik). Kui kanalirõhu klappi on modifitseeritud, pöörduge hoolduse asjus oma Bobcati edasimüüja pole.

KOPAVARRE KOORMA HOIDMISE KLAPP (JÄRG)

Kopavarre langetamine koorma hoidmise klappiga (jätkub)

Joonis 73



Eemaldage klapi plastist kaitsekork (1) [Joonis 73].


! HOIATUS

VÄLTIGE PÕLETUSHAAVU

Hüdrovedelik, torud, ühendused ja kiirliitmikud võivad masina ja tööseadmete kasutamisel kuumeneda. Olge ettevaatlik kiirühenduste ühendamisel ja lahutamisel.

W-2220-0396

Joonis 74



Langetamistoimingud

Põhimiku- või vardaotsa vooliku tõrke korral ja rõhuaku puudumisel.

MÄRKUS. Kui noole langetamiseks tuleb reguleerida kaitseklappi, tuleb kaitseklapp välja vahetada. Seda ei saa algseadistusele lähtestada.

Lõdvendage lukustusmutter (1). Asetage kuuskantvõti klapi poldi sisse (2) [Joonis 74] ja pöörake polti aeglaselt päripäeva ning laske kopavarrel maapinnale langeda.

Vahetage kaitseklapp välja [Joonis 74]. Asenduosade vajaduse korral pöörduge Bobcati kohaliku müügiesindaja poole.

Varda otsa vooliku tõrkega – mahuti ülerõhuga.

Asetage hüdrovedeliku kogumiseks klapi ja vooliku otsa alla anum. Sisenege ekskavaatorisse ja keerake süütelukk asendisse ON (sees) või vajutage koodi sisestamise nuppu (võtmeta paneeli korral), kuid ärge mootorit käivitage. Liigutage juhtkangi kopavarre tagasitõmbamise funktsiooni, et kopavars aeglaselt langetada.

Hüdrosurve kadumine

Kasutage sama protseduuri, mida kasutasite Põhimiku- või vardaotsa vooliku tõrke korral ja rõhuaku puudumisel.

ÜLEKOORMUSHOIAATUSE SEADE

Kirjeldus

MÄRKUS. Ülekoormushoiatuse seadme paigaldamiseks peab ekskavaatoril olema valikuline noole koorma hoidmise klapp.

Ülekoormushoiatuse seade (kui on olemas) tajub hüdraulilist rõhku nooletõstesüsteemis. Kui hüdrauliline rõhk nooletõstesüsteemis jõuab eelnevalt määratud rõhuväärtuseni, kõlab helisignaali, mis annab märku ülekoormusseisundist.

Kui kuulete helisignaali, viige kopavars kohe ekskavaatorile lähemale ja langetage nool. Enne, kui proovite koormat uuesti tõsta, vähendage selle suurust.



HOIATUS



VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Ärge töötage ega seiske tõstetud tööseadme või lisaseadise all.

W-2793-0409

Talitus

Joonis 75



Vajutage lüliti (1) vasakule. See aktiveerib valikulise rõhulüliti (2) [Joonis 75] noole koorma hoidmise klapis.


Ülekoormushoiatuse funktsiooni aktiveerimiseks vajutage lüliti (1) [Joonis 75] paremale.

IGAPÄEVANE KONTROLLIMINE

Igapäevane kontrollimine ja hooldamine

Hooldustöid tuleb teha korrapärase intervallidega. Muidu on tagajärjeks liigne kulumine ja enneaegsed tõrked. Bobcati ekskavaatori õige hoolduse aluseks on hoolduskava.

Joonis 76



Hoolduskava kleebis (1) [Joonis 76] asub tagaluugi siseküljel.

Korraliste hooldustoimingute täieliku loendi leiata ka käesoleva juhendi peatükist „Hoolduskava“ (Vt HOOLDUSKAVA, lk 96.)

! HOIATUS

Operaator peab saama enne masina kasutamist asjatundlikke juhiseid. Väljaõppeta operaatorite tegevus võib põhjustada raske või surmava vigastuse.

W-2001-0502

MÄRKUS. Kasutatud vedelikud (mootoriõli, hüdrovedelik, jahutusvedelik jne) tuleb kõrvaldada keskkonnahoidlikul viisil. Teatud eeskirjade kohaselt nõutakse mõnede mahavoolanud ainete ja lekete kahjutustamist kindlal viisil. Nõuetekohaseks kahjutustamiseks järgige kohalikke, riiklikke ja föderaalset eeskirju.

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Enne masina kasutamist või hooldamist tutvuge hoolikalt juhistega. Lugege läbi ja tehke endale selgeks kasutus- ja hooldusjuhend, juhi käsiraamat ning masinal paiknevad sildid (kleebised). Järgige remondi-, reguleerimis- ja hooldustöödel juhistes esitatud hoiatusi ning nõuandeid. Pärast reguleerimis-, remondi- ja hooldustööde lõppu kontrollige masina seadmeid nõuetekohase talitluse suhtes. Väljaõppeta kasutajad ja eeskirjade eiramine võivad tekitada kehavigastusi või põhjustada surma.

W-2003-0807

OLULINE

See masin on tehases varustatud sädemepüüduriga väljalaskesüsteemiga.

Sädemepüüduriga summutit (kui kuulub varustusse) tuleb töökorras hoidmiseks puhastada. Sädemepüüduriga summuti sädemekamber tuleb iga 100 töötunni järel tühjendada.

Mõne mudeli puhul toimib sädemepüüdurina turboülelaadur. Sellisel juhul peab sädemete püüdmise funktsiooni korralikuks toimimiseks turboülelaadur heas töökorras olema.

Kui kasutate masinat tuleohtlikus metsas, võsas või rohumaal, võib olla nõutav väljalaskesüsteemi külge kinnitatud sädemepüüdur, mida tuleb hoida heas töökorras. Sädemepüüduri nõudeid vaadake kohalikest seadustest ja eeskirjadest.

I-2284-ET-0909

IGAPÄEVANE KONTROLLIMINE (JÄRG)

Igapäevane kontrollimine ja hooldamine (järg)

Enne iga tööpäeva algust kontrollige järgmist:

- Juhi varikatus või kabiin (ROPS / TOPS) ja kinnitused.
- Kontrollige turvavööd ja paigaldusseadmestikku. Vahetage katkine turvavöö välja.
- Kontrollige ohutusmärgistust, asendage kahjustatud sildid.
- Kontrollige juhtpuldi abil blokeerimist.
- Kontrollige tööseadmete paigaldussüsteemi (kui kuulub varustusse) kahjustuste ja lahtiste osade suhtes.
- Kontrollige õhupuhasit ja õhuvõtuvoolikuid / -klambreid.
- Kontrollige mootori õlitaset ja veenduge lekete puudumises.
- Tühjendage kütusefilter veest.
- Kontrollige mootori jahutusvedeliku taset (nii jahutusvedeliku kogumipaagis kui ka radiaatoris) ja süsteemi lekete osas.
- Puhastage mootoriruum tuleohtlikest materjalidest.
- Kontrollige hüdraulikasüsteemi lekete suhtes ja õlinivood süsteemis.
- Veenduge, et märgutuled töötavad õigesti.
- Määrige kõiki liikuvaid osi.
- Kontrollige silindrite ja tööseadiste liikuvaid detaile.
- Kontrollige roomikute pingust.
- Remontige kõik katkised ja lahtised masinaosad.
- Puhastage kabiini kütteseadme filter (kui kuulub varustusse).
- Kontrollige eesmise signaali ja liikumisalarmi (kui kuulub varustusse) töökorda.

HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

- Hoidke luuk / kate suletud asendis, v.a hoolduse ajal.
- Hoidke tuleohtlikud materjalid mootorist eemal.
- Hoidke kehaosad, lahtised esemed ja riided masina elektriühendustest, liikuvatest osadest ja väljalaskesüsteemist eemal.
- Ärge kasutage masinat plahvatusohtliku tolmu või gaasi keskkonnas ega kergsüttivate materjalide läheduses.
- Ärge kunagi kasutage hõõgküünladega või õhu sissevõtu soojendusega varustatud diiselmootoris eetrit ega käivitusvedelikku. Kasutage ainult mootori tootja heakskiidetud käivitusvahendeid.
- Rõhu all lekkivad vedelikud võivad naha läbistada ja raskeid kehavigastusi tekitada.
- Akuhape põhjustab raskeid põletushaavu, kandke kaitseprille. Kui hape satub silma, nahale või riitele, loputage seda kohta rohke veega. Silma sattumisel loputage veega ja pöörduge arsti poole.
- Aku tekitab tule- ja plahvatusohtlikku gaasi. Hoidke sädemed, leegid ja sigaretid akust eemal.
- Abikäivituse puhul ühendage negatiivne kaabel alati viimasena laaduri mootorile (mitte kunagi akule). Pärast abikäivitust ühendage negatiivne juhe esimesena mootorilt lahti.
- Heitgaasid võivad olla surmavad. Alati õhutada.

W-2782-0409

OLULINE

OHUTUSSILTIDE SURVEPESU

- Ärge mingil juhul suunake veejuga väikese nurga all ohutussildi serva alla, mis võib selle tõttu lahti tulla.
- Juga tuleb sildile suunata 90-kraadise nurga all ja vähemalt 300 mm (12") kauguselt. Peske sildi keskelt äärte suunas.

I-2226-0910


KÄIVITAMISEELSESED TOIMINGUD

Kasutus- ja hooldusjuhendi ning ekskavaatorijuhi käsiraamatu asukohad

Joonis 77



Joonis 78



Enne masina kasutamist lugege ja mõistke kasutus- ja hooldusjuhendit (1) [Joonis 77] (paikneb juhiistme all asuvas hoiukarbis) ja juhi käsiraamatut (1) [Joonis 78], mis asub juhiistme taga.

Ekskavaatorisse sisenemine

Joonis 79



Kabiini / varikatuse alla sisenemiseks kasutage käepidemeid ja roomikuid [Joonis 79].

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Enne masina kasutamist või hooldamist tutvuge hoolikalt juhistega. Lugege hoolikalt läbi kasutus- ja hooldusjuhend ning vaadake üle masinal asuvad märgid (sildid) ja veenduge, et olete kõigest aru saanud. Järgige remondi-, reguleerimis- ja hooldustöödel juhistes esitatud hoiatusi ning nõuandeid. Pärast reguleerimis-, remondi- ja hooldustööde lõppu kontrollige masina seadmeid nõuetekohase talitluse suhtes. Väljaõppeta kasutajad ja eeskirjade eiramine võivad tekitada kehavigastusi või põhjustada surma.

W-2003-ET-0614

KÄIVITUSEELSESED TOIMINGUD (JÄRG)

Juhiistme reguleerimine

Lihtiste (kui on olemas)

Joonis 80



Lihtiste ei võimalda reguleerimist [Joonis 80].

Tavaiste (kui on olemas)

Joonis 81




Vabastage istme reguleerimiskang (1) [Joonis 81], et istet ette- või tahapoole seadistada.

Seljatoe asendi reguleerimiseks vabastage istme reguleerimishoob (2) [Joonis 81].

Rippiste (kui kuulub varustusse)

Joonis 82



Vabastage istme reguleerimiskang (1) [Joonis 82], et istet ette- või tahapoole seadistada.

Istme reguleerimiseks juhi kaalu järgi keerake hooba (2) [Joonis 82].

Vabastage kang (3) [Joonis 82], et muuta seljatoe kallet.

Turvavöö

Joonis 83




Kinnitage turvavöö [Joonis 83].

KÄIVITUSEELSESED TOIMINGUD (JÄRG)

Juhtkonsool

Joonis 84




Langetage juhtkonsool [Joonis 84].

MÄRKUS. Vasakpoolisel konsoolil on lukustusandur, mis lülitab konsooli tõstmisel välja hüdraulika juhtkangid (juhthoovad) ja veoajamisüsteemi. Hüdraulika juhtkangide ja veoajamisüsteemi kasutamiseks peavad juhtkonsoolid olema alumises lukustatud asendis.

MÄRKUS. Kui lukustusandur ei lukusta konsooli tõstmisel juhthoobasid, pöörduge hoolduseks Bobcati edasimüüja poole.

Peeglite reguleerimine

Joonis 85



Reguleerige peeglit või peegleid (1) [Joonis 85] (kui on olemas).

MOOTORI KÄIVITAMINE

Süütevõti

! HOIATUS


VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

- Kinnitage turvavöö, käivitage mootor ja töötage ainult juhiistmel istudes.
- Masina läheduses töötamisel ärge kandke laiu riideid.

W-2135-1108


Sooritage KÄIVITUSEELSESED TOIMINGUD. (Vt KÄIVITAMISEELSESED TOIMINGUD, lk 62.)

Joonis 86



Seadke juhtkangid (1) [Joonis 86] neutraalsesse asendisse.

Joonis 87




Tõmmake mootori pöörlemissageduse juhthooba tahapoole (1) [Joonis 87] tühikäigule.

OLULINE

Ärge lülitage starterit sisse kauemaks kui 15 sekundiks järjest. Pikemaajalisem kasutamine võib ülekuumenemise tõttu käivitit kahjustada. Laske starteril enne järgmist sisselülitamist üks minut jahtuda.

I-2034-0700

Joonis 88



Keerake võti (1) [Joonis 88] asendisse ON (SEES). Kui eelsoojendus on vajalik, hakkavad hõõgküünlad automaatselt tööle ja järelejäänud eelsoojendusaeg (sekundites) kuvatakse andmenäidiku ekraanil (vt välja toodud kujutisi). (Eelsoojenduse ikoon põleb).

MÄRKUS. Külma ilmaga on soovitatav lasta hõõgküünaldel töötada kaks tsüklit ja proovida alles siis mootorit käivitada. See annab külma ilmaga käivitamiseks vajaliku lisasoojendusaja.

Keerake võti asendisse START ja mootori käivitumisel vabastage võti. Võti pöörduv tagasi asendisse ON (SEES) [Joonis 88].

Kui hoiatustuled ja alarm ei lülitu välja, seisake mootor. Enne mootori taaskäivitamist otsige võimalikku põhjust.

Mootori seiskamiseks keerake süütevõti asendisse OFF (VÄLJAS).

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Kui mootor töötab kinnises ruumis, peab ruum olema hästi ventileeritud, et vältida heitgaaside kogunemist. Kui mootor on statsionaarse raamiga, juhtige heitgaaseid välja. Heitgaasid sisaldavad lõhnutuid ja nähtamatuid gaase, mis võivad olla surmavad.

W-2050-0807

! HOIATUS

RASKETE KEHAVIGASTUSTE JA / VÕI SURMAGA LÕPPEVATE ÖNNETUSJUHTUMITE VÄLTIMISEKS

- Mootori detailid ja heitgaasid võivad olla väga kuumad. Hoidke tuleohtlikud materjalid eemal.
- Ärge kasutage masinaid, kui õhk võib sisaldada plahvatusohtlikku gaasi või tolmu.

W-2051-0212

MOOTORI KÄIVITAMINE (JÄRG)

Võtmeta

! HOIATUS


VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

- Kinnitage turvavöö, käivitage mootor ja töötage ainult juhiistmel istudes.
- Masina läheduses töötamisel ärge kandke laiu riideid.

W-2135-1108


Sooritage KÄIVITUSEELSE TOIMINGUD. (Vt KÄIVITAMISEELSE TOIMINGUD, lk 62.)

Joonis 89



Tõmmake mootori pöörlemissageduse juhthooba tahapoole (1) [Joonis 89] tühikäigule.


Joonis 90



Keerake käivituslüliti (1) [Joonis 90] asendisse ON (sees). Näidikupaneeli märgutuled süttivad hetkeks ja näidikupaneel / jälgimissüsteem teeb läbi enesekontrolli.

Kasutage klahvistikku (2) [Joonis 90], et sisestada parool.

Joonis 91



Kui eelsoojendus on vajalik, hakkavad hõõgküünlad temperatuuri alusel automaatselt tööle. Mootori eelsoojenduse ikoon (1) süttib ja tsükli lõpuni jäänud aega (2) [Joonis 91] näidatakse andmekuval.

MÄRKUS. Külma ilmaga on soovitatav lasta hõõgküünaldel töötada kaks tsükli ja proovida alles siis mootorit käivitada. See annab külma ilmaga käivitamiseks vajaliku lisasoojendusaja.

Kui mootori eelsoojenduse ikoon kustub, keerake käivituslüliti (1) [Joonis 90] asendisse START (käivita) ja hoidke seda seal, kuni mootor käivitub. Vabastage lüliti. See pöördub tagasi asendisse ON (sees).

OLULINE

Ärge lülitage starterit sisse kauemaks kui 15 sekundiks järjest. Pikemaajalisem kasutamine võib ülekuumenemise tõttu käivitit kahjustada. Laske starteril enne järgmist sisselülitamist üks minut jahtuda.

I-2034-0700

Mootori seiskamiseks keerake käivituslüliti (1) [Joonis 90] asendisse STOP (seiska).

Kui hoiatustuled ja alarm ei lülitu välja, seisake mootor.

Enne mootori taaskäivitamist otsige võimalikku põhjust.

Parooli lukustusfunktsioon

Vt „Parooli lukustusfunktsioon“. (Vt Parooli lukustusfunktsioon, lk 142.)

OLULINE

Kui temperatuur on alla $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-20\text{ }^{\circ}\text{F}$), tuleb hüdrostaatilist õli enne käivitust soojendada. Hüdrostaatilise süsteemi õli on külma tõttu väga viskoosne, mis võib süsteemi kahjustada. Võimaluse korral parkige masin piirkonda, kus temperatuur ei lange alla $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($0\text{ }^{\circ}\text{F}$).

I-2007-0910

Enne ekskavaatoriga tööle hakkamist laske mootoril töötada vähemalt 5 minutit, et mootorit ja hüdrovedelikku soojendada.

! HOIATUS

PLAHVATUS VÕIB PÕHJUSTADA RASKE VIGASTUSE, SURMA VÕI MOOTORI KAHJUSTUSE
ÄRGE kasutage hõõgküünalde ega
sisse laskeõhusoojendi puhul eetrit ega
käivitusvedelikke.

W-2071-0415

Kui temperatuur on alla nulli, kasutage käivitamise kergendamiseks järgmisi võtteid.

- Kasutage sobivat mootoriõli, mille tüüp ja viskoossus vastavad eeldatavale käivitustemperatuurile. (Vt Mootoriõli skeem, lk 111.)
- Veenduge, et aku on täielikult laetud.
- Paigaldage mootorisoojendi.

MÄRKUS. Tühjenenud, kuid mitte külmunud aku korral võib ekskavaatori mootori kiireks käivitamiseks kasutada lisaakut. (Vt Käivitusaku kasutamine (sundkäivitus), lk 121.)

MÄRKUS. Kui temperatuur on alla $-26\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-15\text{ }^{\circ}\text{F}$), ei pruugi näidikupaneeli ekraan olla maksimaalselt ere. Ekraani soojenemiseks võib kuluda 30 sekundist mitme minutini. Kuigi ekraan ei tööta, toimib diagnostikasüsteem siiski edasi.

NÄIDIKUPANEELIDE JÄLGIMINE

Näidikuplokk

Joonis 92



Kontrollige sageli temperatuurinäidikut ja kütusemõõturit [Joonis 92].

Kui mootor töötab, kontrollige tihti näidikupaneeli [Joonis 92] masina seisukorra jälgimiseks.

Tõrke ilmnemisel kuvatakse vastav ikoon.

NÄIDE. Mootori jahutusvedeliku temperatuur on kõrge.

Mootori jahutusvedeliku temperatuuri ikoon (1) [Joonis 92] SÜTTIB.

Vajutage läbi teabekuva kerimiseks korduvalt teabenuppu (2) [Joonis 92], kuni näidatakse hoolduskoodide kuva. Kuvatakse üks järgmistest HOOLDUSKOODIDEST.

- **[M0810]** Mootori jahutusvedeliku temperatuur on liiga kõrge
- **[M0811]** Mootori jahutusvedeliku temperatuur on äärmiselt kõrge

Enne ekskavaatoriga edasi töötamist leidke hoolduskoodile vastava tõrke põhjus ja kõrvaldage see. (Vt DIAGNOSTIKA TEENINDUSKOODID, lk 138.)

Hoiatus ja seiskamine

HOIATUSSEISUNDI esinemisel vastav ikoon põleb ja alarm toob kuuldavale kolm piiksu. Kui lubate sellel seisundil kesta, võib mootor või hüdroüsteem saada kahjustada.

SEISKAMISSEISUNDI esinemisel vastav ikoon põleb ja kõlab pidev alarmsignaal. Diagnostikasüsteem seiskab mootori 15 sekundi pärast automaatselt. Ekskavaatori liigutamiseks või teisaldamiseks saab mootori uuesti käivitada.

SEISKAMISE korral võivad põleda järgmised ikoonid:

**üldhoiatus;
mootori tõrge;
mootori jahutusvedeliku temperatuur.**

MOOTORI SEISKAMINE JA EKSKAVAATORIST LAHKUMINE


Protseduur

Joonis 93



Reguleerige roomikutevahe täislaiusesse. Peatage masin tasasel pinnal. Langetage tööseade ja sahk maapinnale [Joonis 93].


Joonis 94



Tõmmake mootori pöörlemissageduse juhthooba tahapoole (1) [Joonis 94] tühikäigule.

Laske mootoril mahajahtumiseks ligikaudu 5 minutit tühikäigupööretel töötada.

Joonis 95



Keerake lüliti asendisse STOP (seiska) [Joonis 95].

Avage turvavöö. Eemaldage lülitist võti (kui on olemas), et vastava volitusega isikud ei saaks ekskavaatorit kasutada. Tõstke juhtkonsool üles ja väljuge masinast.

TÖÖSEADMED

Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (tihvtiga tööseade)

Paigaldamine


! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Peatage masin kindlal tasasel pinnal. Lisaseadme (näiteks kopa) mahavõtmisel ja paigaldamisel laske alati teisel inimesel juhiistmel istuda, andke selgesti arusaadavaid signaale ning töötage ettevaatlikult.

W-2140-0189

Joonis 96




Paigaldage kopavarre kopa sisse ja seadke kohakuti kinnitusavaga.

Paigaldage tihvt (1) [Joonis 96] ja seibid.

Paigaldage lüli (2) kopa sisse ja seadke kohakuti kinnitusavaga. Paigaldage tihvt (3) [Joonis 96] ja seibid.

Joonis 97



Paigaldage kaks fiksaatorit (1) [Joonis 97]. Pange määreavadesse määret.

Eemaldamine

Parkige ekskavaator tasasele pinnale ning toetage kopp maha.

Eemaldage kaks fiksaatorit (1) [Joonis 97].

Eemaldage seibid ja tihvtid (1 ja 3) [Joonis 96].

Ärge kahjustage tolmutihendeid kopavarres.

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Ärge mingil juhul kasutage muid tööseadiseid ega koppasid, mida Bobcat pole heaks kiitnud. Iga pinnaseliigi ja mudeli jaoks on ette nähtud kindlad kopad ja tööseadmed. Heakskiitmata tööseadmete kasutamine võib põhjustada vigastusi või surma.

W-2052-0907

TÖÖSEADMED (JÄRG)

Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (kiirliitmik, süsteem Klac™)

Paigaldamine

MÄRKUS. Joonistel on kujutatud kopa paigaldamist ja eemaldamist. Teiste tööseadmete puhul on töö käik samasugune. Enne lisaseadme (purusti, pinnasepuur jne) eemaldamist lahutage kõik hüdraulika jõul kasutatavad hüdrovoolikud.

! HOIATUS


VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Ärge mingil juhul kasutage muid tööseadiseid ega koppasid, mida Bobcat pole heaks kiitnud. Iga pinnaseliigi ja mudeli jaoks on ette nähtud kindlad kopad ja tööseadmed. Heakskiitmata tööseadmete kasutamine võib põhjustada vigastusi või surma.

W-2052-0907

MÄRKUS. Tõsteseadmega varustatud liitmikku saab kasutada ainult masinatel, millele on paigaldatud ülekoormushoiatuse seade ja noole ning kopavarre koorma hoidmise klapid. Küsige saadaolevaid komplekte Bobcati edasimüüjalt.

Joonis 98



Tõmmake kopa silinder lõpuni sisse.

Seisake mootor ja väljuge ekskavaatorist.

Kontrollige, et kiirliitmiku sulgur oleks avatud asendis (1) [Joonis 98].

Kui see on suletud asendis, vaadake lisateabe saamiseks joonist [Joonis 99].

Kui sulgur on avatud asendis, jätkake joonisega [Joonis 100].


! HOIATUS

VIGASTUSTE VÄLTIMINE

Lisaseadme kiirliitmiku kinnitamisel ja avamisel hoidke käed ja sõrmed liigenditest eemal.


W-2541-1106

Joonis 99



Kiirliitmiku avamiseks paigaldage tööriist (1) [Joonis 99] ja tõmmake käepidet. Fiksaator nihkub täies pikkuses ette. Fiksaator jääb avatud asendisse.

Joonis 100



Sisenege ekskavaatorisse, kinnitage turvavöö ja käivitage mootor.


Asetage kiirliitmik (1) tööseadme (2) külge [Joonis 100].

TÖÖSEADMED (JÄRG)

Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (kiirliitmik, süsteem Klac™) (järg)

Paigaldamine (järgneb)


Joonis 101



Kiirliitmiku pinna (1) ja tööseadise paigalduspinna (2) vaheline nurk peab olema vähemalt 100° [Joonis 101]. Sirutage kopavars välja, et saavutada nõuetekohaseks paigaldamiseks vajalik nurk.


MÄRKUS. Piisavalt ruumi (100° vähemalt) tuleb jätta konksu (3) ja kiirliitmiku (4) vahele [Joonis 101]. Piisava vahemaa puudumisel võivad tööseadme konksud või kiirliitmik viga saada.

Joonis 102




Tõstke noolt ja pikendage kopavart, kuni tööseadme konksud (1) haaravad kiirliitmiku tihvtidest (2) [Joonis 102].

Joonis 103



Tõstke noolt, kuni lisaseadme põhi kerkib maapinnast umbes 500 mm (20") kõrgusele [Joonis 103].

Joonis 104



Pikendage kopasilinder (1) [Joonis 104] lõpuni.

Langetage lisaseade maapinnale.

Pange seisupidur peale.


Seisake mootor ja väljuge ekskavaatorist.

TÖÖSEADMED (JÄRG)

Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (kiirliitmik, süsteem Klac™) (järg)

Paigaldamine (järgneb)

Joonis 105



Kontrollige visuaalselt kiirliitmiku sulguri asendit (1) tööseadme (2) suhtes [**Joonis 105**]. Fiksaator peab olema korralikult kinnitatud.




HOIATUS

VIGASTUSTE VÄLTIMINE

Lisaseadme kiirliitmiku kinnitamisel ja avamisel hoidke käed ja sõrmed liigenditest eemal.

W-2541-1106

Joonis 106



Kui sulgur pole paigas, paigaldage tööriist (1) kiirliitmiku avasse (2) [**Joonis 106**] ja tõmmake kiirliitmiku avamiseks alla. Eemaldage tööriist. Sisenege ekskavaatorisse, kinnitage turvavöö ja käivitage mootor. Tõstke tööseadis maapinnast 500 mm (20") kõrgusele ja sirutage kopasilinder täies ulatuses välja. Langetage lisaseade maapinnale. Pange seisupidur peale. Seisake mootor ja väljuge ekskavaatorist.

Kontrollige jälle visuaalselt kiirliitmikku veendumaks, et sulgur (1) [**Joonis 105**] on täiesti paigas. Kui see ei ole korralikult kinni, eemaldage lisaseade ja veenduge, et kiirliitmik ja lisaseade on terved ja et nende vahel pole prahti. (Kiirliitmiku ja lisaseadme kontrollimise kohta vt [**Joonis 110**].)

TÖÖSEADMED (JÄRG)

Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (kiirliitmik, süsteem Klac™) (järg)

Eemaldamine




HOIATUS

VIGASTUSTE VÄLTIMINE

Lisaseadme kiirliitmiku kinnitamisel ja avamisel hoidke käed ja sõrmed liigenditest eemal.

W-2541-1106

Joonis 107



Asetage lisaseade maapinnale.


Asetage kiirliitmiku juurde kuuluv tööriist (1) avasse (2) [Joonis 106], mis asub kiirliitmikul.

Tõmmake tööriista (1) allapoole [Joonis 107], et vabastada sulgur.

Eemaldage tööriist.


Sisenege ekskavaatorisse, kinnitage turvavöö ja käivitage mootor.

Joonis 108



Tõmmake kopa silinder täies pikkuses sisse ja langetage noolt [Joonis 108], kuni lisaseade toetub vastu maad.

Joonis 109




Jätkake noole langetamist ja kopavarre nihutamist ekskavaatori suunas, kuni kiirliitmik lisaseadme küljest lahti tuleb [Joonis 109].

TÖÖSEADMED (JÄRG)

Kiirliitmiku ja lisaseadme kontrollimine

Joonis 110



Kontrollige kiirliitmikku kulumise ja kahjustuste suhtes. Kontrollige kiirliitmiku tihvte (1) ja konkse (2) **[Joonis 110]** (tööseadme küljes) kulumise ja kahjustuste suhtes.

Kahjustatud masinaosad tuleb parandada või uutega asendada.

TÖÖSEADMED (JÄRG)

Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (saksa tüüpi liitmik)

Ekskavaatorile paigaldatud kiirühenduse tüüp võib mõjutada ekskavaatori hinnangulist tõstevõimet ja lisaseadmete kättesaadavust.

Tõstevõimsuse muutuste kindlaksmääramiseks, (Vt Tõstejõud, lk 82.).

Hinnatud tõstevõime tabelite jaoks, (Vt Nimitõstevõime – standardse kopavarre ja varikatusega (ilma lammutamiskomplektita), lk 148.), (Vt Nimitõstevõime – standardse kopavarre ja varikatusega (koos lammutamiskomplektiga), lk 149.), (Vt Nimitõstevõime – standardse kopavarre, valikulise vastukaalu ja varikatusega (ilma lammutamiskomplektita), lk 150.), (Vt Nimitõstevõime – standardse kopavarre, valikulise vastukaalu ja varikatusega (koos lammutamiskomplektiga), lk 151.), (Vt Nimitõstevõime – standardse kopavarre ja juhikabiiniga (ilma lammutamiskomplektita), lk 152.), (Vt Nimitõstevõime – standardse kopavarre ja juhikabiiniga (koos lammutamiskomplektiga), lk 153.), (Vt Nimitõstevõime – standardse kopavarre, valikulise vastukaalu ja juhikabiiniga (ilma lammutamiskomplektita), lk 154.), (Vt Nimitõstevõime – standardse kopavarre, valikulise vastukaalu ja juhikabiiniga (koos lammutamiskomplektiga), lk 155.), (Vt Nimitõstevõime – pika kopavarre ja varikatusega (ilma lammutamiskomplektita), lk 156.), (Vt Nimitõstevõime – pika kopavarre ja varikatusega (koos lammutamiskomplektiga), lk 157.), (Vt Nimitõstevõime – pika kopavarre, valikulise vastukaalu ja varikatusega (ilma lammutamiskomplektita), lk 158.), (Vt Nimitõstevõime – pika kopavarre, valikulise vastukaalu ja varikatusega (koos lammutamiskomplektiga), lk 159.), (Vt Nimitõstevõime – pika kopavarre ja juhikabiiniga (ilma lammutamiskomplektita), lk 160.), (Vt Nimitõstevõime – pika kopavarre ja juhikabiiniga (koos lammutamiskomplektiga), lk 161.), (Vt Nimitõstevõime – pika kopavarre, valikulise vastukaalu ja juhikabiiniga (ilma lammutamiskomplektita), lk 162.), (Vt Nimitõstevõime – pika kopavarre, valikulise vastukaalu ja juhikabiiniga (koos lammutamiskomplektiga), lk 163.).

Masinale paigaldatud kiirliitmiku tüübi jaoks sobivate lisaseadmete nimistu saamiseks pöörduge Bobcati edasimüüja poole.

MÄRKUS. Tõsteseadmega varustatud liitmikku saab kasutada ainult masinatel, millele on paigaldatud ülekoormushoiatuse seade ja noole ning kopavarre koorma hoidmise klapid. Küsige saadaolevaid komplekte Bobcati edasimüüjalt.

Paigaldamine

MÄRKUS. Joonistel on kujutatud kopa paigaldamist ja eemaldamist. Teiste tööseadmete puhul on töö käik samasugune. Enne lisaseadme (purusti, pinnasepuur jne) eemaldamist lahutage kõik hüdraulika jõul kasutatavad hüdrovoolikud.


! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Ärge mingil juhul kasutage muid tööseadiseid ega koppasid, mida Bobcat pole heaks kiitnud. Iga pinnaseliigi ja mudeli jaoks on ette nähtud kindlad kopad ja tööseadmed. Heakskiitmata tööseadmete kasutamine võib põhjustada vigastusi või surma.

W-2052-0907

Joonis 111



Asetage kopavars ja kiirliitmik lisaseadme juurde [Joonis 111].


MÄRKUS. Kui seade on varustatud hüdraulilise klamberhaaratsiga, siis tõmmake see täielikult sisse, et klamberhaarats ei jääks tööseadme paigaldamisel ette.

TÖÖSEADMED (JÄRG)


Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (saksa tüüpi liitmik) (järg)

Paigaldamine (järgneb)

Joonis 112




Joonis 113



Liigutage parempoolset juhthooba (1) **[Joonis 112]** paremale (asendisse OUT (välja)) ja viige liitmik (1) **[Joonis 113]** täielikult kabiinist eemale pööratud asendisse.

Langetage liitmik tööseadme peale.

Joonis 114



Ühendage liitmiku konksud (1) tööseadme völli (2) **[Joonis 114]**.

Joonis 115




Liigutage parempoolset juhthooba (1) **[Joonis 112]** vasakule (asendisse IN (sisse)) ja viige liitmik (1) **[Joonis 115]** täielikult kabiini poole pööratud asendisse.

TÖÖSEADMED (JÄRG)

Tööriista paigaldamine ja eemaldamine (saksa tüüpi liitmik) (järg)

Paigaldamine (järgneb)

Joonis 116



Seisake mootor ning lahkuge masinast. (Vt MOOTORI SEISKAMINE JA ESKAVAATORIST LAHKUMINE, lk 69.)

Kasutage varustuses olevat võtit (1) [Joonis 116] ja pöörake lukustustihvte päripäeva, kuni need on täielikult kinnitatud.


! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Kiirliitmiku lukustustihvtid peavad olema täielikult lisaseadme tihvtidega haakunud ja lukustunud. Lukustustihvtide mittetäielik haakumine võib põhjustada lisaseadme lahtitulemise.

W-3023-0417

Joonis 117



Kontrollige visuaalselt, et lukustustihvtid (1) [Joonis 117] ulatuksid läbi lisaseadme paigaldusraami avade, kinnitades seadme kindlalt liitmiku külge.

Kui mõlemad lukustustihvtid ei kinnitu lukustatud asendisse, pöörduge hooldustööde asjus Bobcati kohaliku müügiesindaja poole.

! HOIATUS

Töö ajal ei tohi kõrvalised isikud viibida masinale lähemal kui 6 m (20 ft). Kokkupuutumine liikuvate osadega, kraavi kokkuvarisemine või eemalepaiskuvad esemed võivad põhjustada raskeid või eluohtlikke vigastusi.

W-2119-0910

Sisenege ekskavaatorisse, kinnitage turvavöö ja käivitage mootor. (Vt MOOTORI KÄIVITAMINE, lk 65.)

Asetage lisaseade maapinnale võimalikult lähedale ning viige seda mitu korda vaheldumisi välja- ja sissepööratud asendisse, et kontrollida, kas lisaseade on kindlalt liitmiku külge paigaldatud.

Langetage lisaseade kindlalt maapinnale.

Parkige ekskavaator tasasele pinnale.

TÖÖSEADMED (JÄRG)

Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (saksa tüüpi liitmik) (järg)

Eemaldamine

Sisenege ekskavaatorisse, kinnitage turvavöö ja käivitage mootor. (Vt KÄIVITAMISEELSE TOIMINGUD, lk 62.)

Joonis 118




Tõstke nool üles.

Liigutage parempoolset juhthooba (1) **[Joonis 112]** vasakule (asendisse IN (sisse)) ja viige liitmik (1) **[Joonis 118]** täielikult kabiini poole pööratud asendisse.


Seisake mootor ja väljuge ekskavaatorist. (Vt MOOTORI SEISKAMINE JA EKS Kavanaughatorist LAHKUMINE, lk 69.)

Joonis 119



Kasutage varustuses olevat võtit (1) **[Joonis 119]** ja pöörake seda vastupäeva, kuni lukustustihvtid vabanevad täielikult.


Joonis 120



Sisenege ekskavaatorisse, kinnitage turvavöö ja käivitage mootor. (Vt KÄIVITAMISEELSE TOIMINGUD, lk 62.)

Kui lisaseade on veidi maapinnast kõrgemal, keerake kiirliitmikku tagasi, kuni liitmik hakkab lisaseadme küljest vabanema **[Joonis 120]**.

Joonis 121



Keerake kiirliitmik täies ulatuses tagasi ja langetage noolt ja kopavart, kuni lisaseade asetseb maapinnal ja kiirliitmik on lisaseadme tihvtide küljest vabanenud **[Joonis 121]**.

Liigutage kopavars lisaseadmest eemale.

JUHTIMISTOIMINGUD

Tööpiirkonna ülevaatus

Enne töö algust veenduge, et tööpiirkond on ohutu.

Vaadake, et ei oleks järsakuid ega ebatasasusi. Määrake ja tähistage torustike (gaas, vesi, kanalisatsioon jne) asukoht. Maa-aluste torustikega piirkondades töötage aeglaselt.

Eemaldage esemed ja muud ehitusmaterjalid, mis võiksid ekskavaatorit kahjustada või põhjustada kehavigastusi.

Enne töö alustamist kontrollige alati pinnase seisundit.

- Vaadake üle ebastabiilsusele viitavate märkide, näiteks pragude või vajumise suhtes.
- Arvestage ilmastikutingimustega, mis võivad mõjutada pinnase stabiilsust.
- Kallakul töötades veenduge, et veojõud on piisav.

Põhilised kasutusjuhised

Avalikel teedel töötamisel järgige alati kohalikke liikluseeskirju. Näide: võidakse nõuda aeglaselt liikuva liiklusvahendi märki ja suunatulesid.

Enne töö alustamist laske soojenemiseks ekskavaatori mootoril ja hüdraulikasüsteemil töötada madalatel tühikäigupööretel.

OLULINE

Masina soojendamine mootori mõõdukal kiirusel ja kerge koormusega pikendab tööiga.

I-2015-0284

Vähe kogunud juhid peavad õppima ekskavaatorit tundma takistusteta alal ja ilma kõrvalseisjateta. Harjutage juhtseadiste käsitlemist, kuni oskate ekskavaatorit kõigis töötingimustes tõhusalt ja ohutult kasutada.

Kaldaserva või vee läheduses töötamine

Hoiduge ekskavaatoriga kaldaservast võimalikult kaugelt ja hoidke roomikud serva risti, et serva tüki varing korral oleks võimalik eemalduda.

Kui on vähegi alust arvata, et kaldaserv võib olla ebastabiilne, liikuge ekskavaatoriga sellest eemale.


Tööseadme langetamine (mootor SEISATUD)

Hüdraulikasüsteemi juhthoobadega juhitakse noole, kopavarre ja kopa liikumist ning masina ülaosa pööramist.

Konsool peab olema alumises lukustatud asendis ja süütevõti asendis ON (sees).

Kasutage noole langetamiseks juhthooba.

Joonis 122



Juhtkangi lukustuslülitit blokeerib kangi hüdraulika juhtimise funktsioonid, kui konsool on üles tõstetud [Joonis 122].

MÄRKUS. Mootori seiskumisel saab noolt / koppa (tööseadmed) hüdraulikasüsteemi ülerõhu abil maapinnale langetada.

Juhtkonsool peab olema alumises lukustatud asendis ja süütevõti asendis ON (sees).

Kasutage noole langetamiseks juhthooba.

Hüdraulikasüsteemi juhtkangide juhtimisfunktsioonide sisselülitamiseks laske juhtkonsool alla [Joonis 122].

TÖÖTAMINE (JÄRG)

Esemete käsitlemine

Ekskavaator peab olema varustatud valikulise tõsteaasa ühendusüliliga (1) [Joonis 123], noole ja kopavarre koorma hoidmise klapiga ning valikulise ülekoormushoiatuse seadmega. Küsige saadaolevaid komplekte Bobcati edasimüüjalt.

Ärge ületage nimitõstevõimet. (Vt OHUTUSSILDID (KLEEBISED), lk 16.)

! HOIATUS


VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

- Ärge ületage nimitõstevõimet.
- Ülekoormus võib põhjustada masina ümbermineku või juhitamatuks muutumise.
- Liiga suur koorem võib põhjustada tõsteaasa purunemise ja koorma kukkumise.

W-2991-0714

Lükake kopa silinder täielikult välja ja langetage nool maapinnale. Seisake mootor. Väljuge ekskavaatorist. (Vt MOOTORI SEISKAMINE JA EKS Kavanaughatorist LAHKUMINE, lk 69.)


Joonis 123



Paigaldage läbi tõsteaasa (1) kahvel (3) [Joonis 123].

MÄRKUS. Kontrollige visuaalselt, kas tõsteaas, kahvel ega tõstekett (tõsteseadis) pole kahjustatud. Enne tõstmist vahetage välja kõik kahjustatud osad.

Joonis 124




Paigaldage tõstekett (1) (või muud tüüpi tõsteseadis) läbi kahveli (2) [Joonis 124] ja ühendage see tõstetava esemega.

MÄRKUS. Kasutage alati selliseks otstarbeks ette nähtud kette ja muud tüüpi tõsteseadiseid, mis on tõstetava objekti jaoks piisavalt tugevad.

Sisenege ekskavaatorisse, kinnitage turvavöö ja käivitage mootor. (Vt KÄIVITAMISEELSE TOIMINGUD, lk 62.)

Vajutage lüliti (2) [Joonis 123] vasakule, et aktiveerida ülekoormushoiatuse seade.

Joonis 125



Koormuse nihkumise vältimiseks kontrollige, kas koormus jaotub tõstekettidele (või muud tüüpi tõsteseadistele) ühtlaselt, on tsentreeritud ja kindlalt kinnitatud [Joonis 125].

Tõstetud koorma äkilise kõikumise vältimiseks käsitsege juhtseadiseid aeglaselt ja sujuvalt.

Tõstke ja liigutage koormat. Kui koorem on kindlalt kohale paigutatud ning pinge tõstekettidelt kõrvaldatud, eemaldage tõstekett koorma küljest ja tõsteaasast.

TÖÖTAMINE (JÄRG)

Tõstejõud

Tõstevõime arvutati standardvarustuses masina jaoks, millel on sõrmlitnik ja puudub tööseade. Tööseadme, hüdraulilise haaratsi (kui see on olemas) ja erinevate liitmike (kui need on olemas) mass tuleb tegeliku tõstevõime arvutamiseks maha arvata.

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA
Ärge ületage nimitõstevõimet. Ülekoormus võib põhjustada masina ümbermineku või juhitamatuks muutumise.

W-2374-0500

Joonis 126

A	B			@	B			@	B			@	B			@
	2000 mm (79 in)		3000 mm (118 in)		2000 mm (79 in)		3000 mm (118 in)		2000 mm (79 in)		3000 mm (118 in)		2000 mm (79 in)		3000 mm (118 in)	
	max. B				max. B				max. B				max. B			
19	2000 mm (79 in)	*394 kg (868 lb)		*422 kg @ 3175 mm (929 lb @ 125 in)	2000 mm (79 in)	277 kg (611 lb)		244 kg @ 3175 mm (537 lb @ 125 in)	2000 mm (79 in)	309 kg (681 lb)		293 kg @ 3175 mm (646 lb @ 125 in)	2000 mm (79 in)	191 kg (421 lb)		183 kg @ 3175 mm (403 lb @ 125 in)
2	1000 mm (39 in)	*660 kg (1454 lb)	*459 kg (1012 lb)	*402 kg @ 3533 mm (886 lb @ 139 in)	487 kg (1074 lb)	261 kg (574 lb)	198 kg @ 3533 mm (438 lb @ 139 in)	543 kg (1196 lb)	312 kg (688 lb)	237 kg @ 3533 mm (522 lb @ 139 in)	325 kg (715 lb)	193 kg (426 lb)	142 kg @ 3533 mm (314 lb @ 139 in)	1000 mm (39 in)	*660 kg (1454 lb)	*459 kg (1012 lb)
Maapind	Maapind	*896 kg (1976 lb)	*459 kg (1012 lb)	*380 kg @ 3515 mm (838 lb @ 138 in)	439 kg (968 lb)	244 kg (539 lb)	193 kg @ 3515 mm (426 lb @ 138 in)	504 kg (1112 lb)	294 kg (649 lb)	232 kg @ 3515 mm (512 lb @ 138 in)	290 kg (638 lb)	177 kg (390 lb)	137 kg @ 3515 mm (303 lb @ 138 in)	Maapind	*896 kg (1976 lb)	*459 kg (1012 lb)
2	-1000 mm (-39 in)	*700 kg (1543 lb)	*409 kg (901 lb)	*368 kg @ 3112 mm (811 lb @ 123 in)	401 kg (885 lb)	235 kg (518 lb)	222 kg @ 3112 mm (489 lb @ 123 in)	478 kg (1054 lb)	272 kg (601 lb)	270 kg @ 3112 mm (596 lb @ 123 in)	266 kg (588 lb)	156 kg (344 lb)	159 kg @ 3112 mm (351 lb @ 123 in)	2	-1000 mm (-39 in)	*700 kg (1543 lb)

* 459 kg
(1012 lb)

Täpsemat teavet kiirliitmiku ja hüdraulilise haaratsi masside kohta, samuti seerianumbri leiade seadme dokumentatsioonist. Järgnevalt on välja toodud näited lisavarustusena pakutavate kiirliitmike ja hüdrauliliste klamberhaaratsite massidest.

- Saksa stiilis kiirliitmik = 18 kg (40 lb)
- Kiirliitmik Klac™ (BQC), tüüp K = 16 kg (35 lb)
- Hüdrauliline klamber ja silinder = 32 kg (71 lb)
- Valikulised kopad ja tööseadmed (vt allpool toodud **MÄRKUST**).

MÄRKUS. Koppade kaalu küsige Bobcati kohalikult müügiesindajalt. Tööseadmete kaalu vaadake kasutus- ja hooldusjuhendist.

Järgnev näide selgitab, kuidas arvutada tavavarustuse kohta kehtivate tõstevõime tabelite ja valikulise varustuse vahelisi tõstevõime erinevusi.

TÖÖTAMINE (JÄRG)

Tõstevõime (järg)

Järgneb näide tõstevõime kindlaksmääramisest ülaltoodud näidistabeli abil [Joonis 126].

- Masina asend: Üle saga, roomikud laiendatud, sahk all
- Tõsteraadius: 3000 mm (118,1")
- Tõstepunkti kõrgus: 1000 mm (39")
- Hüdrauliline klamber ja silinder
- Standardne kopp

1. Vaadake tõstevõimet tabelist: 459 kg (1012 lb)

2. Uurige välja lisaseadmete massid, mis vähendavad vastavalt masina tõstevõimet (liitmikud, hüdrauliline klamberhaarats, tööseade).

Lisaseadmete massid: tavakopp 42 kg (92 lb), tööseadme liitmikusüsteem 18 kg (40 lb), hüdrauliline klamberhaarats ja silinder 32 kg (71 lb).

3. Arvutage tegelik tõstevõime. Selleks lahutage lisaseadmete mass masina standardvarustuse puhul kehtivast tõstevõimest.


$459 \text{ kg (1012 lb)} - 42 \text{ kg (92 lb (tavakopp))} - 18 \text{ kg (40 lb (tööseadme liitmikusüsteem))} - 32 \text{ kg (71 lb (hüdrauliline klamber ja silinder))} = 367 \text{ kg (809 lb)}$.

** Tõstevõime tabelid (kleebised) põhinevad standardil ISO 10567: 2007. Tõstevõime määratletakse kui väiksem järgmisest kahest väärtusest: 75% kaldumiskoormusest või 87% hüdraulilisest tõstevõimest.*

TÖÖTAMINE (JÄRG)

Haaratsi kasutamine

Joonis 127



Valikuline klamber-tõstehaaratsi lisaseade pakub ekskavaatorile laiemat kasutusala ja liikuvust prahi teisaldamisel **[Joonis 127]**.

Kui masinat kasutatakse kaevandamiseks, peab tõsteklambri silinder olema täielikult sisse tõmmatud.

Kui ekskavaator on varustatud valikulise tõstehaaratsiga, on tõstejõud 32 kg (71 lb) võrra väiksem.

Klambri aktiveerimine parempoolsel juhthooval asuva lüliti abil

Rakendage tööseadme hüdraulikasüsteem. (Vt Lisahüdroüsteemi juhthoovad, lk 47.)


Joonis 128



Kui on olemas parempoolsel juhthooval asuv lüliti, siis klambri avamiseks liigutage seda lüliti (1) **[Joonis 128]** paremale. Klamberhaaratsi sulgemiseks viige lüliti vasakpoolsesse asendisse.

Klambri aktiveerimine lisahüdroüsteemi pedaali abil

Joonis 129



Lisahüdroüsteemi pedaali (1) juhib hüdrauliline klamber. Klambri avamiseks vajutage lisahüdroüsteemi pedaali ülaosa (2). Klambri sulgemiseks vajutage pedaali allaosa (3) **[Joonis 129]**.

TÖÖTAMINE (JÄRG)


Ekskavaatoriga sõitmine

Ebatasasel pinnal sõites töötage võimalikult aeglaselt ning vältige järske suunamuudatusi.

Vältige sõitmist üle esemete, näiteks üle kivide, puude ja kändude jne.

Märjal või pehmel pinnasel töötamisel asetage maha plangud, et tagada kõva aluspind sõitmiseks ja vältida ekskavaatori kinnijäämist.


Joonis 130



Kui üks või mõlemad roomikud on kinni jäänud pehmesse või märga pinnasesse, tõstke kumbagi roomikut järgemööda, selleks pöörake ülaosa ja suruge kopp vastu maad [**Joonis 130**].

Asetage roomikute alla plangud ja sõitke ekskavaatoriga kuivale pinnasele.

Joonis 131



Ekskavaatori tõmbamiseks võib kasutada ka koppa. Tõstke sahk üles, sirutage kopavars välja ja laske nool alla. Kasutage noolt ja kopavart nii, nagu kaevaksite [**Joonis 131**].

TÖÖTAMINE (JÄRG)

Kasutamine kallakutel

! HOIATUS


VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

- Ärge sõitke kallakuga ristisuunas või piki kallakut, mille kalle on üle 15°.
- Ärge laskuge (ega tagurdage üles) kallakust, mille kalle ületab 25°.
- Vaadake sõidusuunas.

W-2497-0304

Kallakust alla sõitmisel reguleerige masina kiirust juhthoobade ja mootori pöörelemissageduse reguleerimisketta abil.

Joonis 132



Laskudes üle 15° kaldega künkast, seadke masin joonisel näidatud asendisse ja kasutage aeglast käiku [Joonis 132].

Töötage võimalikult aeglaselt ja vältige järske suunamuutusi.

Vältige sõitmist üle esemete, näiteks üle kivide, puude ja kändude jne.

Peatage masin enne ülemise varustuse juhtelementide kasutamist. Ärge laske kunagi sahal paikset objekti tabada. See võib kahjustada saha või hüdraulikasilindrit.


! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA


- Vältige järske kallakuid ja varinguohtlikke järsakuservi.
- Kallakutel või rasketes teeludes sõitmisel hoidke noolt keskasendis ja tööseadised võimalikult madalal. Vaadake sõidusuunas.
- Kinnitage alati turvavöö.

W-2498-ET-1009

Joonis 133



Joonis 134




Sõitmisel üles mööda kaldpinda või piki kallakut, mille kalle ei ületa 15°, seadke ekskavaator näidatud asendisse ning laske mootoril töötada aeglastel pööretel: [Joonis 133] ja [Joonis 134].

TÖÖTAMINE (JÄRG)

Töötamine kallakutel (järg)

Joonis 135



Enne töö alustamist kallakul tasandage tööpiirkond [Joonis 135].

Kui see ei ole võimalik, tuleks toimida järgmiselt.

Ärge töötage kallakutel kaldega üle 15 kraadi.


Töötage aeglaselt.

Ärge töötage roomikutega üle kallaku. See vähendab stabiilsust ja suurendab masina libisemise ohtu. Seadke ekskavaator nii, et sahk on allpool ning langetatud.

Vältige kopa ülearust pööramist või allamäge sirutamist. Kui peate koppa allamäge pöörama, hoidke kopavars madalal ja libistage koppa allamäge.

Ülesmäge suunatud kopaga töötades hoidke koppa maapinnale võimalikult lähedal. Varisemisohu vältimiseks tühjendage kopp kraavist või august piisavalt kaugele.

Joonis 136



Masina pidurdamiseks kallakust alla sõites viige juhtkangid (1) [Joonis 136] asendisse NEUTRAALNE. Siis rakendub hüdrostaatiline pidurdamine.

Kui mootor kallakul seisma jääb, viige juhthoovad NEUTRAALASENDISSE. Langetage nool / kopp maapinnale.

MÄRKUS. Mootori seiskumisel saab noolt / koppa (tööseadiseid) hüdrostsüsteemi ülerõhu abil maapinnale langetada.

Konsool peab olema alumises lukustatud asendis ja süütevõti asendis ON (SEES).

Kasutage noole langetamiseks juhthooba.


Käivitage mootor ja jätkake tööd.

TÖÖTAMINE (JÄRG)

Kasutamine vees

Enne parkimist tuleb masinalt eemaldada muda ja vesi. Miinustemperatuuridel parkige masin laudadele või betoonile, et vältida roomikute või veermiku külmumist pinnase külge.

Joonis 137



Ärge töötage ega sõitke ekskavaatoriga sügavamale kui pöördetoe põhjani ulatuvasse vette [Joonis 137].

Kui ekskavaatoriga on teatud aja jooksul vees töötatud või sõidetud, määrige seda. Määrimine surub vee määrimisaladelt välja.

Silindrivarrastelt tuleb eemaldada vesi. Kui vesi silindrivardal jääb, võib see varraste tagasitõmbamisel silindritihendeid kahjustada.


TÖÖTAMINE (JÄRG)

Roomiku kahjustamise vältimine

Enne parkimist tuleb masinalt eemaldada muda ja vesi. Miinustemperatuuridel parkige masin laudadele või betoonile, et vältida roomikute või veermiku külmumist pinnase külge.

Roomikute kahjustumise võimalikud põhjused.

Joonis 138




Vale roomikute pingsus. Kui kummiroomik tõmbub sisse, sõidab pingutusrull või ketiratas sisseehitatud metalli peal, [Joonis 138] muutes sisseehitatud metalli rooste suhtes haavatavaks. (Vt ROOMIKUTE PINGUTUSASTE, lk 128.)

Kui kummiroomikut ummistavad kivid või võõrkehad, võivad need kiiluda ketiratta / rullide vahele ning põhjustada sissetõmbumist ja survet roomikule.

Kui niiskus imbub läbi roomiku sisselõigete, hakkavad sisesed terastrossid roostetama. Konstruktsiooni tugevuse vähenemine võib viia terasjuhtmete purunemiseni.

Joonis 139




Kui kummiroomikud sõidavad väljal üle eendite või teravate esemete, põhjustavad koondatud jõud tiriva külje kummipinnal sisselõikeid [Joonis 139]. Pöörrete tegemisel eenditel on isegi suurem võimalus, et tiriva külje kummipinnale tekivad sisselõiked. Kui sisselõiked jooksevad läbi siseste terastrosside, võib tagajärjeks olla terastrosside purunemine nende roostetamise tõttu.

Konarlikel ja kivistel väljadel vältige kiireid pöördeid.

Üle teravate objektide sõitmist tuleks vältida. Kui see osutub võimatuks, ärge tehke üle teravate objektide sõites pöördeid.

Joonis 140



Kui kummiroomikud sõidavad üle teravate eendite, rakendub tiriva külje kummipinnale intensiivne surve, eriti sisseehitatud metallosade servadel, põhjustades sisseehitatud metallosade ümbruses pragusid ja sisselõikeid [Joonis 140].

Vältige ulatuslikku survet tirivale hambatallale, kuhu on metallosad sisse ehitatud. Juhid peaksid vältima üle kändude ja kõrgendike sõitmist.

EKSKAVAATORI PUKSEERIMINE

Protseduur


Ekskavaatorite pukseerimisprotseduuri kohta soovitudes puuduvad.

- Ekskavaatorit saab tõsta transportivale masinale.
- Ekskavaatorit võib lühikese vahemaa korral hoolduskohta libistada (NÄIDE: transportimisvahendile paigutamine), ilma et hüdraulikasüsteem kahjustuks. (Roomikud ei liigu.) Libistamisel võivad roomikud natuke kuluda.
- Pukseerimiskett (või tross) peab olema arvestatud 1,5-kordsest ekskavaatori massist. (Vt Tehnilised näitajad, lk 164.)

EKSKAVAATORI TÖSTMINE

Protseduur

Joonis 141



Lükake kopa, tõstelüli ja noole silindrid täielikult välja, nii et ekskavaator jääb joonisel näidatud asendisse [Joonis 141].

Tõstke sahk täiesti üles.

Seadke kõik juhthoovad NEUTRAALASENDISSE.


! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA


- Ekskavaatori ja selle külge kinnitatud tööseadmete tõstmiseks tuleb kasutada piisava tõstevõimega kette ja tõsteseadmeid.
- Tõstmisel tuleb jälgida raskuskeset ja tasakaaluasendit.
- Ärge pöörake noolt ega ülaosa.
- Tõstmise ajal on juhi viibimine masinas keelatud.
- Ärge tõstke sahka (kui kuulub varustusse) kunagi nurga all.

W-2800-ET-0210

Joonis 142



Joonis 143



Kinnitage ketid saha otste (1) [Joonis 141] ja [Joonis 142] ning kabiini / varikatuse kohal olevate tõsterakiste külge. Tõsterakised peavad ulatuma üle kabiini / varikatuse külgede, et vältida kettide puutumist vastu rullumis- ja ümberkaldumisvastast kaitsetarindit.

Kinnitage kett (1) [Joonis 143] varda ja tõsterakise külge.

MÄRKUS. Sõltuvalt ketikonksude tüübist võib vajalikuks osutuda kahvli paigaldamine tõstepunktidest ja seejärel kahvli külge haakimine.

EKSKAVAATORI TRANSPORTIMINE HAAGISEL

Peale- ja mahalaadimine

Masina transportimisel tuleb järgida liikluseeskirja nõudeid, mootorsõidukite veoeskirju ja veokite lubatavaid gabariite. Kasutage vajaliku pikkuse ja kandejõuga teiselalustreilerit.

Rakendage transportiva veoki seisupidurid ja blokeerige rattad.

Seadke pealesõiduramp transportiva veoki keskjoonega ühele joonele. Kinnitage kaldteed veoki platvormi külge ja kontrollige, et nende kalle ei ületaks 15 kraadi.

Kasutage libisemiskindlat metallkaldteed.

Kasutage õige pikkuse, laiuse ja koormustaluvusega rampe.

Treileri tagaosa peab olema ekskavaatori peale- või mahalaadimisel tõkestatud või toetatud, et vältida treileri esiosa ülestõusmist.

Enne masina liigutamist tehke kindlaks roomikute liikumissuund (sahk ees).

Lülitage automaatse tühikäigu funktsioon välja ja liigutage kahekiiruselise sõidu nupp aeglase vahemiku asendisse.

Joonis 144



Sõitke ekskavaatoriga otsesuunas transportivale veokile [Joonis 144].

Ärge muutke kaldteel oleva ekskavaatori suunda.


Langetage nool, kopavars, kopp ja sahk transportivale veokile.

Seisake mootor ja võtke süütevõti (kui kuulub varustusse) välja.


Blokeerige roomikud nii eest kui tagant.

Kinnitamine

Joonis 145



Joonis 146



Kinnitage saha esinurkade (1) [Joonis 145] (või ülaosa esinurga) ja roomikuraami mõlema külje (1) [Joonis 146] (või ülaosa tagaosa) kinnitusaasade külge ketid, et hoida ära ekskavaatori liikuma hakkamine tõusudel ja langustel ning ootamatul pidurdamisel.

Kasutage kettide pingutamiseks ketisidujaid ja siduge nende kangid kinni, et lõtvumist vältida.

! HOIATUS

RASKETE KEHAVIGASTUSTE JA / VÕI SURMAGA LÕPPEVATE ÕNNETUSJUHTUMITE VÄLTIMISEKS
Laadimiseks treilerile on vajalik küllaldase tugevusega kaldtee, mis taluks laaduri massi. Puidust kaldteed võivad puruneda ja põhjustada vigastusi.

W-2058-0807

ENNETAV HOOLDUS

OHUTUSJUHISED HOOLDUSEL	95
HOOLDUSKAVA	96
Hooldusintervallid	96
Ülevaatusraamat	97
JUHTKONSOOLIDE LUKUSTID	98
Ülevaatus ja hooldus	98
TURVAVÖÖ	99
Ülevaatus ja hooldus	99
LIIKUMISALARMİ SÜSTEEM	100
Kirjeldus	100
Kontrollimine	100
Lüliti asendi reguleerimine	101
TAGALUUK	102
Avamine ja sulgemine	102
Riivi reguleerimine	102
PAREMPOOLNE KATE	103
Avamine ja sulgemine	103
KABIINI FILTRID	104
Puhastamine ja hooldamine	104
ÕHUPUHAŠTI HOOLDUS	105
Kontrollige iga päev	105
Filtリエlementide vahetamine	105
KÜTUSESÜSTEEM	107
Kütuse andmed	107
Biodiisel segukütus	107
Kütusepaagi täitmine	108
Kütusefilter	109
Kütusepaagi tühjendamine	109
Õhu eemaldamine kütusesüsteemist	110
MOOTORI MÄÄRİMİSSÜSTEEM	111
Mootoriõli taseme kontrollimine ja lisamine	111
Mootoriõli skeem	111
Õli ja filtri eemaldamine ja vahetamine	112
MOOTORI JAHUTUSSÜSTEEM	113
Puhastamine	113
Taseme kontrollimine	114
Jahutusvedeliku eemaldamine ja vahetamine	115

ELEKTRISÜSTEEM	116
Kirjeldus	116
Kaitsemete ja relee asukoht / identifitseerimine	116
Aku lahkklüliti	118
Aku hooldamine	119
Aku täitumuse hoidmine	119
Aku hooldus masina hoiustamise ajal	119
Aku kontrollimine	120
Aku laadimine	120
Käivitusaku kasutamine (sundkäivitus)	121
Aku eemaldamine ja paigaldamine	123
HÜDRAULIKASÜSTEEM	124
Hüdrovedeliku kontrollimine ja lisamine	124
Hüdraulika- / hüdrostaatikavedeliku skeem	125
Hüdrofiltrite eemaldamine ja paigaldamine	125
Hüdrovedeliku eemaldamine ja vahetamine	126
SÄDEMEPÜÜDURSUMMUTI	127
Puhastamine	127
ROOMIKUTE PINGUTUSASTE	128
Pingsuse kontrollimine	128
Pingsuse reguleerimine	129
SÕIDUAJAM	130
Õli taseme kontrollimine ja lisamine	130
Õli välja laskmine ja vahetamine	130
GENERAATORI- JA VENTILAATORIRIHM	131
Rihma reguleerimine	131
Rihma vahetamine	131
KIIRLIITMIK	132
Kopaliigendi ja tööseadme liitmiku kontrollimine ja hooldamine	132
ROOMIKU RULLIKU JA PINGUTUSRATTA MÄÄRIMINE	132
Protseduur	132
HÜDRAULILISE EKS Kavanaughatori MÄÄRIMINE	133
Määrimiskohad	133
PÖÖRDETELJED	135
Ülevaatus ja hooldus	135
EKS Kavanaughatori HOIUNDAMINE JA TÖÖLE ENNISTAMINE	136
Hoiundamine	136
Uuesti kasutusele võtmine	136

OHUTUSJUHISED HOOLDUSEL




HOIATUS

Enne masina kasutamist või hooldamist tutvuge hoolikalt juhistega. Lugege läbi ja tehke endale selgeks kasutus- ja hooldusjuhend, juhi käsiraamat ning masinal paiknevad sildid (kleebised). Järgige remondi-, reguleerimis- ja hooldustöödel juhistes esitatud hoiatusi ning nõuandeid. Pärast reguleerimis-, remondi- ja hooldustööde lõppu kontrollige masina seadmeid nõuetekohase talitluse suhtes. Väljaõppeta kasutajad ja eeskirjade eiramine võivad tekitada kehavigastusi või põhjustada surma.

W-2003-0807




Ohutustähis: see tähis hoiatuse juures tähendab: „Hoiatus, olge ettevaatlik! Teie turvalisus on ohustatud!“ Lugege sellele järgnev teade hoolikalt läbi.



ÕIGE

P-90216


⚠ Ärge kunagi tehke Bobcati kompaktse miniekskavaatori hooldustöid, kui teil puudub vastav väljaõpe.



ÕIGE

NA1428


⚠ Ekskavaatorit tuleb tõsta ja toetada ettenähtud toimingute abil.



ÕIGE

NA1425


⚠ Laadur vajab igapäevast puhastamist ja hooldust.



VALE

NA1427


⚠ Lihvige või keevitage värvitud osi ainult hästi ventileeritud kohas.
⚠ Värvkatttega osade abrasiivtöötlemisel kandke tolmumaski. Tekkida võib mürgine tolm ja gaas.



VALE

NA1426


⚠ Kui mootor peab hoolduse ajal töötama, juhtige heitgaasid õue.
⚠ Väljalaskesüsteem peab olema korralikult tihendatud. Heitgaaside mõju on märkamatu ning need võivad äkilist surma põhjustada.



VALE

NA1429


⚠ Enne hooldustööde alustamist langetage kopp ja sahk alati maha.
⚠ Ärge mingil juhul muutke masina ehitust ega kasutage tööseadmeid, mida Bobcat Company ei ole heaks kiitnud.



VALE

NA1430


⚠ Enne vedelikunivoo kontrollimist seisake mootor, laske jahtuda ja eemaldage kõik tuleohtlikud materjalid.
⚠ Töötava mootoriga masinat ei tohi hooldada, kui seda ei näe ette kasutusjuhend.
⚠ Vältige kokkupuudet survestatud hüdrovedeliku või diislikütusega. See võib tungida läbi naha või silma.
⚠ Kütust ei tohi mitte kunagi lisada siis, kui mootor töötab, kui suitsetatakse või lahtise leegi läheduses.



VALE

NA1431

⚠ Hoidke ennast ning rõivaid ja ehteid eemal masina liikuvatest osadest, kuumadest detailidest, elektri- ja väljalaskesüsteemist.
⚠ Kandke mootori töö ajal ning tööriistade kasutamisel kaitseprille kaitseks akuhappe, pingestatud vedrude, rõhu all vedelike ja prügi eest. Kasutage vastavale keevituse tüübile ettenähtud silmade kaitsevahendeid.
⚠ Hoidke tagaluuk alati kinni, v.a hooldamise ajal. Enne ekskavaatori kasutamist sulgege ja riivistage tagaluuk.



VALE

B-19798

⚠ Pliiakus tekib süttivaid ja plahvatusohtlikke gaase.
⚠ Akude läheduses tuleb vältida kaarleeke, sädemeid ja süüdatud sigarette.
⚠ Akud sisaldavad hapet, mis kahjustab kokkupuutel nahka ja silmi.
⚠ Kandke kaitserõivastust. Happe sattumisel nahale loputage kohe rohke veega. Happe sattumisel silma loputage rohke veega ja pöörduge kohe arsti poole.

Kasutus- ja hooldusjuhendis kirjeldatud hooldustoiminguid võib omanik / kasutaja teha ilma spetsiaalse tehnilise väljaõppeta. Hooldustoiminguid, mida kasutus- ja hooldusjuhendis ei ole kirjeldatud, tohib teha **AINULT BOBCATI KVALIFITSEERITUD HOOLDUSPERSONAL**. Kasutage alati Bobcati originaalvaruosi. Hooldusohutuse väljaõpet korraldab Bobcati edasimüüja.


MSW38-0409

HOOLDUSKAVA

Hooldusintervallid

Hooldustöid tuleb teha korrapäraste intervallidega. Muidu on tagajärjeks liigne kulumine ja enneaegsed tõrked.

Bobcati ekskavaatori õige hoolduse aluseks on hoolduskava.



Sümboleid ja tähistust vt tagakaane siseküljelt.

Iga 10 töötunni järel (enne ekskavaatori käivitamist)

- **Mootoriõli** – kontrollige õlitaset, vajaduse korral lisage. (Vt lk 111.)
- **Mootori õhufiltrid ja õhusüsteem** – kontrollige õhupuhasti seisukorra näidikut. Hooldage ainult vajaduse korral. Kontrollige lekete ja kahjustuste suhtes. (Vt lk 105.)
- **Mootori jahutussüsteem** – kontrollige KÜLMA jahutusvedeliku taset ja lisage vajaduse korral valmissegatud jahutusvedelikku. (Vt lk 113.)
- **Kütusefiltrid** – kontrollige kütusefiltreid vee ja saastumise suhtes. Vajaduse korral tühjendage veest või vahetage välja. (Vt lk 109.)
- **Hüdrovedelik** – kontrollige vedelikutaset ja vajaduse korral lisage. (Vt lk 124.)
- **Turvavöö, turvavöö pingutid, turvavöö kinnitusdetailid** – kontrollige turvavöö ja selle kinnitusdetailide seisukorda. Puhastage või asendage turvavöö pingutid vajaduse järgi. Eemaldage liikumatelt osadelt mustus ja praht. (Vt lk 99.)
- **Juhikabiin** – kontrollige kabiini seisukorda ja kinnitusdetalle.
- **Näidikud ja tuled** – kontrollige kõigi näidikute ja tuled õiget toimimist. (Vt lk 27.)
- **Ohutussildid ja turvaaste** – kontrollige, kas mõni ohutussiltidest (kleebistest) on kahjustatud. Asendage kõik kahjustatud sildid. (Vt lk 16.)
- **Juhtpuldilt lukustamine** – kontrollige, kas juhtpuldilt lukustamine toimib nõuetekohaselt. (Vt lk 98.)
- **Roomikute pingsus** – kontrollige pingsust ja vajaduse korral reguleerige. (Vt lk 128.)
- **Liikuvad osad** – määrige kõiki liikuvaid osi. Määrige roomikutevahe laiendusmehhanismi. Määrige klambrit (kui on olemas). (Vt lk 133.)
- **Tööseadme liitmik** – kontrollige (kui on olemas) kahjustuste ja lahti tulnud osade suhtes.
- **Liikumisalarm** – kontrollige õiget toimimist. (Vt lk 100.)
- **Kabiini kütteseadme filtrid** – puhastage filtrid (kui on olemas).

Esimese 50 töötunni järel

- **Ajamirihmad (vahelduvvoolugeneraator)** – kontrollige seisukorda. Vajaduse korral vahetage välja. (Vt lk 131.)
- **Mootoriõli ja -filter** – vahetage õli ja filter. (Vt lk 111.)

Iga 50 töötunni järel

- **Pöördelaager** – määrige pöördelaagrit ja pöördehammasratast. Veest töötamise korral hooldage iga 10 töötunni järel. (Vt lk 133.)
- **Aku** – kontrollige kaableid, ühendusi ja elektrolüüdi taset. Vajaduse korral lisage destilleeritud vett. (Vt lk 119.)
- **Kütusepaak** – laske setted ja vesi kütusepaagist ning kütusefiltrist välja. (Vt lk 109.)

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Enne masina kasutamist või hooldamist tutvuge hoolikalt juhistega. Lugege läbi ja tehke endale selgeks kasutus- ja hooldusjuhend, juhi käsiraamat ning masinal paiknevad sildid (kleebised). Järgige remondi-, reguleerimis- ja hooldustöödel juhistes esitatud hoiatusi ning nõuandeid. Pärast reguleerimis-, remondi- ja hooldustööde lõppu kontrollige masina seadmeid nõuetekohase talitluse suhtes. Väljaõppeta kasutajad ja eeskirjade eiramine võivad tekitada kehavigastusi või põhjustada surma.

W-2003-0807

HOOLDUSPLAAN (JÄRG)

Hooldusintervallid (järg)

Esimese 100 töötunni järel

- **Vahelduvvoolugeneraator ja käiviti** – kontrollige ühendusi.
- **Sõidumootorid (lõppajam)** – vahetage vedelik välja. (Vt lk 130.)
- **Hüdraulikafilter** – vahetage hüdraulikafilter. (Vt lk 125.)

Iga 100 töötunni järel

- **Sädemepüüduriga summuti** – tühjendage sädemekamber. (Vt lk 127.)

Iga 250 töötunni või iga 12 kuu järel

- **Kütusefilter** – vahetage kütusefilter välja. (Vt lk 109.)
- **Sõidumootorid (lõppajam)** – kontrollige vedeliku taset ja vajaduse korral lisage. (Vt lk 130.)
- **Ajamirihmad (vahelduvvoolugeneraator)** – kontrollige seisukorda. Vajaduse korral vahetage välja. (Vt lk 131.)

Iga 500 töötunni või iga 12 kuu järel

- **Mootoriõli ja -filter** – vahetage õli ja filter. (Vt lk 112.)
- **Jahutussüsteem** – puhastage radiaator / hüdrovedeliku jahuti prahist. (Vt lk 113.)
- **Hüdrovedeliku filter ja hüdrosteemi paagi õhutuskork** – vahetage hüdrovedeliku filter ja paagi õhutuskork välja. (Vt lk 125.)
- **Vahelduvvoolugeneraator ja käiviti** – kontrollige ühendusi.
- **Kütteseade** – puhastage korpus ja siugtorud (kui on olemas).

Iga 1000 töötunni või iga 12 kuu järel

- **Hüdrovedelik ja -filtrid** – vahetage välja hüdrovedelik ja -filtrid. (Vt lk 125.)
- **Mootori klapid** – reguleerige mootori klapi vahed.
- **Sõidumootorid (lõppajam)** – vahetage vedelik välja. (Vt lk 130.)

Iga 24 kuu järel

- **Jahutusvedelik** – vahetage jahutusvedelik. (Vt lk 113.)

SS EXC E 17 E19 E20-0318

Ülevaatusraamat

Hooldustöid tuleb teha korrapäraste intervallidega. Muidu on tagajärjeks liigne kulumine ja enneaegsed tõrked.

Bobcati ekskavaatori õige hoolduse aluseks on hoolduskava.

Ülevaatusraamat sisaldab järgmist teavet:

- Doosan Bobcat EMEA s.r.o. garantiitingimused
- Doosan Bobcat EMEA s.r.o. laiendatud garantiitingimused

Edasimüüja peab kandma kõik teie Bobcatil tehtud hooldus- ja remonditööd ülevaatusraamatusse. Volitatud edasimüüja või Bobcat Europe võib ülevaatusraamatut Bobcati masina rikke korral näha küsida.


Ülevaatusraamatu saab tellida edasimüüja kaudu.

Tootenumber: 7296478.

JUHTKONSOOLIDE LUKUSTID

Ülevaatus ja hooldus

Joonis 147



Kui konsool on üles tõstetud **[Joonis 147]**, ei tohi hüdraulikasüsteemi juhtkangid ega veosüsteem funktsioneerida.

Istuge juhiistmele, kinnitage turvavöö ja käivitage mootor.

Tõstke vasakut juhtkonsooli **[Joonis 147]**.

Liigutage hüdraulikasüsteemi juhthoobasid. Nool, kopavars, pöördmehhanism ega kopp ei tohi liikuda.

Liigutage sõidu juhthoobasid. Ekskavaatori roomikud ei tohi liikuda.

Hooldage süsteemi, kui need juhtseadised ei muutu vasakpoolse juhtkonsooli tõstmisel toimetuks. (Hooldamiseks pöörduge Bobcati kohaliku müügiesindaja poole.)

TURVAVÖÖ

Ülevaatus ja hooldus

! HOIATUS

Turvavöö korraliku kontrollimise ja hooldamise tegematajätmine võib juhi ebapiisava fikseerimise tõttu põhjustada raskeid vigastusi või surma.

W-2466-0703

Kontrollida turvavöö õiget funktsioneerimist iga päev.

Kontrollige turvavööd põhjalikult kord aastas või sagedamini, kui laadurit kasutatakse rasketes keskkonnatingimustes.


Kui turvavöösüsteemis on sisselõikeid, narmendavaid, tugevasti või ebaharilikult kulunud, tugevasti pleekinud, määrdunud või tolmutuseid kohti või kui vöö materjal, pannel, lukk või pinguti (kui kuulub varustusse) on kahjustatud, tuleb kogu süsteem kohe asendada.

Järgmised punktid on kujutatud: **[Joonis 148]**.

1. Kontrollige vöölinti. Kui süsteemil on pinguti, tõmmake vöö täies pikkuses välja ja vaadake üle. Kontrollige rebendeid, kulumist, narmendavaid, määrdunud ja jäigastunud kohti.
2. Kontrollige pandla ja lukustuse toimimist. Veenduge, et lukuplaat ei oleks liialt kulunud ega paindunud ja et pannel ei oleks kahjustatud.
3. Kontrollige turvavööpingutit (kui kuulub varustusse), tõmmates sellest vöö välja. Kontrollige, kas pinguti on defektideta ning kas vöö liigub sellest välja ja sinna sisse õigesti.
4. Kontrollige turvavöö väljasolevat osa, et see ei oleks liiga pleekinud ega määrdunud / tolmunud. Kui vöölint on kohati kaotanud oma esialgse värvi või on väga määrdunud, võib vöö tugevus olla vähenenud.

Turvavöö varuosi saab hankida Bobcati edasimüüjalt.

Joonis 148



LIIKUMISALARMI SÜSTEEM

Kirjeldus


Ekskavaatori varustusse võib kuuluda liikumisalarm. Liikumisalarm hakkab tööle, kui juht liigutab sõiduhuobasid edasi- või tagasikäigu suunas. Liikumisalarmi kõlamiseks peavad hüdraulikaosad töötama ja juhthoovad tuleb viia sujuvalt edasi- või tagasikäigu asendisse.

Kontrollimine

Joonis 149



Joonis 150



Kontrollige, kas liikumisalarmi silt (1) [Joonis 149] (kabiiniga mudel) või (1) [Joonis 150] (varikatusega mudel) on alles ega ole kahjustada saanud. Vajaduse korral asendage uutega.

MÄRKUS. Liikumisalarmi testimiseks tuleb ekskavaatoriga veidi nii edasi kui ka tagurpidi liikuda. Ärge lubage testimise ajaks masina tööpiirkonda kõrvalisi isikuid.

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Kui mootor töötab kinnises ruumis, peab ruum olema hästi ventileeritud, et vältida heitgaaside kogunemist. Kui mootor on statsionaarse raamiga, juhtige heitgaasid välja. Heitgaasid sisaldavad lõhnatud ja nähtamatuid gaase, mis võivad olla surmavad.

W-2050-0807

Istuge juhiistmele ja kinnitage turvavöö. Käivitage mootor. (Vt KÄIVITAMISEELSE TOIMINGUD, lk 62.)


Liigutage sõiduhuobasid (ühekaupa) edasisuunas. Liikumisalarm peab sisse lülituma. Liigutage sõiduhuobasid (ühekaupa) tagasisuunas. Liikumisalarm peab sisse lülituma.

Viige mõlemad hoovad uuesti NEUTRAALASENDISSE ja keerake ekskavaatori süütevõti väljalülitatud asendisse OFF. Väljuge ekskavaatorist. (Vt MOOTORI SEISKAMINE JA EKS Kavanaughatorist LAHKUMINE, lk 69.)

LIKUMISALARMI SÜSTEEM (JÄRG)

Kontrollimine (järg)

Joonis 151



Liikumisalarm (1) **[Joonis 151]** asub ekskavaatori tagaosas all. (Mootori õlimahuti kõrval.)

Kontrollige, kas liikumisalarmi elektriühendused (2), juhtmestik (3) **[Joonis 151]** ja liikumisalarmi lüliti (1) **[Joonis 152]** pole kahjustatud ega logise. Kõik kahjustunud osad tuleb remontida või välja vahetada.

Liikumisalarmi lüliti ei võimalda reguleerimist, vaadake alltoodud teavet.

! HOIATUS

Masinal on liikumisalarm.
LIKUMISALARM PEAB TÖÖLE HAKKAMA,
kui masin edasi või tagasi liigub.

Selge nähtavuse puudumine sõidusuunas võib
kaasa tuua raskeid või surmavaid vigastusi.


Juht vastutab masina ohutu käitamise eest.

W-2786-0309

Lüliti asendi reguleerimine

Kaks liikumisalarmi lüliti paiknevad pörandapaneeli all asuva juhtklapi kahes sõidufunktsiooni juhtsektioonis. Eemaldage pörandakate ja pörandapaneel. (Vt juhiseid õige protseduuri kohta hooldusjuhendist.)

Joonis 152



Need kaks lüliti ei võimalda reguleerimist.

Kontrollige, kas liikumisalarmi elektriühendused (1) **[Joonis 152]** ja juhtmestik pole kahjustatud. Kõik kahjustunud osad tuleb remontida või välja vahetada.

Pärast lüliti vahetamist kontrollige liikumisalarmi töökorda.

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Töötava mootoriga masinat ei tohi hooldada, kui seda ei näe ette kasutusjuhend.


W-2012-0497

! HOIATUS

Hoidke tagaluuk masina töö ajal suletuna. Muidu võib luuk juuresolijaid raskelt vigastada.

W-2020-1285

Joonis 153




Tagaluugi saab lukustada (1) [Joonis 153] süütevõtmega.

Tõmmake fiksaatorit (2) [Joonis 153] ja avage tagaluuk.

Avage tagaluuk ja pöörake seda väljapoole, kuni fiksaator (1) [Joonis 154] hoiab seda avatuna.

Joonis 154




Tagaluugi sulgemiseks tõstke fiksaatorist (1) [Joonis 154] ja hakake aeglaselt tagaluuki sulgema.

Tagaluugi sulgemiseks suruge seda tugevasti.

Riivi reguleerimine

Joonis 155



Tagaluuki saab reguleerida kahe kummist puhvri juurest (1). Keerake lahti neli mutrit (2) [Joonis 155] ja reguleerige puhvreid, kuni tagaluuk lõpetab vibreerimise. Pärast reguleerimise lõpetamist keerake mutrid kindlalt kinni.


Enne ekskavaatori kasutamist sulgege tagaluuk.

PAREMPOOLNE KATE

Avamine ja sulgemine

Paremal


Joonis 156



Parempoolse katte fiksaatorile (1) juurde pääsemiseks avage tagaluuk **[Joonis 156]**.

Tõmmake hoob (1) **[Joonis 156]** alla ja avage parempoolne kate.

Joonis 157



Avage parempoolne kate ja pöörake seda ettepoole, kuni fiksaator (1) **[Joonis 157]** hoiab seda avatuna.

Tagaluugi sulgemiseks tõstke fiksaatorist (1) **[Joonis 157]** ja hakake aeglaselt tagaluuki sulgema.

KABIINI FILTRID


Puhastamine ja hooldamine

Välisõhufilter

Välisõhufiltrit tuleb regulaarselt puhastada. (Vt HOOLDUSKAVA, lk 96.)


Välisõhufilter paikneb kabiini paremal esinurgal.

Joonis 158



Eemaldage neli kruvi (1) ja eemaldage kate (2) [Joonis 158].

Joonis 159



Tõmmake filter (1) [Joonis 159] korpusest välja.

Filtri puhastamiseks kasutage survepesu. Vahetage väga räpane filter välja.

Pange tagasi kate (2) ja neli kruvi (1) [Joonis 158].


ÕHUPUHAСТИ HOOLDUS

Õigete hooldusintervallide määramiseks vaadake hoolduskava. (Vt HOOLDUSKAVA, lk 96.)

Kontrollige iga päev

Õhupuhasti paikneb mootoriruumis. Avage tagaluuk, et pääseda hoolduse tegemiseks õhupuhasti juurde. (Vt TAGALUUK, lk 102.)

Joonis 160




Kontrollige filtri seisukorra näidikut (1). Kui seisukorra näidikus on näha punast rõngast (2) [Joonis 160], tuleb õhufilter välja vahetada.

Asendage sisefilter igal kolmandal välisfiltri asenduskorral või juhiste järgi.

Filtrielementide vahetamine


Välisfilter

Joonis 161



Tõmmake fiksaator välja (1). Pöörake katet vastupäeva ja eemaldage tolmukate (2) [Joonis 161].

Joonis 162



Pöörake veidi filtrit ja tõmmake välimine filterelement (1) [Joonis 162] õhupuhasti korpusest välja.

Kontrollige, et korpus ei oleks kahjustatud.


Puhastage filtrikorpus ja tihenduspinnd. Ärge kasutage suruõhku.

Paigaldage uus filter.

ÕHUPUHAСТИ HOOLDAMINE (JÄRG)

Filtrielementide vahetamine (järg)

Joonis 163



Paigutage tormukate (1) [Joonis 163] korpuse peale. Pöörake korpust päripäeva, kuni fiksaator on üleval nagu joonisel näidatud.

Kinnitage tormukate (1) fiksaatorile (2) vajutades [Joonis 163].

Kontrollige kahjustuste puudumist õhu sisselaskesüsteemi voolikutel ja õhupuhasti korpusel. Veenduge, et kõik ühendused oleks tihedad.

Pärast välise filterelemendi vahetamist vajutage seisukorra näidikul olevat nuppu (2) [Joonis 160].

Käivitage mootor. Laske mootoril töötada maksimaalse pöörlemiskiirusega, seejärel vähendage pöördeid ja peatage mootor.


Kui filtri seisukorra näidikul ilmub nähtavale punane rõngas (1) [Joonis 160], vahetage sisemine filterelement välja.

Sisefilter

Sisemist filtrielementi vahetage ainult järgmistel tingimustel.

- Vahetage sisemine filtrielement välise filterelemendi iga kolmanda vahetamise ajal.
- Pärast välise filterelemendi vahetamist vajutage seisukorra näidikul olevat nuppu (2) [Joonis 160] ja käivitage mootor. Laske mootoril töötada maksimaalse pöörlemiskiirusega, seejärel vähendage pöördeid ja peatage mootor. Kui filtri seisukorra näidikul ilmub nähtavale punane rõngas, vahetage sisemine filtrielement.

Joonis 164



Eemaldage tormukate, välise filtrielement ja sisemine filtrielement (1) [Joonis 164].

MÄRKUS. Veenduge, et kõik tihendipinnad oleks tolmust ja prahist vabad.

Paigaldage uus sisemine filter.

Paigaldage välise filterelement ja tormukate.

Punase rõnga lähtestamiseks vajutage seisukorra näidikul olevat nuppu.

KÜTUSESÜSTEEM

Kütuse andmed

MÄRKUS. Kui soovite saada soovitusi oma piirkonna kohta, siis pöörduge kohaliku kütusetarnija poole.

USA standard (ASTM D975)

Kasutage ainult puhast ja kvaliteetset diislikütust (kvaliteediklass 2-D või 1-D).

Masinas tuleb kasutada väikese väävlisisaldusega diislikütust. Eriti madal väävlisisaldus on max 15 mg/kg (15 ppm).

Järgnevalt on esitatud üks võimalikest segamisjuhistest, mis aitab vältida kütuse paksemist madalate välistemperatuuride puhul.

TEMPERATUUR	KLASS 2-D	KLASS 1-D
Üle -9 °C (+15 °F)	100%	0%
Kuni -21 °C (-5 °F)	50%	50%
Alla -21 °C (-5 °F)	0%	100%

MÄRKUS. Selles masinas võib kasutada biodiisliga segatud kütust. Biodiisliga segatud kütuse biodiislisaldus ei tohi ületada viit protsenti, segamiseks tuleb kasutada eriti väikese väävlisisaldusega naftast valmistatud diislikütust. Sellise biodiislisaldusega kütusesegu mark on B5. Diislikütuse segu B5 peab vastama standardi ASTM nõuetele.

ELi standard (EN 590)

Kasutage ainult puhast ja kvaliteetset diislikütust, mis vastab standardi EN 590 alltoodud nõuetele.

- Eriti madala väävlisisaldusega diislikütus, mille väävlisisaldus on max 10 mg/kg (10 ppm).
- Diislikütus tsetaaniarvuga 51,0 ja rohkem.

MÄRKUS. Selles masinas võib kasutada biodiisliga segatud kütust. Biodiisliga segatud kütuse biodiislisaldus ei tohi ületada seitset protsenti, segamiseks tuleb kasutada eriti väikese väävlisisaldusega naftast valmistatud diislikütust. Sellise biodiislisaldusega kütusesegu mark on B7. Diislikütuse segu B7 peab vastama standardi EN590 nõuetele.

Biodiisel segukütus

Biodiisliga kütusesegul on eriomadusi, mida tuleb masina juures arvestada.

- Külmades ilmastikutingimustes võivad kütusesüsteemi osad ummistuda ja käivitumise raskemaks muuta.
- Biodiisliga segatud kütus on suurepärane mikroobide kasvu- ja saastumiskeskkond, mis võib põhjustada korrosiooni ning toitesüsteemi osade ummistumist.
- Biodiisliga segatud kütus võib kahjustada toitesüsteemi komponente, muu hulgas ummistada kütusefiltreid ja kahjustada kütusetorustikku.
- Vajaduse korral lühendage hooldusintervalle, nt puhastage toitesüsteemi sagedamini ning vahetage sagedamini kütusefiltrid ja kütusetorustik.
- Üle viieprotsendise biodiislisaldusega kütusesegude kasutamine võib mõjutada mootori tööga ning põhjustada voolikute, torude, pihustite, jugapumba ja tihendite oksüdeerumist.

Järgige biodiisliga kütusesegu kasutamisel järgmisi suuniseid.


- Hoidke kütusepaak alati võimalikult täis, et vältida õhuniiskuse kogunemist kütusepaaki.
- Veenduge, et kütusepaagi kork oleks kõvasti kinni.
- Biodiisliga kütusesegu võib kahjustada värvitud pindu; eemaldage värvitud pindadele tilkunud kütus otsekohe.
- Enne masina kasutamist nõrutage iga päev kogu vesi kütusefiltrist.
- Ärge ületage mootoriõli vahetamise intervalli. Pikemad õlivahetuse intervallid võivad mootorit kahjustada.
- Enne masina hoiustamist tühjendage kütusepaak, täitke see 100% nafta baasil diislikütusega, lisage kütusestabilisaatorit ja laske mootoril vähemalt 30 minutit töötada.

MÄRKUS. Biodiisliga kütusesegudel puudub pikemaajaline stabiilsus ning neid ei tohiks säilitada kauem kui kolm kuud.

KÜTUSESÜSTEEM (JÄRG)

Kütusepaagi täitmine

Joonis 165



Kütusepaagi korki avamiseks kasutatakse süütevõtit.

Eemaldage kütusepaagi kork (1) [Joonis 165].

Kasutage kütuse lisamisel puhast atesteeritud anumad. Tankida tohib ainult tuulevaikses kohas, kus puuduvad leegid või sädemed. **MITTE SUITSETADA!**

Paigaldage kütusepaagi kork ja keerake tihedalt kinni.

Koristage mahavoolanud kütus.

Sette ja vee eemaldamise või kütusefiltri vahetamise intervallide kohta vaadake hoolduskava. (Vt HOOLDUSKAVA, lk 96.)

MÄRKUS. Kütusepaagi täitmisel keerake käivituslülitist asendisse ON (sees), kui vasakpoolne juhtpult on üles tõstetud. Kütuse paaki lisamisel hakkab piiksuma helisignaali ja mida rohkem paak täitub, seda kiiremini helisignaali piiksub. Kui paak saab täis, muutub helisignaali pidevaks. Pidevat helisignaali kuuldes lõpetage tankimine. Keerake käivituslülitist asendisse OFF (väljas).

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Enne kütuse lisamist seiske mootor ja laske sellel maha jahtuda. **MITTE SUITSETADA!** Nende nõuete eiramine võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

W-2063-0807

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Mahavoolanud kütus või õli tuleb alati nõuetekohaselt eemaldada. Hoidke kütust ja õli eemal kuumusest, sädemetest ja süüdatud tubakatoodetest. Kui tuleohtlike materjalide läheduses eiratakse ohutusnõudeid, võib tagajärjeks olla plahvatus või tulekahju.

W-2103-0508


KÜTUSESÜSTEEM (JÄRG)

Õhu eemaldamine kütusesüsteemist


Pärast kütusefiltri vahetust või kütuse lõppemist kütusepaagis tuleb enne mootori käivitamist eemaldada kütusesüsteemist õhk.

Avage tagaluuk. (Vt Avamine ja sulgemine, lk 102.)

Joonis 169



Joonis 170



Avage kütusefiltri õhutusava (1) [Joonis 169] ja kasutage käsipumpa (käivituspump) (1) [Joonis 170], kuni õhutusavast (1) [Joonis 169] väljub mullivaba kütus.

Sulgege õhutusava (1) [Joonis 169].

Käivitage mootor. Võib osutuda tarvilikuks korraks avada õhutuskork (2) [Joonis 170] (kõrgsurvepumbal) veidi, kuni mootor töötab ühtlaselt.

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Diislikütus ja surve all olev hüdrovedelik võivad söövitada nahka ning kahjustada silmi, põhjustades raskeid vigastusi või surma. Surve all oleva vedeliku lekked ei pruugi olla nähtavad. Lekkekohtade leidmiseks kasutage kartongitükki või puupulka. Ärge otsige lekkekohta palja käega. Kandke kaitseprille. Vedeliku sattumisel nahale või silma pöörduge viivitamatult vastavaid traumasid tundva arsti poole.


W-2072-ET-0909

MOOTORI MÄÄRIMISSÜSTEEM

Mootoriõli taseme kontrollimine ja lisamine

Kontrollige mootoriõli taset enne mootori käivitamist ja iga 8–10 töötunni järel. (Vt HOOLDUSKAVA, lk 96.)

Joonis 171




Avage tagaluuk ja eemaldage õlimõõtevarras (1) [Joonis 171].

Õlinivoo peab olema mõõtevarda märkide vahel.

Kasutage kvaliteetset mootoriõli, mis vastab õigele API klassifikatsioonile.

Mootoriõli skeem

Joonis 172



**OODATAV TEMPERATUURIVAAHEMIK ENNE
JÄRGMIST ÕLIVAHETUST (DIISELMOOTORITE
PUHUL TULEB KASUTADA VÄHEMALT API
KLASSIFIKATSIOONI CI-4)**

[1] Sünteetiline õli – järgige sünteetilise õli tootja soovitusi.

Kasutage ainult kvaliteetset mootoriõli, mis vastab vähemalt API CI-4 nõuetele või on veelgi parem [Joonis 172].

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Mahavoolanud kütus või õli tuleb alati nõuetekohaselt eemaldada. Hoidke kütust ja õli eemal kuumusest, sädemetest ja süüdatud tubakatoodetest. Kui tuleohtlike materjalide läheduses eiratakse ohutusnõudeid, võib tagajärjeks olla plahvatus või tulekahju.

W-2103-0508

MOOTORI MÄÄRIMISSÜSTEEM (JÄRG)

Õli ja filtri eemaldamine ja vahetamine


Mootoriõli ja filtri hooldusintervallide määramiseks vaadake hoolduskava. (Vt HOOLDUSKAVA, lk 96.)

Pöörake ülaosa nii, et õli tühjenduskork oleks tagumiste roomikute vahel.

Laske mootoril töötada, kuni see on soojenenud töötemperatuurini. Seisake mootor.

Avage tagaluuk. (Vt Avamine ja sulgemine, lk 102.)


Joonis 173



Asetage õlipanni alla kogumisanum. Eemaldage mootori õlipanni põhjal olev tühjenduskork (1) **[Joonis 173]**.

Kasutatud õli taaskasutamise või utiliseerimise juures täitke keskkonnakaitse eeskirju.

Joonis 174



Eemaldage õlifilter (1) **[Joonis 174]** ja puhastage filtrikorpuse välispind.

Kasutage Bobcati originaalfiltrit. Niisutage filtri tihendit puhta õliga. Asetage filter kohale ja keerake käega kinni.

Paigaldage tühjendusava kork (1) ja keerake see kinni **[Joonis 173]**.

Eemaldage täiteava kork (2) **[Joonis 174]**.

Valage mootorisse õli. (Vt Mootoriõli taseme kontrollimine ja lisamine, lk 111.)

Paigaldage täiteava kork (2) **[Joonis 174]**.

Käivitage mootor ja laske paar minutit töötada.

Seisake mootor. Kontrollige, kas filter ei leki. Kontrollige õlinivood.

Lisage õli, nii et nivoo ulatuks mõõtevarda ülemise märgini.

MOOTORI JAHUTUSSÜSTEEM

Kontrollige jahutussüsteemi iga päev, et vältida ülekuumenemist, võimsuskadu ja mootori kahjustumist. (Vt HOOLDUSKAVA, lk 96.)

Puhastamine


MÄRKUS. Selles ekskavaatoris on kasutusel tõukeventilaator, seetõttu kulgeb radiaatorit / õlijahutit läbiv vool mootoriruumist parempoolse kate välisküljele. Radiaatori puhastamisel tuleb puhtaks teha nii radiaatori / õlijahuti sisemus kui ka välispind.

Avage tagaluuk. (Vt Avamine ja sulgemine, lk 102.)

Avage parempoolne kate. (Vt Avamine ja sulgemine, lk 103.)

MÄRKUS. Enne jahutussüsteemi hooldamist või puhastamist laske sel maha jahtuda.

Joonis 175



Puhastage radiaator ja õlijahuti suruõhu või survevee joaga (1) [**Joonis 175**] (nii sise- kui ka välispind). Ärge vigastage puhastamise ajal radiaatoriribisid.

Sulgege parempoolne kate. (Vt Avamine ja sulgemine, lk 103.)

Sulgege tagaluuk. (Vt Avamine ja sulgemine, lk 102.)

MOOTORI JAHUTUSSÜSTEEM (JÄRG)

Taseme kontrollimine

! HOIATUS

VÄLTIGE PÕLETUSHAAVU

Kuuma mootori radiaatorikorki ei tohi eemaldada. Võite saada raskeid põletushaavu.

W-2070-1203

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Järgmistel juhtudel tuleb kanda kaitseprille, et vältida silmade vigastamist.

- Survestatud vedelikud.
- Õhkupaisatav praht või lahtine materjal.
- Mootor töötab.
- Kasutatakse tööriistu.

W-2019-0907

OLULINE

KASUTAGE MASINAT SÄÄSTVALT

Jälgige, et vee ja antifriisi suhe oleks õige.

Liiga suur antifriisisisaldus vähendab jahutussüsteemi efektiivsust ja võib põhjustada mootori tööea olulist vähenemist.


Liiga vähese antifriisi korral väheneb mootori sisekomponente kaitsvate lisandite hulk, langeb keemistemperatuur ja halveneb mootori külmakindlus.

Segage jahutusvedelik alati enne valmis. Kui valate paaki antifriisikontsentrati, võib see mootorit raskelt kahjustada.

I-2124-0497

Avage tagaluuk. (Vt Avamine ja sulgemine, lk 102.)

Joonis 176



Kontrollige jahutusvedeliku taset mahutis (1) [Joonis 176].

Jahutusvedeliku tase peab alati jääma paisupaagile märgitud joonte MAX ja MIN vahele.

MÄRKUS. Tehases on jahutussüsteem täidetud propüleenglükooliga (lilla). ÄRGE segage omavahel propüleenglükooli ja etüleenglükooli.

MOOTORI JAHUTUSSÜSTEEM (JÄRG)

Jahutusvedeliku eemaldamine ja vahetamine

Õige hooldusintervalli määramiseks vaadake hoolduskava. (Vt HOOLDUSKAVA, lk 96.)

Seisake mootor. Avage parempoolne kate. (Vt Avamine ja sulgemine, lk 103.)




VÄLTIGE PÕLETUSHAAVU

Kuuma mootori radiaatorikorki ei tohi eemaldada. Võite saada raskeid põletushaavu.


W-2070-1203

Joonis 177




Kui mootor on jahtunud, keerake lahti ja eemaldage jahutusvedeliku täiteava kork (1) [Joonis 177].

Joonis 178



Ühendage voolik radiaatori põhjal oleva tühjenduskraaniga. Avage tühjenduskraan (1) [Joonis 178] ja laske jahutusvedelik kogumisanumasse.

Joonis 179



Ühendage voolik mootoriploki oleva tühjenduskraaniga. Avage tühjenduskraan (1) [Joonis 179] ja laske jahutusvedelik kogumisanumasse.

Pärast kogu jahutusvedeliku väljalaskmist sulgege tühjenduskraanid.

Töödelge kasutatud jahutusvedelik ümber või utiliseerige keskkonnasäästlikul viisil.

Segage jahutusvedelik valmis eraldi mahutis. (Vt Mahutavus, lk 167.)

MÄRKUS. Tehases on jahutussüsteem täidetud propüleenglükooliga (lilla). ÄRGE segage omavahel propüleenglükooli ja etüleenglükooli.

Temperatuuril -37°C (-34°F) pakub piisavat kaitset külmumise eest vedelik, mis sisaldab 5 l propüleenglükooli ning 4,4 l vett **VÕI** 1 USA gallon propüleenglükooli ja 3,5 kvarti vett.

Lisage valmissegatud jahutusvedelikku (47% vett ja 53% propüleenglükooli) paaki, kuni jahutusvedeliku tase tõuseb paagi alumise märgini.

Jahutussüsteemis oleva propüleenglükooli seisundit saab kontrollida refraktomeetriga.

Lisage valmissegatud jahutusvedelikku õige taseme saavutamiseni. Paigaldage jahutusvedeliku täiteava kork.


Laske mootoril töötada, kuni see on soojenenud töötemperatuurini. Seisake mootor. Kui mootor on jahtunud, kontrollige jahutusvedeliku taset. Vajaduse korral lisage jahutusvedelikku. Paigaldage jahutusvedeliku täiteava kork.

Sulgege tagaluuk.

ELEKTRISÜSTEEM

Kirjeldus

Joonis 180



Ekskavaatoril on 12 V elektrisüsteem, kus mass on ühendatud vooluallika miinuspoolusega. Elektrisüsteemi kaitsevad ekskavaatori parempoolse katte all paiknevad kaitsmed (1) **[Joonis 180]**. Kaitsmed kaitsevad elektrisüsteemi ülekoormuse eest. Enne mootori taaskäivitamist tuleb leida ülekoormuse tekkimise põhjus ja see kõrvaldada.

Akukaablid peavad olema puhtad ja tugevalt ühendatud. Kontrollige elektrolüüdi nivood akus. Vajaduse korral lisage destilleeritud vett. Puhastage aku ja juhtmed hapest ja korrosioonist söögisooda vesilahusega.

Akuklemme ja kaabliotsakuid saab kaitsta korrosiooni eest akumäärdega (6664458) või määrdeainega.

HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Akuhape tekitab nahale ja silma sattudes raskeid söövitusi. Kaitseks elektrolüüdi eest kandke kaitseprille, kaitseriietust ja kummikindaid.

Elektrolüüdi sattumisel nahale peske see kohe veega ära. Happe silma sattumisel pöörduge kiiresti arsti poole ja loputage silmi ainult puhta jaheda veega vähemalt 15 minutit.

Elektrolüüdi allaneelamisel juua suures koguses vett või piima! ÄRGE püüdke esile kutsuda oksendamist. Pöörduge kohe arsti poole.

W-2065-0807

Kaitsemete ja rele asukoht / identifitseerimine

Kaitsmete kaane siseküljel on silt, mis näitab kaitsmete asukohta ja nimivoolu.

Kaitsmete ja releede kontrollimiseks või vahetamiseks eemaldage kaas.


Asukohad ja nimivoolutugevused on esitatud tabelis **[Joonis 181]**.

Asendage kaitsmed alati sama tüüpi ja sama voolutugevusega kaitsmetega.

ELEKTRISÜSTEEM (JÄRG)

Kaitsmete ja releede asukoht / tähistus (jätkub)

Joonis 181



Asukohad ja nimivoolutugevused on esitatud allolevas tabelis ja sildil [Joonis 181]. Releed märgib täht „R“ veerus AMP.

NR	TÄHISED	KIRJELDUS	AMP-RID	NR	TÄHISED	KIRJELDUS	AMP-RID	NR	TÄHISED	KIRJELDUS	AMP-RID
1		EI OLE KASUTUSEL		9		Lülitatav toide	R	17		Paneel / näidiku juhtseade	25
2		EI OLE KASUTUSEL		10		Kütusesulgur	R	18		ACD mittelülitav toide	25
3		Süütevõti	5	11		Soojendusventilaator	R	19		Valgustus	25
4		Kütusesulgur	25	12		Valgustus	R	20		Toiteport	15
5		Klaasipuhasti / pesur	10	13		Hüdrauliline mõõdavool / võimsuse ületamine	R				
6		Lülitatav toide	20	14		Hõõgküünlad	R				
7		Generaatori ergastamine / kütteseade	25	15		EI OLE KASUTUSEL	R				
8		ACD lülitatav toide	25	16		Käiviti	R				


ELEKTRISÜSTEEM (JÄRG)

Aku lahkülüiti

Akukaablite lahtivõtmisel või ühendamisel keerake lahkülüiti esmalt asendisse OFF (väljas).

Avage parempoolne kate. (Vt PAREMPOOLNE KATE, lk 103.)

Joonis 182



Lahkülüiti (1) **[Joonis 182]** paikneb parempoolse katte all kütusepaagi korgi kohal.

Asendisse OFF (väljas) seadmiseks keerake lüliti (1) **[Joonis 182]** vastupäeva, asendisse ON (sees) seadmiseks päripäeva (näidatud asendis ON (sees)).

MÄRKUS. Asendis OFF (väljas) saab sulgurlüliti võtme lülitist eemaldada. Võti on ketiga lülitaluse külge kinnitatud.


ELEKTRISÜSTEEM (JÄRG)

Aku hooldamine

Õigete hooldusintervallide määramiseks vaadake HOOLDUSKAVA. (Vt HOOLDUSKAVA, lk 96.)

Masinaga kaasas olev Bobcat-tüüpi aku on suletud ega vaja vett. Maksimaalse kasutusaja saavutamiseks tuleb akusid õigesti laadida ja hoiustada.

Joonis 183



Usaldusväarsuse ja aku pika kasutusaja saavutamiseks tehke järgmist.

- Veenduge, et aku ühendused ja klemmid oleksid puhtad [**Joonis 183**].
- Veenduge, et klemmid oleksid pingul.
- Eemaldage akult ja klemmidelt korrosioonisaadused naatriumbikarbonaadi (söögisooda) ja vesilahuse abil.
- Akuklemme ja kaabliotsakuid saab kaitsta korrosiooni eest Bobcati akumäärdega või määrdeainega.
- Laske masinal vähemalt 15 minutit pärast käivitamist töötada, et taastada käivitamisel tekkinud akukulu.
- Hoidke aku täislaetuna. Sellest olenebki põhiliselt aku kasutusaja pikkus.
- Kasutage akulaadijat suures osas tühjaks saanud aku laadimiseks, selle asemel, et loota masina laadimissüsteemi peale. (Vt Aku laadimine, lk 120.)
- Harva kasutatavate masinate akude taset kontrollige iga 30 päeva järel. (Vt Aku kontrollimine, lk 120.)

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Akuhape tekitab nahale ja silma sattudes raskeid söövitusi. Kaitseks elektrolüüdi eest kandke kaitseprille, kaitseriietust ja kummikindaid.

Elektrolüüdi sattumisel nahale peske see kohe veega ära. Happe silma sattumisel pöörduge kiiresti arsti poole ja loputage silmi ainult puhta jaheda veega vähemalt 15 minutit.

Elektrolüüdi allaneelamisel juua suures koguses vett või piima! ÄRGE püüdke esile kutsuda oksendamist. Pöörduge kohe arsti poole.

W-2065-0807

Aku täitumuse hoidmine

Kõik akud saavad ajaga tühjaks. Selle masina mõni funktsioon vajab akutoidet isegi siis, kui masinat ei kasutata. Soovitav on kasutada kvaliteetset aku täitumuse hoidjat tagamaks, et masinat saab vajaduse korral käivitada ja vältimaks akude kulukat väljavahetamist.

Aku täitumuse hoidjad

Kasutage kvaliteetset aku täitumuse hoidjat, et säilitada nende masinate akude täitumus, mida tihti ei kasutata, üle 12,4 voldi. Akud, mille täitumus on alla 12,4 voldi, tuleb kõigepealt akulaadijaga laadida. Päikeseenergia põhinevate aku täitumuse hoidjate võimsus peab töökindluse tagamiseks olema vähemalt 10 vatti.


Aku hooldus masina hoiustamise ajal

Eemaldage aku, kui panete masina pikemaks ajaks hoiule. Laadige aku täielikult täis. Hoidke akut külmas ja kuivas kohas, mis on üle külmumistemperatuuri, ja laadige seda aeg-ajalt. Kui te ei soovi akut eemaldada, tuleb kasutada kvaliteetset aku täitumuse hoidjat vältimaks aku iseeneslikku tühjenemist või juhtseadmete, tarvikute ja masinaaju laadsete funktsioonide talitusest tingitud tühjaks saamist.

ELEKTRISÜSTEEM (JÄRG)

Aku kontrollimine

Joonis 184



Kõige lihtsam ja levinum viis aku täitumuse kindlaks tegemiseks on digitaalse multimeetri või voltmeetri (1) [Joonis 184] kasutamine.

Aku, mille täitumus on vähem kui 12,4 volti, tuleb akulaadija tootja soovitusel laadida 100% peale. **Täpse mõõtetulemuse saamiseks oodake pärast masina kasutamist või aku laadimist vähemalt 60 minutit.**

Kui tulemus on pärast mitmetunnist aku laadimist väiksem kui 12,4 volti, pöörduge aku põhjalikumaks kontrollimiseks Bobcati edasimüüja poole.

Aku elektrolüüdi külmumistemperatuur oleneb aku täitumusest. Akupinge säilitamine üle 12,4 V aitab vältida selle külmumist isegi väga madalate temperatuuride korral.

Aku külmumine võib sisemist võre kahjustada ja põhjustada kesta moondumist ning pragunemist. Sellisel juhul visake aku ära, järgides kohalikke regulatsioone.

Aku laadimine

Soovitatakse kasutada 12-voldise laadimissüsteemiga akulaadija. Akulaadija tootja juhtnööride kohaselt laadige aku 12,6 voldile (100% laaditud). Ala- ja ülelaadimise vältimiseks tuleb akusid laadida toatemperatuuril. Ärge kunagi püüdke külmunud akut laadida.

Järgmises tabelis on toodud ligikaudne aeg, mis kulub tühja aku laadimiseks. Täpse mõõtetulemuse saamiseks oodake pärast masina kasutamist või aku laadimist vähemalt 60 minutit.

AKU-PINGE	AKU TÄITUMUS	LAADIJA MAKSIMAALNE MÄÄR		
		30 amprit	20 amprit	10 amprit
12,6 V	100%	KASUTAMISEKS VALMIS		
12,4 V	75%	0,9 h	1,3 h	2,5 h
12,2 V	50%	1,9 h	2,7 h	5,1 h
12,0 V	25%	2,9 h	4,3 h	7,8 h
11,8 V	0%	4,0 h	5,7 h	10,7 h

MÄRKUS. Kasutage kvaliteetset automaatlaadijat, et kaitsta akut ülelaadimisest põhjustatud kahjude eest.

! HOIATUS

AKUST ERALDUVAD GAASID VÕIVAD PLAHVATADA JA PÕHJUSTADA RASKEID VIGASTUSI VÕI SURMA. Akude käsitlemisel ärge suitsetage ega kasutage lahtist tuld. Käivitusakut kasutades ühendage viimasena masina massi külge miinusklemm.

Ärge käivitage ega laadige külmunud või kahjustatud akut. Soojendage aku enne akulaaduriga ühendamist temperatuurini 16 °C (60 °F). Enne kaablite ühendamist või lahtivõtmist lülitage akulaadur välja ja lahutage toitevõrgust. Lisaaku kasutamisel, akude laadimisel või katsetamisel ärge kummarduge aku kohale.

W-2066-0910

OLULINE

Ekskavaatori abikäivitamine teiselt masinalt.

Kui ekskavaatorit on tarvis käivitada teise masina akult, veenduge hõõgküünlaid kasutades, et mootor EI töötaks. Töötava masina kõrgepingekoikumised võivad hõõgküünlad läbi põletada.

I-2060-0906


Kui on tarvis käivitada mootorit abiakuga, OLGE ETTEVAATLIK. Üks inimene peab olema juhiistmel ja teine ühendama akujuhtmed külge või eemaldama need.

Veenduge, et süüde oleks välja lülitatud. Käivitusaku pinget peab olema 12 V.

Avage tagaluuk. (Vt Avamine ja sulgemine, lk 102.)

MÄRKUS. Et sundkäivituseks akule ligi pääseda, tuleb eemaldada aku kinnitusklamber ja tõsta aku väljapoole. Nii on aku plussklemm ligipääsetav.


Joonis 185



Eemaldage kolm polti (1) ja eemaldage parempoolne alumine kate (2) [Joonis 185].


Avage parempoolne kate. (Vt Avamine ja sulgemine, lk 103.)

Joonis 186



Eemaldage kolm polti (1) ja eemaldage aku kinnitusplaat (2) [Joonis 186].

Joonis 187



Ühendage esimese juhtme ots käivitusaku plussklemmi (+) külge. Ühendage sama juhtme teine ots ekskavaatori aku plussklemmi (+) külge (1) [Joonis 185].

Ühendage teise ühendusjuhtme üks ots käivitusaku miinuslemmi (-) külge. Ühendage sama kaabli teine ots karkassi maanduspunkti (2) [Joonis 187] külge.

Käivitage mootor. Pärast mootori käivitumist ühendage esmalt lahti miinuslemmi (-) ühendusjuhe (1) [Joonis 187].

Ühendage lahti ekskavaatori startermootori ühendusjuhe (1) [Joonis 185].

ELEKTRISÜSTEEM (JÄRG)

Käivitusaku kasutamine (sundkäivitus) (järg)

Paigaldage tagasi aku plusskaabli kate ja lükake aku täielikult sisse. Paigaldage tagasi aku kinnitusplaat (2) ja kaks polti (1) [Joonis 186].

Pange tagasi parempoolne kate [Joonis 185].

MÄRKUS. (Vt Käivitus külma ilmaga, lk 67.)

OLULINE

Generaator võib kahjustuda järgmistel juhtudel.


- Mootori käivitamisel on akujuhtmed lahti ühendatud.
- Kiirlaaduri kasutamisel või keevitamisel on akujuhtmed külge ühendatud. (Eemaldage aku küljest mõlemad juhtmed.)
- Lisaaku (käivitusaku) juhtmed on valesti ühendatud.

I-2223-0903

ELEKTRISÜSTEEM (JÄRG)

Aku eemaldamine ja paigaldamine

Joonis 188




Eemaldage kolm polti (1) ja eemaldage parempoolne alumine kate (2) [Joonis 188].

Avage parempoolne kate. (Vt Avamine ja sulgemine, lk 103.)

Keerake aku lahklüliti asendisse OFF (väljas). (Vt Aku lahklüliti, lk 118.)


Joonis 189



Eemaldage kolm polti (1) ja eemaldage aku kinnitusplaat (2) [Joonis 189].

Lükake aku paremale, et pääseksite ligi akujuhtmetele.

Joonis 190



Esimesena ühendage lahti miinusklemm (–) (1) [Joonis 190].

Ühendage lahti akujuhtme plussklemm (+) (2) [Joonis 190].

Eemaldada aku.

Puhastage alati klemmid ja juhtmeotsad, isegi uue aku paigaldamisel.

Asetage aku akukarpi.

Ühendage akukaablid. Ühendage miinusjuhe (–) (1) [Joonis 190] sädemete vältimiseks viimasena. Paigaldage tagasi akuklemmide katted ja lükake aku täies ulatuses sisse.

Pingutage klemmide kinnitusmutreid momendini 7 N•m (5 ft-lb).

Paigaldage kinnitusplaat (2) ja kaks polti (1) [Joonis 185]. Pange tagasi alumine kate [Joonis 188].

Keerake aku lahklüliti asendisse ON (sees). (Vt Aku lahklüliti, lk 118.)

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Akuhape tekitab nahale ja silma sattudes raskeid söövitusi. Kaitseks elektrolüüdi eest kandke kaitseprille, kaitseriietust ja kummikindaid.

Elektrolüüdi sattumisel nahale peske see kohe veega ära. Happe silma sattumisel pöörduge kiiresti arsti poole ja loputage silmi ainult puhta jaheda veega vähemalt 15 minutit.

Elektrolüüdi allaneelamisel juua suures koguses vett või piima! ÄRGE püüdke esile kutsuda oksendamist. Pöörduge kohe arsti poole.

W-2065-0807

HÜDRAULIKASÜSTEEM


Hüdrovedeliku kontrollimine ja lisamine

Parkige masin tasasele pinnale.

Tõmmake sisse kopavarre ja kopa silindrid, asetage kopp maapinnale ja langetage sahk. Seisake mootor.

Avage parempoolne kate. (Vt Avamine ja sulgemine, lk 103.)

Joonis 191



Parkige masin näidatud asendisse **[Joonis 191]**. (Soovitav on hüdrovedelikku kontrollida siis, kui see on külm.)

Kontrollige hüdraulikaõli taset, see peab ulatuma vaateavani (1) **[Joonis 191]**. Hüdraulikapaagil oleval sildil on näidatud õli õige tase.

A – õige õlitase COLD (eelistatud)
B – õige õlitase HOT (valikuline)


! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Mahavoolanud kütus või õli tuleb alati nõuetekohaselt eemaldada. Hoidke kütust ja õli eemal kuumusest, sädemetest ja süüdatud tubakatoodetest. Kui tuleohtlike materjalide läheduses eiratakse ohutusnõudeid, võib tagajärjeks olla plahvatus või tulekahju.

W-2103-0508

Joonis 192



Eemaldage vasakpoolse kate ülaservast kaks kruvi (1) **[Joonis 192]** ja eemaldage kate.

Puhastage mahuti korgi ümbrus (2) **[Joonis 192]** ja eemaldage mahuti kork.

Kontrollige täitesõela (3) seisukorda **[Joonis 192]**. Vajaduse korral puhastage või vahetage.

Veenduge, et sõel oleks enne vedeliku lisamist paigaldatud.

Lisage mahutisse õiget vedelikku, kuni see ilmub vaateaknas nähtavale.

Kontrollige korki ja vajaduse korral puhastage seda. Asendage kahjustatud kork.

Paigaldage kork tagasi.


Sulgege parempoolne kate ja tagaluuk.

HÜDRAULIKASÜSTEEM (JÄRG)

Hüdraulika- / hüdrostaatikavedeliku skeem

Joonis 193

HÜDRAULIKA- / HÜDROSTAATIKAVEDELIK SOOVITUSLIK ISO-VISKOOSUSKLASS (VG) JA VISKOOSUSINDEKS (VI)



EELDATAV TEMPERatuurIVAHEMIK MASINA KASUTAMISEL

- [1] VG 100; vähemalt VI 130
- [2] VG 46; vähemalt VI 150
- [3] BOBCAT-i aastaringseks kasutuseks mõeldud vedelik
- [4] BOBCAT-i sünteetiline vedelik
- [5] BOBCAT-i biolagunev hüdraulika- / hüdrostaatikavedelik (Erinevalt biolagunevatest vedelikest, mis põhinevad juurviljadel, on Bobcati biolagunev vedelik valmistatud töötemperatuuril oksüdeerumise ja soojusest tingitud tööseisakute vältimiseks.)

Paigaldage õlitäiteava kork.

Hüdrofiltrite eemaldamine ja paigaldamine

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Mahavoolanud kütus või õli tuleb alati nõuetekohaselt eemaldada. Hoidke kütust ja õli eemal kuumusest, sädemetest ja süüdatud tubakatoodetest. Kui tuleohtlike materjalide läheduses eiratakse ohutusnõudeid, võib tagajärjeks olla plahvatus või tulekahju.


W-2103-0508

Hüdroõli filter

Õigete hooldusintervallide määramiseks vaadake hoolduskava. (Vt HOOLDUSKAVA, lk 96.)

Avage tagaluuk. (Vt Avamine ja sulgemine, lk 102.)

Joonis 194



Eemaldage hüdrovoolikud (1) [Joonis 194].

Puhastage filtrikorpuse tihendialune pind.

Niisutada uue filtri tihendit puhta hüdroõliga. Paigaldage uus filter ja keerake see käsitsi (tööriistata) kinni. Kasutage Bobcati originaalfiltrit.

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Mahavoolanud kütus või õli tuleb alati nõuetekohaselt eemaldada. Hoidke kütust ja õli eemal kuumusest, sädemetest ja süüdatud tubakatoodetest. Kui tuleohtlike materjalide läheduses eiratakse ohutusnõudeid, võib tagajärjeks olla plahvatus või tulekahju.

W-2103-0508

HÜDRAULIKASÜSTEEM (JÄRG)

Hüdrovedeliku eemaldamine ja vahetamine

Õigete hooldusintervallide määramiseks vaadake hoolduskava. (Vt HOOLDUSKAVA, lk 96.)

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Diislikütus ja surve all olev hüdrovedelik võivad söövitada nahka ning kahjustada silmi, põhjustades raskeid vigastusi või surma. Surve all oleva vedeliku lekked ei pruugi olla nähtavad. Lekkekohtade leidmiseks kasutage kartongitükki või puupulka. Ärge otsige lekkekohta palja käega. Kandke kaitseprille. Vedeliku sattumisel nahale või silma pöörduge viivitamatult vastavaid traumasid tundva arsti poole.


W-2072-ET-0909

Tõmmake kopavarre ja kopa silindrid tagasi, langetage kopp maapinnale. Seisake mootor.

Avage tagaluuk. (Vt Avamine ja sulgemine, lk 102.)

Eemaldage vasakpoolne kate [Joonis 192].

Joonis 195



Hüdrovedeliku väljalaskeava kork (1) [Joonis 195] paikneb hüdropumba sisselaskeliitmikul.

Eemaldage kork (1) [Joonis 195].


Laske vedelikul voolata nõusse.

Töödelge kasutatud vedelik ümber või utiliseerige see keskkonnasäästlikul viisil.

Paigaldage kork (1) [Joonis 195].


Valage paaki vedelikku. (Vt Hüdrovedeliku kontrollimine ja lisamine, lk 124.)

Joonis 196



Kui mootor on asendis VÄLJAS, keerake hüdraulikapumbal olev kork (1) [Joonis 196] lahti. Kui korgist valgub välja mullivaba hüdraulikavedelik, keerake kork kinni. **ÄRGE KASUTAGE MASINAT, KUI KORK ON EEMALDATUD.** Pingutage korki momendini 30–34 N•m (22–25 ft•lb).

Joonis 197



Hüdraulikasüsteemi jahutil on ka kork (1) [Joonis 197], mille kaudu õhku väljastada. Asetage korgi alla mahuti ja keerake korki aeglaselt lahti, kuni korgist hakkab voolama õhumullideta hüdrovedelikku. Keerake kork kinni.

Töödelge kasutatud vedelik ümber või utiliseerige see keskkonnasäästlikul viisil.

Käivitage mootor ja kasutage kõiki masina hüdraulilisi funktsioone. Seisake mootor. Kontrollige vedelikunivood ja vajaduse korral lisage vedelikku.

SÄDEMEPÜÜDURSUMMUTI

Puhastamine

Õigete hooldusintervallide määramiseks vaadake HOOLDUSKAVA. (Vt HOOLDUSKAVA, lk 96.)

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Kui mootor töötab kinnises ruumis, peab ruum olema hästi ventileeritud, et vältida heitgaaside kogunemist. Kui mootor on statsionaarse raamiga, juhtige heitgaasid välja. Heitgaasid sisaldavad lõhnatud ja nähtamatuid gaase, mis võivad olla surmavad.

W-2050-0807

! HOIATUS

Enne sädemekambri puhastamist seisake mootor ja laske summutil maha jahtuda. Kandke kaitseprille. Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada raske vigastuse.

W-2011-1285

OLULINE

See masin on tehases varustatud sädemepüüduri väljalaskesüsteemiga.

Sädemepüüduriga summutit (kui kuulub varustusse) tuleb töökorras hoidmiseks puhastada. Sädemepüüduriga summuti sädemekamber tuleb iga 100 töötunni järel tühjendada.

Mõne mudeli puhul toimib sädemepüüdurina turboülelaadur. Sellisel juhul peab sädemete püüdmise funktsiooni korralikuks toimimiseks turboülelaadur heas töökorras olema.

Kui kasutate masinat tuleohtlikus metsas, võsas või rohumaal, võib olla nõutav väljalaskesüsteemi külge kinnitatud sädemepüüdur, mida tuleb hoida heas töökorras. Sädemepüüduri nõudeid vaadake kohalikest seadustest ja eeskirjadest.

I-2284-ET-0909

! HOIATUS

Ärge mingil juhul kasutage ekskavaatorit plahvatusohtlikku tolmu või gaasi sisaldavas keskkonnas või kohas, kus mootori heitgaasid võivad kokku puutuda tuleohtlike ainetega. Hoiatuste eiramine võib põhjustada kehavigastusi või surma.

W-2068-1285

! HOIATUS

Kui mootor hooldustööde ajal töötab, peavad juhtimishoovad olema vabaasendis.

Hoiatuste eiramine võib põhjustada raske või surmava vigastuse.


W-2203-0595

Mitte töötada defektse väljalaskesüsteemiga ekskavaatoriga.

Seisake mootor. Avage tagaluuk. (Vt TAGALUUK, lk 102.)

Eemaldage vasakpoolne kate.

Joonis 198



Eemaldage summuti põhjal olev kork (1) [Joonis 198].

Käivitage mootor ja laske sel töötada umbes 10 sekundit, kusjuures teie abiline hoiab puidutükki summuti väljalaskeava ees. Tahm surutakse summuti puhastusava (1) kaudu välja [Joonis 198].

Seisake mootor. Paigaldage kork ning pingutage seda.

Sulgege tagaluuk.


ROOMIKUTE PINGUTUSASTE

Pingsuse kontrollimine


MÄRKUS. Sõltuvalt erinevatest töötingimustest ja erinevatest pinnasetüüpidest on erinev ka veermiku tihvtide ja läbiviikude kulumine. Roomiku pingsuse kontrollimine ja säilitamine on oluline. Õigete hooldusintervallide määramiseks vaadake hoolduskava. (Vt HOOLDUSKAVA, lk 96.)

Tõstke masina üks külj noole ja kopavarre abil üles (umbes 102 mm [4"]).

Joonis 199



Joonis 200



Tõstke sahk täiesti üles ja paigaldage saha ja roomikuraami alla tugijalad (1) [Joonis 199] ja [Joonis 200]. Langetage noolt, kuni masin toetub täielikult tugipukkidele.

Seisake mootor.

! HOIATUS


VIGASTUSTE VÄLTIMINE

Hoidke roomikute pingsuse kontrollimisel sõrmed ja käed liigenditest eemal.


W-2142-0903

Roomiku lõtk

Joonis 201



Joonis 202




Mõõtk lõtku ükskõik kumma roomikurulliku keskel. Ärge asetage sõrmi ega käsi roomiku ja rulliku vahelisse pilusse. Rulliku kontaktpinna ja roomikujuhiku ülemise otsa vahelise vahe mõõtmiseks kasutage polti või seadetihvti [Joonis 201] ja [Joonis 202].

Roomiku lõtk	8,3–13,5 mm (0,33–0,53")
--------------	-----------------------------

ROOMIKUTE PINGSUS (JÄTKUB)

Pingsuse reguleerimine

Joonis 203



Keerake lahti juurdepääsuava katte poldid ja pöörake kate lahti [Joonis 203].

Roomikute pingsuse suurendamine

Lisage määrdenipli kaudu (1) [Joonis 203] määret, kuni saavutatakse roomiku õige pingutusaste.

Roomikute pingsuse vähendamine

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Kui määrdenippel eemaldatakse enne rõhu alt vabastamist, võib nippel pääseda paigast suure jõuga ning põhjustada raskeid vigastusi või surma.

W-2490-0104

Roomikute pingsuse vähendamiseks tuleb määrdesilinder rõhu alt vabastada.

Keerake lahti õhutusnippel (MITTE määrdenippel) (2) [Joonis 203] ja vähendage rõhku, kuni roomiku pingsus on õige.

MÄRKUS. ÄRGE keerake õhutusniplit (2) [Joonis 203] lahti rohkem kui kaheksa pööride võrra.

Pingutage õhutusnippel jõumomendini 80–100 N•m (59–74 ft-lb).

Pöörake juurdepääsukate suletuks ja keerake selle poldid kinni.

Tõstke masin üles ja eemaldage tugipukid.


Korrake sama toimingut ka teisel küljel.

Käidelge kasutatud määret keskkonnanõuete kohaselt.

SÕIDUAJAM

Õli taseme kontrollimine ja lisamine

Joonis 204



Parkige ekskavaator tasasele pinnale nii, et korgid (1 ja 2) **[Joonis 204]** jäävad joonisel näidatud asendisse.

Eemaldage kork (1) **[Joonis 204]**. Vedeliku tase peab ulatuma ava alumise servani.

Kui vedeliku tase on madal, lisage ava kaudu määrdeainet (SAE 80W90).

Õli välja laskmine ja vahetamine

Õigete hooldusintervallide määramiseks vaadake hoolduskava. (Vt HOOLDUSKAVA, lk 96.)

Parkige ekskavaator tasasele pinnasele nii, et korgid (1 ja 2) **[Joonis 204]** jäävad joonisel näidatud asendisse. Eemaldage mõlemad korgid ja laske määrdeainet kogumisanumasse voolata.

! HOIATUS

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Mahavoolanud kütus või õli tuleb alati nõuetekohaselt eemaldada. Hoidke kütust ja õli eemal kuumusest, sädemetest ja süüdatud tubakatoodetest. Kui tuleohtlike materjalide läheduses eiratakse ohutusnõudeid, võib tagajärjeks olla plahvatus või tulekahju.

W-2103-0508

Paigaldage alumine kork (2) **[Joonis 204]**. Lisage korgi keskel asuva ava kaudu vedelikku, kuni selle tase ulatub ava alumise servani.



Paigaldage kork (1) **[Joonis 204]**.

GENERAATORI- JA VENTILAATORIRIHM

Rihma reguleerimine

Seisake mootor ja avage tagaluuk. (Vt Avamine ja sulgemine, lk 102.)

Joonis 205



Eemaldage kaks polti (1) ja paigutage rihmakaitse (2) [Joonis 205] nii, et see ei jääks ette.


Mõõtke rihma (3) [Joonis 205] pingsust rihma keskkohast.

Kui on olemas näidikuga rihmapinguti, on rihma ettenähtud pingsus uue rihma korral 272 – 292 N (61–65 lbf) ja kasutatud rihma korral 233 – 252 N (53–57 lbf).

Kui näidikuga rihmapingutit ei ole, on rihma ettenähtud pingsus 8,0 mm (5/16"), kui rihma keskele vajutatakse jõuga 66 N (15 lbf).

Paigaldage tagasi rihmakaitse (2) ja kaks polti (1) [Joonis 205].

Joonis 206



MÄRKUS. Fotol on iste selguse huvides eemaldatud. Istme all asuva hoiukarbi saab eemaldada, et mootorile istme alt ligi pääseda.

MÄRKUS. Generaatori reguleerpoltidele ligipääsemiseks tuleb eemaldada rihmakaitse (2) [Joonis 205] ja küünitada ümber mootori.

Kui rihma pingsus pole õige, siis keerake lõdvemaks polti ja mutrit (1) ning polti (2) [Joonis 206], kuni generaatorit on võimalik reguleerimiseks pöörata.

Reguleerige rihma pingsus õigeks [Joonis 205].

Kinnitage kinnitus- ja reguleerimispoldid. Kontrollige üle rihma pingsus, et näha, kas see pole generaatori poltide pingutamise käigus muutunud.

Paigaldage rihmakaitse tagasi (2) [Joonis 205].

Sulgege tagaluuk.

Rihma vahetamine

Keerake lõdvemaks polti ja mutrit (1) ning polti (2) [Joonis 206], kuni generaatorit on võimalik mootori suunas liigutada.

Eemaldage vana rihm ja paigaldage uus rihm.

Reguleerige rihma pingsus õigeks [Joonis 205].

Kinnitage kinnitus- ja reguleerimispoldid. Kontrollige üle rihma pingsus, et näha, kas see pole generaatori poltide pingutamise käigus muutunud.


Paigaldage rihmakaitse tagasi (2) [Joonis 205].

Sulgege tagaluuk.

KIIRLIITMIK

Kopaliigendi ja tööseadme liitmiku kontrollimine ja hooldamine


Joonis 207



Kontrollige, et kopaliigend (1) poleks kulunud ega kahjustunud. Kontrollige, et tööseadme tihvtid (2) [Joonis 207] poleks kulunud ega kahjustunud.

Kahjustatud masinaosad tuleb parandada või uutega asendada.

Joonis 208



Kontrollige kiirliitmikku kulumise ja kahjustuste suhtes. Kontrollige kiirliitmiku tihvte (1) ja konkse (2) [Joonis 208] (tööseadme küljes) kulumise ja kahjustuste suhtes.

Kahjustatud masinaosad tuleb parandada või uutega asendada.

ROOMIKU RULLIKU JA PINGUTUSRATTA MÄÄRIMINE

Protseduur

Roomiku rullik ja pingutusrattad on hooldusvabad. Laagrid on tihendatud.

HÜDRAULILISE ESKAVAATORI MÄÄRIMINE


Määrimiskohad

Parima töövõime tagamiseks määrige ekskavaatorit hoolduskava kohaselt. (Vt HOOLDUSKAVA, lk 96.)

Kasutage alati masina määrimiseks head liitiumbaasil universaalmääret. Kandke määret peale, kuni see hakkab välja voolama.

Järgmisi ekskavaatori määrdepunkte määrige **IGA 8–10 TÖÖTUNNI JÄREL**.


Joonis 209



Määrimiskohtade kirjeldus (määrdeniplite arv)


1. Hõlma silindrivarre ots (1) [Joonis 209]
2. Hõlma silindripõhja ots (1) [Joonis 209]
3. Hõlma pöördeteljed (2) [Joonis 209]

Joonis 210



4. Noole silindri vardaots (1) [Joonis 210]
5. Noole pöördtelje teljepoldid (3) [Joonis 210]
6. Noole pöörsilindrivarre ots (1) [Joonis 210]

Joonis 211




7. Noole pöördetelg (2) [Joonis 211]

HÜDRAULILISE EKSKAVAATORI MÄÄRIMINE (JÄRG)

Määrimiskohad (järg)


Joonis 212



8. Noole silindripõhja ots (1) [Joonis 212]

9. Kopavarre silindripõhja ots (1) [Joonis 212]


Joonis 213



10. Kopavarre silindrivarre ots (1) [Joonis 213]


11. Kopavarre pöördetelg (1) [Joonis 213]

Joonis 214



12. Kopa silindripõhja ots (1) [Joonis 214]

Joonis 215



13. Kopa silindrivarre ots (1) [Joonis 215]

14. Kopa lüli tihvt (1) [Joonis 215]


15. Kopa pöördetelg (2) [Joonis 215]

16. Kopa lüli (2) [Joonis 215]

HÜDRAULILISE EKSKAVAATORI MÄÄRIMINE (JÄRG)


Määrimiskohad (järg)

Joonis 216



17. Kabiiniukse hinged (3) [Joonis 216] (kui on olemas)

Joonis 217



18. Noole pöördemehhanismi silindripõhi (1) [Joonis 217]

Järgnevaid ekskavaatori määrdpunkte määrige **IGA 50 TÖÖTUNNI JÄREL**.


19. Pöörderingi ringjoon (1) [Joonis 217]

20. Pöördetelje hammasratas (1) [Joonis 217].
(Pumbake määret kolm kuni neli korda ja seejärel pöörake ülaosa 90° võrra. Pumbake määret kolm kuni neli korda ja pöörake jälle ülaosa 90° võrra. Korrake protseduuri, kuni pöördetelje hammasratta kõik neli asendit on määritud.)

PÖÖRDETELJED

Ülevaatus ja hooldus

Joonis 218



Liigenditel ja silindritel (1) olevat suurt tihvti hoiavad paigal polt (2) ja kaks mutrit (3) [Joonis 218].

Kahte mutrit (3) kasutatakse lukustusmutritena, mis hoiavad polti (2) kinni, surumata seda polti (2) vastu tihvtiga rummu. Pärast seda, kui kaks mutrit (3) on kinni keeratud, peaks polt (2) [Joonis 218] vabalt pöörlema. Informatsiooni saamiseks varuosade kohta pöörduge Bobcati müügiesindaja poole.

EKSKAVAATORI HOIUNDAMINE JA TÖÖLE ENNISTAMINE

Hoiundamine

Mõnikord võib tekkida vajadus Bobcati ekskavaator pikemaks ajaks seisma jätta ja hoiustada. Enne hoiustamist tuleks teha järgmist.

- Puhastage ekskavaator põhjalikult, kaasa arvatud mootoriruum.
- Määrige ekskavaator.
- Asendage kulunud ja kahjustatud osad.
- Sõitke ekskavaatoriga plankudele, mis on kuivas ja kaitstud varjualuses.
- Langetage nool täies ulatuses, nii et kopp toetub maapinnale.
- Katke kõik lahtised silindrivarred määrdega.
- Pange kütusepaaki kütusestabilisaatorit ja laske mootoril mõni minut töötada, et stabilisaator tsirkuleeriks pumpa ja kütusepihustitesse.
- Tühjendage jahutussüsteem ja loputage see. Täitke paak enne kokkusegatud jahutusvedelikuga.
- Vahetage kõik vedelikud ja filtrid (mootoris, hüdraulikasüsteemis).
- Vahetage välja kõik filtrid (nt õhupuhastis, kütteseadmes jne).
- Viige kõik juhtseadmed NEUTRAALASENDISSE.
- Eemaldada aku. Kontrollige, et elektrolüüdi tase oleks õige, seejärel laadige aku. Hoidke akut jahedas kuivas kohas, kaitstuna külmumise eest, ja laadige seda hoiundamise vältel aeg-ajalt.
- Sulgege väljalasketoru ava.
- Pange masinale silt, mis näitab, et see on hoiustamisolekus.

Uuesti kasutusele võtmine

Pärast Bobcati ekskavaatori hoiundamist tuleb enne ekskavaatoriga uuesti töötama hakkamist teha alljärgnevad toimingud.

- Kontrollige mootori ja hüdraulikasüsteemi vedelike tasemeid, kontrollige jahutusvedeliku taset.
- Paigaldage täislaetud aku.
- Eemaldage lahtiselt silindrivartelt määre.
- Kontrollige kõigi rihmade pingsust.
- Veenduge, et kõik kaitsekatted ja ohutusseadised oleks kohal.
- Määrige ekskavaator.
- Avage väljalasketoru.
- Käivitage mootor ja laske sellel mõni minut töötada, jälgides samal ajal, kas näidikuplokk ja süsteemid töötavad korralikult.
- Sõitke ekskavaatoriga plankudelt maha.
- Käitage masinat ja veenduge, et see oleks töökorras.
- Seisake mootor ja kontrollige, et poleks lekkeid. Parandage vajaduse järgi.

SÜSTEEMI SEADISTUS JA ANALÜÜS

DIAGNOSTIKA TEENINDUSKOODID	138
Hoolduskoodide vaatamine	138
Numbrikoodide loend	139
PAROOLI SEADISTAMINE (VÕTMETA KÄIVITUSPANEEL)	141
Parooli kirjeldus	141
Omaniku-, kasutaja 1 ja kasutaja 2 parooli muutmine	141
Parooli lukustusfunktsioon	142
HOOLDUSKELL	143
Kirjeldus	143
Tavaline näidikupaneel	143
Seadistus	143
Lähtestus	143

DIAGNOSTIKA TEENINDUSKOODID

Hoolduskoodide vaatamine

Hoolduskoodid aitavad edasimüüjal avastada võimalikke tõrkeid, mis võivad masinat kahjustada.

Tavaline näidikupaneel

Joonis 219



Vajutage ekraani näitude (1) [Joonis 219] vahetamiseks teabenuppu (2), kuni kuvatakse teeninduskood. Kui aktiivseid hoolduskoode on mitu, siis vahetuvad need ekraanil.

Kui teeninduskood puudub, kuvatakse **[NONE]** [Joonis 219].

MÄRKUS. Mitme hoolduskoodi kuvamine ja / või muud ebatavalised nähtused võivad esineda korrodeerunud või halva massiühenduse tõttu. Halva massiühenduse tunnuseks võib olla kõigi näidikupaneeli märgutulede vilkumine, helisignaal, esi- ja tagatulede vilkumine. Sama võib esineda madala pinge korral, näiteks lahti tulnud või korrodeerunud akukaablite puhul. Kui täheldate neid nähte, kontrollige kõigepealt maandust ja plussjuhtmeid.

DIAGNOSTIKA HOOLDUSKOODID (JÄRG)

Numbrikoodide loend

KOOD		KOOD	
L0102	Tulede nupu tõrge sees	M1305	Kütuse hoidesolenoid on akuga lühises
L0202	Automaatse tühikäigu nupu tõrge sees	M1306	Kütuse hoidesolenoid on maandusega lühises
L0302	Lisahüdroüsteemi nupu tõrge sees	M1307	Kütuse hoidesolenoidi ahel on avatud
L0402	Teabenupu tõrge sees		
L7404	Puudub side lüüsi kontrolleriga	M1402	Kütusepumba solenoidi tõrge sees
L7672	Näidikupaneeli programmeerimise tõrge	M1403	Kütusepumba solenoidi tõrge väljas
		M1407	Kütusepumba solenoidi ahel on avatud
M0216	Hüdraulikafilter ei ole ühendatud		
M0217	Hüdraulikafilter on ummistunud	M1605	Hüdroüsteemi möödavoolu solenoid on akuga lühises
		M1606	Hüdroüsteemi möödavoolu solenoid on maandusega lühises
M0309	Akupinge on liiga madal	M1607	Hüdroüsteemi möödavoolu solenoidi ahel on avatud
M0310	Akupinge on liiga kõrge	M1632	Hüdroüsteemi möödavoolu solenoidi liigvool
M0311	Akupinge on väga kõrge		
M0314	Akupinge on väga madal	M1705	Hüdroüsteemi käivitussolenoid on akuga lühises
M0322	Akupinge on allpool mõõtmispiiri	M1706	Hüdroüsteemi käivitussolenoid on maandusega lühises
		M1707	Hüdroüsteemi käivitussolenoidi ahel on avatud
M0414	Mootori õlirõhk on väga väike	M1732	Hüdroüsteemi käivitussolenoidi liigvool
M0415	Seiskumine mootori õlirõhu tõttu		
		M1802	PB väljundi tõrge, sees
M0610	Mootori töökiirus on liiga suur	M1803	PB väljundi tõrge, väljas
M0611	Mootori töökiirus on väga suur	M1807	PB väljundahel on avatud
M0613	Puudub mootori kiiruse signaal		
M0615	Seiskumine mootori töökiiruse tõttu	M1902	Võimsuse ületamise klapi rele tõrge sees
M0618	Mootori töökiirus on piiridest väljunud	M1903	PB klapi rele tõrge väljas
M0810	Mootori jahutusvedeliku temperatuur on kõrge	M2005	Kahe kiiruse funktsiooni solenoid on akuga lühises
M0811	Mootori jahutusvedeliku temperatuur on ülikõrge	M2006	Kahe kiiruse funktsiooni solenoid on maandusega lühises
M0815	Seiskumine mootori jahutusvedeliku temperatuuri tõttu	M2007	Kahe kiiruse funktsiooni solenoidi ahel on avatud
M0821	Mootori jahutusvedeliku temperatuur ületab lubatud vahemikku		
M0822	Mootori jahutusvedeliku temperatuur on allpool lubatud vahemikku	M2102	Hõõgküünla väljundi tõrge sees
		M2103	Hõõgküünla väljundi tõrge väljas
M0909	Kütuse tase on madal	M2107	Hõõgküünla väljundahel on avatud
M0921	Kütuse tase on ülalpool mõõtmispiiri	M2128	Hõõgküünla väljundi tõrge
M0922	Kütusetase on allpool mõõtmispiiri		
		M2202	Käiviti väljundi tõrge sees
M1121	Juhtpuldi anduri väärtus ületab lubatud vahemikku	M2203	Käiviti väljundi tõrge väljas
M1122	Juhtpuldi anduri väärtus on allpool lubatud vahemikku	M2207	Käiviti väljundahel on avatud
M1128	Juhtpuldi anduri tõrge		

DIAGNOSTIKA HOOLDUSKOODID (JÄRG)

Numbrikoodide loend (järg)

KOOD		KOOD	
M2302	Käiviti relee tõrge sees	M5505	Lisasüsteemi põhisolenoid on akuga lühises
M2303	Käiviti relee tõrge väljas	M5506	Lisasüsteemi põhisolenoid on maandusega lühises
		M5507	Lisasüsteemi põhisolenoidi ahel on avatud
M2402	Kütusepumba relee tõrge sees	M5532	Lisasüsteemi põhisolenoidi liigvool
M2403	Kütusepumba relee tõrge väljas		
		M5605	Lisasüsteemi vardasolenoid on akuga lühises
M2521	Koormusanduri väärtus on ülalpool lubatud vahemikku	M5606	Lisasüsteemi vardasolenoid on maandusega lühises
M2522	Koormusanduri väärtus on allpool lubatud vahemikku	M5607	Lisasüsteemi vardasolenoidi ahel on avatud
		M5632	Lisasüsteemi vardasolenoidi liigvool
M2602	Hõõgküünla relee tõrge sees		
M2603	Hõõgküünla relee tõrge väljas	M5721	Lisasüsteemi juhtlüliti väärtus ületab lubatud vahemiku ülemist raja
		M5722	Lisasüsteemi juhtlüliti väärtus on allpool lubatud vahemiku alumist raja
M3128	Toitekatkestus	M5724	Lisasüsteemi juhtlüliti väärtus erineb neutraalpunkti
M4109	Generaatori alavõimsus	M6204	Koormusmomendi anduri tõrge
M4110	Generaatori liigvõimsus	M6221	Laadimismomendi anduri väärtus ületab lubatud vahemikku
		M6222	Laadimismomendi anduri väärtus on allpool lubatud vahemikku
M4304	Puudub side võtmeta käivituspaneeliga	M6204	Koormusmomendi anduri tõrge
M4404	Puudub side teisese kontrolleri	M6402	Lülitalitluses toiteallika relee tõrge sees
		M6403	Lülitalitluses toiteallika relee väljas
M4621	5V anduri toide ületab lubatud vahemikku	M6407	Kommuteeritava võimsusrelele ahel on avatud
M4622	5V anduri toide on allpool lubatud vahemikku		
		M7002	Lülitalitluses toiteallika väljundi tõrge sees
M4721	8 V anduri toide ületab lubatud vahemikku	M7003	Lülitalitluses toiteallika väljundi tõrge väljas
M4722	8 V anduri toide on allpool lubatud vahemikku	M7007	Lülitalitluses toiteallika väljundahel on avatud
		M7028	Lülitalitluses toiteallika väljundi tõrge
M5002	Valgustuse väljundi tõrge sees		
M5003	Valgustuse väljundi tõrge väljas	M7423	Põhikontroller ei ole programmeeritud
		M7497	Uuendati põhikontrolleri tarkvara
M5205	Nihkefunktsiooni põhisolenoid on akuga lühises		
M5206	Nihkefunktsiooni põhisolenoid on maandusega lühises	M7604	Puudub side tavalise näidikupaneeliga
M5207	Nihkefunktsiooni põhisolenoidi ahel on avatud		
M5232	Nihkefunktsiooni põhisolenoidi liigvool	M7748	Mitu süütelukku
M5305	Nihkefunktsiooni vardasolenoidi tõrge sees	M7839	Töötundide loenduri muutus
M5306	Nihkefunktsiooni vardasolenoid on maandusega lühises		
M5307	Nihkefunktsiooni vardasolenoidi ahel on avatud	R7404	Puudub side põhikontrolleriga
M5332	Nihkefunktsiooni vardasolenoidi liigvool		
M5421	Nihkefunktsiooni juhtlüliti väärtus ületab lubatud vahemiku ülemist raja		
M5422	Nihkefunktsiooni juhtlüliti väärtus on allpool lubatud vahemiku alumist raja		
M5424	Nihkefunktsiooni juhtlüliti väärtus erineb neutraalpunkti		

PAROOLI SEADISTAMINE (VÕTMETA KÄIVITUSPANEEL)

Parooli kirjeldus

Põhiparool

Püsiv, juhuslikult valitud parool, mis on kehtestatud tehases ja mida ei saa muuta. Seda parooli kasutab hoolduseks Bobcati edasimüüja, kui omanikuparool ei ole teada, või omanikuparooli muutmiseks.

Omanikuparool

Võimaldab ekskavaatorit täielikult kasutada. Seda peab kasutama omanikuparooli või kasutaja 1 / kasutaja 2 parooli muutmiseks.

Kasutaja 1 ja kasutaja 2 parool

Vaikimisi ei ole kasutaja 1 ja kasutaja 2 parooli kehtestatud.

MÄRKUS. Kasutaja 1 ja kasutaja 2 parooli ei saa kasutada parooli muutmiseks ega lukus ja lukustamata mudelite vahetamiseks.

Omaniku-, kasutaja 1 ja kasutaja 2 parooli muutmine

Keerake käivituslüliti (1) [Joonis 220] asendisse ON (sees), et lülitada sisse ekskavaatori elektrisüsteem.

Kui masin on lukustatud, sisestage numbriklahvide (1 kuni 0) abil viiekohaline omanikuparool.

Joonis 220



Hoidke lukustamise (2) ja lukust avamise (3) [Joonis 220] klahve 2 sekundit all.

Lukustusklahvi punane tuli või lukust vabastamise klahvi roheline tuli hakkab vilkuma ja näidikupaneeli ekraanile ilmub tekst [CODE] (kood).

Sisestage numbriklahvide (1 kuni 0) abil uus viiekohaline omanikuparool.

Näidiku ekraanile ilmub kaheks sekundiks tekst [OWNER] (omanik). Vajutage valikute [Joonis 220] [OWNER] (omanik), [USER 1] (kasutaja 1) ja [USER 2] (kasutaja 2) vahel liikumiseks lukust vabastamise klahvi (3).

Kahe sekundi pärast ilmub näidiku ekraanile tekst [ENTER] (sisestage).

MÄRKUS. Selle toimingu ajal vilguvad lukustusklahvi (2) punane tuli ja lukust vabastamise klahvi (3) [Joonis 220] roheline tuli.

Sisestage numbriklahvide (1 kuni 0) abil uus viiekohaline omaniku-, kasutaja 1 või kasutaja 2 parool. Iga klahvivajutuse kohta kuvatakse näidiku ekraanil tärn.

Näidiku ekraanile ilmub tekst [AGAIN] (uuesti).

Sisestage uuesti viiekohaline omanikuparool.

Alljärgnevatel juhtudel ilmub näidiku ekraanile tekst [ERROR] (viga):

- teistkordselt sisestatud viiekohaline omaniku-, kasutaja 1 või kasutaja 2 parool erineb algsest sisestatust;
- rohkem kui 20 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi numbriklahvi;
- omaniku-, kasutaja 1 või kasutaja 2 paroolina sisestati „00000“.

MÄRKUS. „00000“ ei ole vastuvõetav omaniku-, kasutaja 1 ega kasutaja 2 parool.

Süsteem naaseb eelmisesse olekusse. Lukustusklahvi (2) punane tuli või lukust vabastamise klahvi (3) [Joonis 220] roheline tuli jääb püsivalt põlema.

PAROOLI SEADISTAMINE (VÕTMETA KÄIVITUSPANEEL) (JÄRG)

Parooli lukustusfunktsioon


See võimalus laseb omanikul parooli välja lülitada, mille tulemusena ei pea kasutaja iga kord enne mootori käivitamist parooli sisestama.

MÄRKUS. Kasutaja 1 ega kasutaja 2 parooliga ei saa parooli kasutamist välja lülitada.

Keerake käivituslüliti (1) **[Joonis 221]** asendisse ON (sees), et lülitada sisse ekskavaatori elektrisüsteem.

Sisestage numbriklahvide (1 kuni 0) abil viiekohaline omanikuparool.

Joonis 221



Vajutage lukust avamise nuppu (2) **[Joonis 221]**.

Vasakpoolsele ekraanile ilmub kiri **[CODE]** (kood).

Sisestage numbriklahvide (1 kuni 0) abil viiekohaline omanikuparool. Lukust vabastamise nupu roheline tuli hakkab vilkuma ja jääb seejärel püsivalt põlema.

Nüüd on võimalik käivitada ekskavaatorit ilma paroolita.

MÄRKUS. Kasutage alljärgnevat toimingut, kui soovite masina lukustuse lähtestada, nii et ekskavaatori mootori käivitamiseks läheks vaja parooli.

Keerake käivituslüliti asendisse ON (sees), et lülitada sisse ekskavaatori elektrisüsteem.

Vajutage lukustusnuppu (3) **[Joonis 221]**.

Lukustamise klahvi punane tuli vilgub ja vasakpoolsel ekraanil on kiri **[CODE]** (kood).

Sisestage numbriklahvide (1 kuni 0) abil viiekohaline omanikuparool. Lukust vabastamise nupu roheline tuli hakkab vilkuma ja seejärel süttib lukustusklahvi punane tuli püsivalt põlema.

Nüüd tuleb ekskavaatori käivitamiseks iga kord sisestada parool.


HOOLDUSKELL

Kirjeldus

Hoolduse kell annab kasutajale märku, et on oodata järgmist hoolduse intervalli. *NÄIDE*. Hoolduskella saab seada 500-tunnisele intervallile, et see tuletaks meelde vajadust teha järgmine plaaniline 500 tunni hooldus.

Tavaline näidikupaneel

Joonis 222



Kui järgmise plaanilise hoolduseni on jäänud alla 10 tunni, kõlab masina töö ajal kahe piiksuga häiresignaal.

Ekraanil kuvatakse 5 sekundiks järgmise hoolduseni jäänud töötundide arv (1) ning hoolduse ikoon (3) ja tunniarvesti ikoon (2) [Joonis 222] vilguvad.

MÄRKUS. Pärast nullini jõudmist näidatakse edasi negatiivseid arvusid.

See kuva asendub ekraanil taas eelmisega ja ilmub kuni hoolduskella lähtestamiseni masina igal käivituskorral uuesti viieks sekundiks.

Seadistus

Selle funktsiooni installimise kohta saate teavet Bobcati edasimüüjalt.

Lähtestus

Joonis 223



Vajutage teabenuppu (2) [Joonis 223], kuni ekraanile ilmub hoolduskell.

Hoidke teabenuppu (2) seitse sekundit all, kuni ekraanile ilmub valik [RESET] (lähtesta) (1) [Joonis 223].

TEHNILISED ANDMED


EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED	145
Masina mõõtmised	145
Masina mõõtmised (standardne kopavars)	146
Masina mõõtmised (pikk kopavars)	147
Nimitõstevõime – standardse kopavarre ja varikatusega (ilma lammutamiskomplektita) ..	148
Nimitõstevõime – standardse kopavarre ja varikatusega (koos lammutamiskomplektiga) ..	149
Nimitõstevõime – standardse kopavarre, valikulise vastukaalu ja varikatusega (ilma lammutamiskomplektita)	150
Nimitõstevõime – standardse kopavarre, valikulise vastukaalu ja varikatusega (koos lammutamiskomplektiga)	151
Nimitõstevõime – standardse kopavarre ja juhikabiiniga (ilma lammutamiskomplektita) ...	152
Nimitõstevõime – standardse kopavarre ja juhikabiiniga (koos lammutamiskomplektiga) ..	153
Nimitõstevõime – standardse kopavarre, valikulise vastukaalu ja juhikabiiniga (ilma lammutamiskomplektita)	154
Nimitõstevõime – standardse kopavarre, valikulise vastukaalu ja juhikabiiniga (koos lammutamiskomplektiga)	155
Nimitõstevõime – pika kopavarre ja varikatusega (ilma lammutamiskomplektita)	156
Nimitõstevõime – pika kopavarre ja varikatusega (koos lammutamiskomplektiga)	157
Nimitõstevõime – pika kopavarre, valikulise vastukaalu ja varikatusega (ilma lammutamiskomplektita)	158
Nimitõstevõime – pika kopavarre, valikulise vastukaalu ja varikatusega (koos lammutamiskomplektiga)	159
Nimitõstevõime – pika kopavarre ja juhikabiiniga (ilma lammutamiskomplektita)	160
Nimitõstevõime – pika kopavarre ja juhikabiiniga (koos lammutamiskomplektiga)	161
Nimitõstevõime – pika kopavarre, valikulise vastukaalu ja juhikabiiniga (ilma lammutamiskomplektita)	162
Nimitõstevõime – pika kopavarre, valikulise vastukaalu ja juhikabiiniga (koos lammutamiskomplektiga)	163
Tehnilised näitajad	164
Juhtseadised	164
Mootor	165
Hüdraulikasüsteem	165
Hüdraulikasilindrid	166
Hüdraulikatsükli ajad	166
Elektrisüsteemid	166
Ajamisüsteem	166
Pöörderingi süsteem	167
Veermik	167
Mahutavus	167
Roomikud	167
Surve maapinnale	167
Keskkonnamõju	168
Temperatuurivahemik	168

Mõned spetsifikatsioonid põhinevad tehnilistel arvutustel ega ole tegelikud mõõdud. Spetsifikatsioonid on antud ainult võrdluseks ja võivad muutuda etteteatamiseta. Teie Bobcati varustuse spetsifikatsioonid erinevad mõneti olenevalt disainist, tootmisest, töötingimustest ja muudest teguritest.

EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED

Masina mõõtmed

- Tehnilised andmed vastavad SAE või ISO standarditele (kui neid on võimalik rakendada) ja neid võidakse ette teatamata muuta.




NA9387

EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Masina mõõtmed (standardne kopavars)

- Tehnilised andmed vastavad SAE või ISO standarditele (kui neid on võimalik rakendada) ja neid võidakse ette teatamata muuta.




NA9386A

EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Masina mõõtmed (pikk kopavars)

- Tehnilised andmed vastavad SAE või ISO standarditele (kui neid on võimalik rakendada) ja neid võidakse ette teatamata muuta.



NA9386A

Nimitõstevõime – standardse kopavarre ja varikatusega (koos lammutamiskomplektiga)

- Tehnilised andmed vastavad SAE või ISO standarditele (kui neid on võimalik rakendada) ja neid võidakse ette teatamata muuta.

																																																																																																																						
---	---	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Nimitõstevõime – standardse kopavarre, valikulise vastukaalu ja varikatusega (koos lammutamiskomplektiga)

- Tehnilised andmed vastavad SAE või ISO standarditele (kui neid on võimalik rakendada) ja neid võidakse ette teatamata muuta.

E19

①

②

③

50 kg

A	B		@	max. B
---	---	--	---	--------

2000 mm (79 in)	2000 mm (79 in)	3000 mm (118 in)	@	max. B
1000 mm (39 in)	*394 kg (868 lb)	*422 kg @ 3175 mm (929 lb @ 125 in)		
	*459 kg (1012 lb)	*402 kg @ 3533 mm (886 lb @ 139 in)		
Maapind	*896 kg (1976 lb)	*380 kg @ 3515 mm (838 lb @ 138 in)		
-1000 mm -39 in)	*739 kg (1630 lb)	*368 kg @ 3112 mm (811 lb @ 123 in)		

B		@	max. B
2000 mm (79 in)	3000 mm (118 in)		
509 kg (1121 lb)	269 kg (592 lb)	253 kg @ 3175 mm (558 lb @ 125 in)	
452 kg (996 lb)	249 kg (550 lb)	203 kg @ 3533 mm (449 lb @ 139 in)	
412 kg (909 lb)	239 kg (527 lb)	197 kg @ 3515 mm (434 lb @ 138 in)	

B		@	max. B
2000 mm (79 in)	3000 mm (118 in)		
*660 kg (1454 lb)	320 kg (705 lb)	242 kg @ 3533 mm (533 lb @ 139 in)	
517 kg (1139 lb)	299 kg (660 lb)	236 kg @ 3515 mm (520 lb @ 138 in)	
489 kg (1078 lb)	276 kg (609 lb)	275 kg @ 3112 mm (607 lb @ 123 in)	

B		@	max. B
2000 mm (79 in)	3000 mm (118 in)		
196 kg (431 lb)	336 kg (740 lb)	302 kg @ 3175 mm (666 lb @ 125 in)	
293 kg (646 lb)	176 kg (389 lb)	143 kg @ 3533 mm (315 lb @ 139 in)	
268 kg (592 lb)	155 kg (342 lb)	137 kg @ 3515 mm (302 lb @ 138 in)	

* ⇨ ⇐

SW 18

7350195

Nimitõstevõime – standardse kopavarre ja juhikabiiniga (ilma lammutamiskomplektita)

- Tehnilised andmed vastavad SAE või ISO standarditele (kui neid on võimalik rakendada) ja neid võidakse ette teatamata muuta.

																																																																																																																	
---	---	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Nimitõstevõime – standardse kopavarre ja juhikabiiniga (koos lammutamiskomplektiga)

- Tehnilised andmed vastavad SAE või ISO standarditele (kui neid on võimalik rakendada) ja neid võidakse ette teatamata muuta.

A	B	B	max. B	@	B	B	max. B	@	B	B	max. B	@
2000 mm (79 in)	2000 mm (79 in)	2000 mm (79 in)	2000 mm (79 in)	2000 mm (79 in)	2000 mm (79 in)	2000 mm (79 in)	2000 mm (79 in)	2000 mm (79 in)	2000 mm (79 in)	2000 mm (79 in)	2000 mm (79 in)	2000 mm (79 in)
1000 mm (39 in)	*394 kg (868 lb)	*422 kg (929 lb)	*459 kg (1012 lb)	*402 kg (886 lb)	266 kg (586 lb)	297 kg (655 lb)	232 kg (511 lb)	280 kg (618 lb)	298 kg (657 lb)	277 kg (611 lb)	216 kg (477 lb)	169 kg (373 lb)
Maapind	*660 kg (1454 lb)	*497 kg (1096 lb)	*380 kg (838 lb)	*409 kg (901 lb)	471 kg (1039 lb)	479 kg (1057 lb)	185 kg (407 lb)	223 kg (491 lb)	307 kg (676 lb)	264 kg (582 lb)	121 kg (267 lb)	127 kg (281 lb)
-1000 mm (-39 in)	*739 kg (1630 lb)	*896 kg (1976 lb)	*368 kg (811 lb)	*368 kg (811 lb)	375 kg (826 lb)	452 kg (995 lb)	205 kg (451 lb)	253 kg (557 lb)	240 kg (528 lb)	137 kg (303 lb)	141 kg (310 lb)	141 kg (310 lb)
* → Δ ←												
SW 18 7350130												

7350130

EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Nimitõstevõime – standardse kopavarre, valikulise vastukaalu ja juhikabiiniga (ilma lammutamiskomplektita)


- Tehnilised andmed vastavad SAE või ISO standarditele (kui neid on võimalik rakendada) ja neid võidakse ette teatamata muuta.

[illegible]

EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Nimitõstevõime – standardse kopavarre, valikulise vastukaalu ja juhikabiiniga (koos lammutamiskomplektiga)

- Tehnilised andmed vastavad SAE või ISO standarditele (kui neid on võimalik rakendada) ja neid võidakse ette teatamata muuta.



A	B		@ max. B	B		@ max. B
	2000 mm (79 in)	3000 mm (118 in)		2000 mm (79 in)	3000 mm (118 in)	
  E19     50 kg	2000 mm (79 in)		*422 kg @ 3175 mm (929 lb @ 125 in)			
		*394 kg (868 lb)				
	*660 kg (1454 lb)	*459 kg (1012 lb)	*402 kg @ 3533 mm (886 lb @ 139 in)	509 kg (1121 lb)		
Maapind		*896 kg (1976 lb)	*497 kg (1096 lb)	452 kg (996 lb)		
-1000 mm (-39 in)		*739 kg (1630 lb)	*409 kg (901 lb)	412 kg (909 lb)		
* ⇄ Δ ⇄						
SW 18 7350197						

7350197

EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Nimitõstevõime – pika kopavarre ja varikatusega (koos lammutamiskomplektiga)

- Tehnilised andmed vastavad SAE või ISO standarditele (kui neid on võimalik rakendada) ja neid võidakse ette teatamata muuta.

																																																																														
---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Nimitõstevõime – pika kopavarre, valikulise vastukaalu ja varikatusega (ilma lammutamiskomplektita)

- Tehnilised andmed vastavad SAE või ISO standarditele (kui neid on võimalik rakendada) ja neid võidakse ette teatamata muuta.

A	B		@ max. B	B		@ max. B	B		@ max. B
	2000 mm (79 in)	3000 mm (118 in)		2000 mm (79 in)	3000 mm (118 in)		2000 mm (79 in)	3000 mm (118 in)	
	2000 mm (79 in)	3000 mm (118 in)	*380 kg @ 3372 mm (836 lb @ 133 in)	*341 kg (751 lb)	*341 kg (751 lb)	249 kg @ 3372 mm (550 lb @ 133 in)	*496 kg (1093 lb)	*496 kg (1093 lb)	295 kg @ 3372 mm (651 lb @ 133 in)
	1000 mm (39 in)	*412 kg (908 lb)	*372 kg @ 3708 mm (821 lb @ 146 in)	*496 kg (1093 lb)	282 kg (622 lb)	208 kg @ 3708 mm (459 lb @ 146 in)	*496 kg (1093 lb)	334 kg (736 lb)	244 kg @ 3708 mm (539 lb @ 146 in)
	Maapind	*855 kg (1884 lb)	*364 kg @ 3691 mm (801 lb @ 145 in)	*466 kg (1027 lb)	267 kg (589 lb)	203 kg @ 3691 mm (447 lb @ 145 in)	540 kg (1191 lb)	317 kg (700 lb)	240 kg @ 3691 mm (528 lb @ 145 in)
	-1000 mm (-39 in)	*735 kg (1620 lb)	*351 kg @ 3315 mm (774 lb @ 131 in)	*406 kg (895 lb)	261 kg (575 lb)	230 kg @ 3315 mm (506 lb @ 131 in)	521 kg (1149 lb)	298 kg (658 lb)	275 kg @ 3315 mm (605 lb @ 131 in)

91389 SW 7255488



7255488

EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Nimitõstevõime – pika kopavarre, valikulise vastukaalu ja varikatusega (koos lammutamiskomplektiga)

- Tehnilised andmed vastavad SAE või ISO standarditele (kui neid on võimalik rakendada) ja neid võidakse ette teatamata muuta.

E19

A	B		@	max. B	B		@
	2000 mm (79 in)	3000 mm (118 in)			2000 mm (79 in)	3000 mm (118 in)	
2000 mm (79 in)		*341 kg (751 lb)	*380 kg @ 3372 mm (838 lb @ 133 in)				
1000 mm (39 in)	*496 kg (1093 lb)	*412 kg (908 lb)	*372 kg @ 3708 mm (821 lb @ 146 in)		*496 kg (1093 lb)	269 kg (593 lb)	237 kg @ 3372 mm (523 lb @ 133 in)
Maapind	*855 kg (1884 lb)	*466 kg (1027 lb)	*364 kg @ 3691 mm (801 lb @ 145 in)		451 kg (995 lb)	251 kg (552 lb)	188 kg @ 3691 mm (415 lb @ 145 in)
-1000 mm (-39 in)	*735 kg (1620 lb)	*406 kg (895 lb)	*351 kg @ 3315 mm (774 lb @ 131 in)		418 kg (921 lb)	243 kg (535 lb)	213 kg @ 3315 mm (470 lb @ 131 in)

* SW 18 7350199

EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Nimitõstevõime – pika kopavarre ja juhikabiiniga (koos lammutamiskomplektiga)

- Tehnilised andmed vastavad SAE või ISO standarditele (kui neid on võimalik rakendada) ja neid võidakse ette teatamata muuta.


A	B		@ max. B	B		@ max. B	B		@ max. B
	2000 mm (79 in)	3000 mm (118 in)		2000 mm (79 in)	3000 mm (118 in)		2000 mm (79 in)	3000 mm (118 in)	
 	2000 mm (79 in)	3000 mm (118 in)	@ max. B	2000 mm (79 in)	3000 mm (118 in)	@ max. B	2000 mm (79 in)	3000 mm (118 in)	@ max. B
	*341 kg (751 lb)	*372 kg @ (838 lb @ 133 in)	218 kg @ 3372 mm (481 lb @ 133 in)	*496 kg (1093 lb)	268 kg (590 lb)	213 kg @ 3708 mm (470 lb @ 146 in)	*496 kg (1093 lb)	321 kg (707 lb)	264 kg @ 3372 mm (581 lb @ 133 in)
	*412 kg (908 lb)	*372 kg @ (821 lb @ 146 in)	177 kg @ 3708 mm (391 lb @ 146 in)	*496 kg (1093 lb)	247 kg (544 lb)	171 kg @ 3691 mm (377 lb @ 145 in)	*496 kg (1093 lb)	298 kg (657 lb)	207 kg @ 3691 mm (457 lb @ 145 in)
	*855 kg (1884 lb)	*364 kg @ (801 lb @ 145 in)	171 kg @ 3691 mm (377 lb @ 145 in)	*855 kg (1884 lb)	414 kg (913 lb)	171 kg @ 3691 mm (377 lb @ 145 in)	*855 kg (1884 lb)	479 kg (1055 lb)	207 kg @ 3691 mm (457 lb @ 145 in)
 	*735 kg (1620 lb)	*406 kg (895 lb)	194 kg @ 3315 mm (427 lb @ 131 in)	*735 kg (1620 lb)	380 kg (839 lb)	194 kg @ 3315 mm (427 lb @ 131 in)	*735 kg (1620 lb)	457 kg (1008 lb)	238 kg @ 3315 mm (525 lb @ 131 in)
*									
SW 18 7350193									

7350193

EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Nimitõstevõime – pika kopavarre, valikulise vastukaalu ja juhikabiiniga (ilma lammutamiskomplektita)

- Tehnilised andmed vastavad SAE või ISO standarditele (kui neid on võimalik rakendada) ja neid võidakse ette teatamata muuta.

 																																																																																																																											
---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Nimitõstevõime – pika kopavarre, valikulise vastukaalu ja juhikabiiniga (koos lammutamiskomplektiga)

- Tehnilised andmed vastavad SAE või ISO standarditele (kui neid on võimalik rakendada) ja neid võidakse ette teatamata muuta.

[illegible]

EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Tehnilised näitajad

Töömäss (varikatus koos kummiroomikutega, standardse kopavarre, standardse saha, lihtistme, standardse kopa ja 75 kg kaaluva juhiga)	1781 kg (3926 lb)
Kui järgnev on varustuses, lisage kaal:	soojendiga juhikabiin, lisage 96 kg (211 lb); pikk kopavars, lisage 6 kg (13 lb) pikk sahk, lisage 9 kg (20 lb) täiendav vastukaal, lisage 50 kg (110 lb) standardiste, lisage 8 kg (18 lb) vedrustusega iste, lisage 14 kg (30 lb)
Tööseadme heakskiidetud maksimaalne mass	225 kg (496 lb)
Sõidukiirus (madal / kõrge) Madala pöördemomendiga valik Suure pöördemomendiga valik	2,7 km/h / 4,3 km/h (1,7 mph / 2,7 mph) 2,1 km/h / 4,2 km/h (1,3 mph / 2,6 mph)
Kaevejõud (ISO 6015 kohta)	
Standardse kopavarrega	Kopavars – 10371 N (2331 lb) Kopp – 20835 N (4684 lb)
Pika kopavarrega	Kopavars – 9279 N (2086 lb) Kopp – 20835 N (4684 lb)

Juhtseadised

Roolimine	Kaks käsihooba (valikulised pedaalid)
Hüdraulika	Kahe käsihooba (juhthoovad) abil juhitakse noole, kopa, tõstelüli ja ülaosa liikumist
Sahk	Käsihoob
Kahekiiruseline	Lüliti saha hooval
Noole pööramine	Elektrilüliti vasakpoolsel juhthooval või parempoolne pedaal
Lisahüdroosüsteem	Elektrilüliti paremal juhthooval või vasakpoolne pedaal
Lisaseadme rõhu alt vabastamine	Elektrilüliti paremal juhthooval või vasakpoolne pedaal
Mootor	Mootori pöörlemissageduse juhtkang, võtmetüüpi käivituslüliti
Käivitussüsteem	Hõõgküünlad — aktiveeritakse süütevõtme abil
Pidurid Sõit Hooldus ja parkimine Pööramine Hooldus Hoidmine	Hüdrauliline lukustus mootoriahelas Hüdrauliline lukustus mootoril Rakendumine vedrujõul – hüdrauliline vabastamine

EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Mootor

Mark ja mudel	Kubota D722-E4B-BCZ-7 Stage 5
Kütus / jahutussüsteem	Diislikütus NO.2-D / vedelikjahutus
Võimsus: – nimivõimsus (ISO 14396) – nimivõimsus (SAE J1995) – kasulik võimsus (SAE J1349)	10,2 kW (13,7 hp), 2500 rpm 10,4 kW (13,9 hp), 2500 rpm 9,9 kW (13,3 hp), 2500 rpm
Pöördemoment: – nimipöördemoment (SAE J1995) – kasulik pöördemoment (SAE J1349)	43,5 N•m (32,1 lb-ft), 2000 rpm 42,3 N•m (31,9 lb-ft), 2000 rpm
Silindrite arv	3
Töömaht	0,719 l (43,9 tolli ³)
Silindri läbimõõt / kolvikäik	67 x 68 mm (2,64 x 2,68")
Määrimine	Sundmäärimine / filterelemendi tüüp
Karteri ventilatsioon	Kinnine tuulutus
Õhupuhasti	Vahetatavad kuivad paberist kahekordsed filterelemendid
Süüde	Diiselmootori surveaste
Madal tühikäik	1200 ±50 p/min
Kõrge tühikäik	2650 ±20 p/min
Mootorijahutusvedelik	Propüleenglükooli / vee segu (53% PG / 47% vett)

Hüdraulikasüsteem

Pumba tüüp	Mootorajam, kaks väljallaskeava, muutuv töömaht, koormuseandur, piiratud pöördemoment, kolbpump koos hammasrataspumbaga
Pumba jõudlus Kolbpump Hammasrataspump	2 × 15 l/min (2 × 4,0 USA gpm) 11,3 l/min (3,0 USA gpm)
Lisavool Standardvool Kõrgvool	30,0 l/min (7,9 USA gpm) 42,0 l/min (11,1 USA gpm)
Hüdroõli filter	Vahetatav täisvooluelement, 3 mikronit sünteetilise õli jaoks
Juhtventiil	Üheksa väljundiga avatud keskmega rõöp- ja jadaventiil
Süsteemi töö rõhk Sahk	20600 kPa (206 bar) (2987 psi)
Pööramise töö rõhk	13700 kPa (137 bar) (1987 psi)
Noole pööramine, nool Kopavars, kopp ja sõit	23100 kPa (231 bar) (3350 psi)
Juhtkangi juhtrõhk	3100 kPa (31 bar) (450 psi)
Tööseadise kaitseventiil	1800 kPa (180 bar) (2610 psi)
Kopavarre kanalirõhk ja varda ots	25000 kPa (250 bar) (3625 psi)
Noole kanalirõhk põhimiku otsas, noole kanalirõhk vardaotsas	21000 kPa (210 bar) (3046 psi) 25000 kPa (250 bar) (3625 psi)
Kopa kanalirõhk ja vardaots	25000 kPa (250 bar) (3625 psi)
Saha kanalirõhk põhimiku otsas ja roomikutevahe laiendamismehha- nismi kanalirõhk põhimiku otsas	29000 kPa (290 bar) (4206 psi)
Põhihüdraulikafiltri mõõdavool	340 kPa (3,4 bar) (50 psi)

EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Hüdraulikasilindrid

Silinder	Silindri läbimõõt	Varb	Kolvikäik
Nool (pehmendus)	69,9 mm (2,8")	41,3 mm (1,6")	445,0 mm (17,5")
Kopavars (pehmenduse sissetõmbamine / pikendamine)	60,3 mm (2,4")	38,1 mm (1,5")	424,9 mm (16,7")
Kopp	57,2 mm (2,3")	38,1 mm (1,5")	385,0 mm (15,2")
Noole pööramine	60,3 mm (2,4")	31,8 mm (1,3")	411,2 mm (16,2")
Sahk	63,5 mm (2,5")	34,9 mm (1,4")	107,9 mm (4,3")
Roomikutevahe laiendamine	44,5 mm (1,8")	25,4 mm (1,0")	385,0 mm (15,2")

Hüdraulikatsükli ajad

Kopa kergitamine	2,00 sekundit
Kopa tühjendamine	1,20 sekundit
Kopavarre sissetõmbamine	2,40 sekundit
Kopavarre pikendamine	2,00 sekundit
Noole tõstmine	4,40 sekundit
Noole langetamine	3,80 sekundit
Noole pööramine vasakule (80°)	2,90 sekundit
Noole pööramine paremale (60°)	3,60 sekundit
Saha tõstmine	2,60 sekundit
Saha langetamine	2,60 sekundit
Roomikutevahe laiendamine	4,10 sekundit
Roomikutevahe kitsendamine	3,50 sekundit

Elektrisüsteemid

Käivitussüsteem	Hõõgküünlad
Generaator	12 volti, 40 amprit, avatud raam sisemise regulaatoriga
Aku	12 volti – 500 CCA –18 °C (0 °F) juures
Käiviti	12 volti; käigu vähendamine 1,4 kW (1,4 hp)
Juhtseadmestik	Kütusemõõdik, kostuv alarm, mootori funktsioonide ja tunniloenduri nähtavad hoiatused
Valgustid Töötuled Noolel olev tuli (kui on olemas)	65 vatti (2) 35 vatti

Ajamisüsteem

Lõppajam	Iga roomikut juhib hüdrostaatiline aksiaalkolbmootor
Ajami reduktor Madal pöördemoment Suur pöördemoment	29,83:1 2-etapiline, planetaarne 31,65:1 2-etapiline, planetaarne
Suurim nõlv	30°
Pidurid	Hüdrauliline lukk mootoril
Maksimaalne veojõud Madal pöördemoment Suur pöördemoment	19 380 N (4357 lbf) 23 550 N (5299 lbf)

EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Pöörderingi süsteem

Pöörderingi ajam	Orbitaalmootor, otseajam
Pöörderingi ring	Üherealised nihkejõuga kuullaagrid koos sisehammastega rattaga
Hammasreduktor	21,5:1
Pidur	Rakendumine vedrujõul, vabastamine rõhu toime
Pöörderingi kiirus	8,4 rpm

Veermik

Roomikute konstruktsioon laiendatava veermiku korral	Kinnised roomikurullikud ja eraldatud sektsioonidega roomikurullikute raam, määarde tüüpi arvestav amortisaatorvedrudega roomikuregulaator.
Roomiku laius – tagasitõmmatud	980 mm (38,6")
Roomiku laius – laiendatud	1360 mm (53,5")

Mahutavus

Kütusepaak	19,0 l (5,0 USA gal)
Ainult hüdraulikamahuti (vaateklaasi keskkoh)	Paagi maht 14,3 l (3,78 USA gal)
Hüdraulikasüsteem (mahutiga)	19,0 l (5,0 USA gal)
Jahutussüsteem	3,3 l (0,87 USA gal)
Mootoriõli ja filter	3,3 l (3,5 qt)
Lõppülekanne (kumbki)	0,4 l (0,11 USA gal)

Roomikud

Tüüp	Kummist
Laius	230 mm (9,0")
Klotside arv	Üks koost
Roomikute rullide arv (ühe külje kohta)	3

Surve maapinnale

Kummiroomikud	32,4 kPa (0,324 bar) (4,70 psi)
---------------	---------------------------------

EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Keskkonnamõju

DEKLAREERITUD ÜHEARVULISED MÜRAEMISSIONI VÄÄRTUSED Standardi ISO 4871 nõuete kohaselt	
Müratase masina kõrval kooskõlas direktiiviga 2000/14/EÜ – L_{WA}	93 dB
Müratase masinajuhi töökohal direktiivi 2006/42/EÜ järgi – L_{pA} (juhikabiin)	79 dB
Müratase masinajuhi töökohal direktiivi 2006/42/EÜ järgi – L_{pA} (varikatus)	83 dB

DEKLAREERITUD VIBRATSIOONITUGEVUSE VÄÄRTUSED Standardi EN 12096 kohaselt	
Kogu keha vibratsioon standardi ISO 2631-1 järgi	0,09 m/s ² (0,30 ft/s ²)
Käe-käsivarre vibratsioon standardi ISO 5349-1 järgi	0,33 m/s ² (1,08 ft/s ²)

MOOTORI CO ₂ HEITEKOGUSED	
CO ₂ heide	1019,8 g/kWh
See CO ₂ mõõtmistulemus põhineb mootori tüübi (mootori perekonna) (alg-)mootori esindaja testimisel laboritingimustel kindlaksmääratud katsetsüklis ja see ei anna ühtegi kaudset ega otsest garantiid seoses konkreetse mootori toimimisega.	

Temperatuurivahemik

Kasutamine ja hoiundamine	−17 – +43 °C (−1,3 – +109,4 °F)
---------------------------	---------------------------------

GARANTII

GARANTII	170
----------------	-----

GARANTII

BOBCATI EKS Kavanaugh

Doosan Bobcat EMEA s.r.o. (edaspidi „Doosan“) garanteerib oma volitatud edasimüüjatele, kes omakorda garanteerivad kliendile, et ühelgi uuel Bobcati ekskavaatoril ei esine materjali- ega tootmisvigu kaheteistkümne (12) kuu jooksul alates kliendile kättetoimetamise kuupäevast või masina 2000 töötunni jooksul, olenevalt sellest, kumb tähtaeg jõuab kätte esimesena. Garantiiaja jooksul Doosani volitatud edasimüüja remondib või vahetab välja Doosani valikul ja tasuta iga Doosani toote sellise osa, mis ei tööta materjali- või tootmisvea tõttu, võtmata tasu osade, töö või tehnikute reisikulude eest. Klient on kohustatud esitama Doosani volitatud edasimüüjale leitud defekti kohta õigeaegse kirjaliku selgituse ja andma remondiks või asendamiseks mõistlikul määral aega. Doosan võib oma äranägemisel paluda vigaste osade tehasesse või mis tahes muusse määratud asukohta tagastamist. Doosani toote transportimine Doosani volitatud edasimüüja juurde garantiitööde tegemiseks ei ole Doosani kohustus. Tuleb kinni pidada hooldusgraafikust ette nähtud intervallidest ning kasutada Bobcati originaalvaruosi ja -määrdeid. Garantii ei hõlma rehve, roomikuid ega muid lisatarvikuid, mille tootja ei ole Doosan. Lisateavet mootori garantii kohta saate Bobcati edasimüüjalt. Niisuguste garantiiga katmata tooteartiklite puhul peab klient toetuma üksnes nende tooteartiklite vastavate tootjate garantiile (kui see on olemas) vastavate tootjate garantiiavalduse kohaselt. Mõne Doosani osa puhul on garantiikate proportsionaalne ja sõltub osa oodatavast kasutuseast. Akude, konditsioneeride täitmise, sidurite ja süütesüsteemi osade (hõõgküünlad, kütuse sissepritsepumbad, kütusepühustid) garantiiaeg on lühem, sest torked on üldiselt tingitud teguritest, mis pole Doosani kontrolli all, näiteks muuhulgas pikemaajaline hoiustamine, väärkasutamine või kütuse kvaliteet. Lühem garantiiaeg on sõltuvalt komponendist piiratud 50 kuni 500 töötunniga. Garantii ei hõlma alljärgnevaid: i) õlid ja määrdeained, jahutusvedelikud, filtrielemendid, piduri hõõrdkatted, täiendusosad, elektripirnid, sulavkaitsmed, generaatori- ja ventilaatoririhmad, ajamirihmad, tihvtid, puksid ja muud kiirestikuluvad tooteartiklid; ii) kahjud, mis on tingitud väärkasutamisest, õnnetustest, muudatustest, toote kasutamisest Doosani heakskiiduta kopa või tööseadmega, õhuvoolu takistustest või kohaldatavate juhiste järgimata jätmisest Doosani toote hooldamisel või kasutamisel; iii) maapinnaga kokkupuutuvad osad, näiteks kopa hambad ja lõikeservad; iv) kütuse- või hüdrostsüsteemi puhastamine, mootori täiendamine, pidurite ülevaatus või reguleerimine; v) reguleerimised või pisidefektid, mis üldjuhul ei mõjuta masina stabiilsust ega töökindlust.

DOOSAN VÄLISTAB KÕIK MUUD OTSESED VÕI KAUDSED, SEADUSEKOHASED VÕI MUUD KINNITUSED, GARANTIID VÕI AVALDUSED (VÄLJA ARVATUD OMANDIOIGUSE GARANTII), SEALHULGAS KÕIK KAUDSED GARANTIID JA KINNITUSED, MIS ON SEOTUD TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSEGA. NIISUGUSTE MITTEVASTAVUSTE KORRAL TÄHENDAB NII ILMSETE KUI KA VARJATUD PUUDUSTE DOOSANI POOLNE PARANDAMINE ÜLALMAINITUD VIISIL JA AJA JOOKSUL KÕIGI DOOSANI KOHUSTUSTE TÄITMIST, OLENEMATA SELLEST, KAS NEED PÕHINEVAD LEPINGUL, GARANTII, KAHJU TEKITAMISEL, HOOLIMATUSEL, KAHJUTASUL VÕI MITTESÜÜLISEL VASTUTUSEL VÕI TULENEVAD MUUL VIISIL SELLEST TOOTEST VÕI ON SELLEGA SEOTUD. ÜLALTOODUD GARANTIISÄTETES NIMETATUD LÕPPKASUTAJA / OMANIKU ÕIGUSKAITSEVAHENDID ON AINUÕIGUSLIKUD NING DOOSANI, TEMA VALDUS-, TÜTAR-, HARU- JA SIDUSETTEVÕTETE VÕI EDASIMÜÜJATE KOGU VASTUTUS SELLE MÜÜGITEHINGU VÕI SELLEKOHASELT TARNITUD TOOTE JA TEENUSE SUHTES SEOSSES TEHINGU TÄITMISE VÕI SELLEGA SEOTUD RIKKUMISE VÕI TRANSPORDI, PAIGALDAMISE, REMONDI VÕI SELLE MÜÜGITEHINGUGA HÕLMATUD VÕI SELLE RAAMES TARNITAVA TEHNILISE JUHENDIGA, OLGU SEE LEPINGUJÄRGNE, GARANTII KOHANE, PÕHINEGU RIKKUMISEL, HOOLETUSEL, KAHJUTASUL, MITTESÜÜLISEL VASTUTUSEL VÕI MUUL, EI ÜLETA SELLE TOOTE OSTUHINDA, MILLE KOHTA VASTAV KOHUSTUS KEHTIB. DOOSANIL EGA ÜHELGI TEMA VALDUS-, TÜTAR-, HARU- EGA SIDUSETTEVÕTTEL VÕI EDASIMÜÜJAL EI OLE MINGIL JUHUL SELLE MÜÜGITEHINGUGA SEOTUD KOHUSTUSI LÕPPKASUTAJA / OMANIKU, ÜHEGI HUVITATUD ÕIGUSJÄRGLASE, KASUSAAJA EGA VOLITATUD ISIKU SUHTES SEOSSES MIS TAHES TULENEVA, JUHUSLIKU, KAUDSE, ERILISE VÕI RAHALISELT HUVITATAVA KAHJUGA, MIS TULENEB SELLEST MÜÜGITEHINGUST VÕI SELLE RIKKUMISEST, VÕI MÜÜDUD TOOTE PUUDUSEST, RIKKEST, TALITLUSHÄIREST VÕI TÕRKEST, SÕLTUMATA SELLEST, KAS SEE ON TINGITUD KASUTUSVÕIMALUSE KADUMISEST, SAAMATA JÄÄNUD KASUMIST VÕI KÄIBEST, INTRESSIST, ETTEVÕTTE MAINE KAOTAMISEST, TÕÕSEISAKUST, MUUDE KAUPADE KAHJUSTADA SAAMISEST, SEISAKUTEST VÕI TÕÕPAUSIDEST PÕHJUSTATUD KAHJUDEST, TEGEVUSKULUDE SUURENEMISEST VÕI KASUTAJA VÕI KASUTAJA KLIENTIDE KAHJUNÕUETEST TEENUSEKATKESTUSE KORRAL, JA KAS SELLINE KAOTUS VÕI KAHJU PÕHINEB VÕI EI PÕHINE LEPINGUL, GARANTII, RIKKUMISEL, HOOLETUSEL, KAHJUNÕUDEL, MITTESÜÜLISEL VASTUTUSEL VÕI MUUL ALUSEL.


Bobcat®


4700003etET (01-17)

Trükitud Belgias

TÄHESTIKREGISTER

BOBCAT COMPANYL ON ISO 9001 SERTIFIKAAT	4	NOOLE KOORMUSE HOIDEKLAPP	55
BULDOOSERIHÖLMA JUHTHOOB	51	NOOLE PÖÖRAMINE	54
DIAGNOSTIKA TEENINDUSKOODID ...	138	ÕHUPUHAsti HOOLDUS	105
EKSKAVAATORI HOIUNDAMINE JA TÖÖLE ENNISTAMINE	136	OHUTUSJUHISED HOOLDUSEL	95
EKSKAVAATORI IDENTIFITSEERIMINE ...	7	OHUTUSJUHISED	11
EKSKAVAATORI PUKSEERIMINE	90	OHUTUSSILDID (KLEEBISED)	16
EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED ..	145	OTSTARBEKOHANE KASUTAMINE	26
EKSKAVAATORI TÕSTMINE	91	PAREMPOOLNE KATE	103
EKSKAVAATORI TRANSPORTIMINE HAAGISEL	92	PAROOLI SEADISTAMINE (VÕTMETA KÄIVITUSPANEEL)	141
ELEKTRISÜSTEEM	116	PÖÖRDETELJED	135
FUNKTSIOONID, LISA- JA TÖÖSEADMED ..	8	ROOMIKU RULLIKU JA PINGUTUSRATTA MÄÄRIMINE	132
GARANTII	170	ROOMIKURAAMI KITSAMAKS VÕI LAIEMAKS REGULEERIMINE	52
GENERAATORI- JA VENTILAATORIRIHM ..	131	ROOMIKUTE PINGUTUSASTE	128
HOIATUS JUHI OHUTUSE TAGAMISEKS ..	1	SÄDEMEPÜÜDURSUMMUTI	127
HOOLDUSKAVA SÜMBOLID	173	SEERIANUMBRI ASUKOHT	6
HOOLDUSKAVA	96	SÕIDU JUHTSEADMED	43
HOOLDUSKELL	143	SÕIDUAJAM	130
HÜDRAULIKASÜSTEEM	124	TAGALUUK	102
HÜDRAULILISE EKSKAVAATORI MÄÄRIMINE	133	TÖÖSEADMED	70
HÜDRAULILISED JUHTSEADISED	45	TRÜKISED JA KOOLITUSMATERJALID ..	15
IGAPÄEVANE KONTROLLIMINE	60	TULEOHU VÄLTIMINE	13
JUHIKABIIN (ROPS / TOPS)	36	TURVAVÖÖ	99
JUHTIMISTOIMINGUD	80	ÜLEKOORMUSHOIATUSE SEADE	59
JUHTKONSOOLIDE LUKUSTID	98	VARIKATUS (ROPS / TOPS / FOPS)	36
JUHTSEADMED JA KONSOOLID	27	VARUVÄLJAPÄÄS	41
KABIINI FILTRID	104	VASTAVUSDEKLARATSIOON	3
KÄIVITAMISEELSESED TOIMINGUD	62	VASTUVÕTUAKT	6
KIIRLIITMIK	132		
KOPAVARRE KOORMA HOIDMISE KLAPP	57		
KORRALISE HOOLDUSE LOETELU	4		
KÜTUSESÜSTEEM	107		
LIIKUMISALARMİ SÜSTEEM	100		
LIIKUMISALARMİ SÜSTEEM	42		
MÄÄRDEAINED JA VEDELIKUD	5		
MOOTORI GAASIHOOB	51		
MOOTORI JAHUTUSSÜSTEEM	113		
MOOTORI KÄIVITAMINE	65		
MOOTORI MÄÄRIMISSÜSTEEM	111		
MOOTORI SEISKAMINE JA EKSKAVAATORIST LAHKUMINE	69		
NÄIDIKUPANEELIDE JÄLGIMINE	68		

HOOLDUSKAVA SÜMBOLID



	Kontrollige mootoriõli		Kontrollige käigukasti ja / või sõidumootori vedelikku
	Vahetage mootoriõli ja filter		Vahetage käigukasti ja / või sõidumootori vedelik
	Kontrollige jahutusvedelikku		Kontrollige roomikute pingsust, vajaduse korral reguleerige.
	Vahetage jahutusvedelik		Kontrollige rihma pingsust, vajaduse korral reguleerige või vahetage
	Kontrollige mootori õhufiltrit, vajaduse korral vahetage		Õlitage määrdenipleid
	Tühjendage kütusefilter saasteainetest		Turvavöö
	Tühjendage kütusepaak saasteainetest		KABIIN / VARIKATUS
	Vahetage kütusefilter		Sädemepüüdursummuti
	Kontrollige hüdraulikavedelikku		
	Kontrollige hüdraulikavedelikku ja filtrit (filtreid)		

